التمكم الهيدروليكي وتطبيقاته

إعـداد المهندس / أحمد عبدالمتعال



جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م

جار النشر للجامعات - مصر ۱۹ شارع عدلى - الدور الثالث - القامرة ص. ب ۱۲۰ معمد فريد - ت ۲۹۲۱۴۲۰ و فاكس ۲۹۱۲۲۰۹

دار النشر للجامعات

(17Y

التحكم الهيدروليكي وتطبيقاته

السلطاله الإحمال المسلط المسلط المسلط المسلط و رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الستِي أَنْعَمْتَ عَلَيِّ وَعَلَيِ وَالدَّيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنِ الْمُسْلِمِينَ ﴾ صالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنِ الْمُسْلِمِينَ ﴾ صلق الله العظيم

شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر للدكتور / فيصل فهمى جمعة عريض الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة على مراجعته لمحتويات الكتاب .

كما أتقدم بخالص الشكر للمهندس / حسين سعد محمد الشيوى المهندس بالصيانة الميكانيكية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى على ما قدمه من تعاون صادق وبناء ، وكذلك أتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم معنا في إعداد هذا الكتاب راجين المولى العلى القدير أن يثيب الجميع على حسن تعاونهم ، وجزاهم الله خير الجزاء .

مقربة

عزيزى القارئ

إليك الكتاب الخامس من سلسلة التحكم العملية ، وهو (التحكم الهيدروليكى وتطبيقاته) . وذلك إيفاءً لوعدى لك في بداية السلسلة بعرض أنظمة التحكم المختلفة بصورة عملية إن شاء الله .

ولقد حرصت في هذا الكتاب أن أحافظ على نفس المسار الذي اتبعته في الكتب السابقة ، ألا وهو التمهيد للقارئ المبتدئ ، وتدريب القارئ الفني ، وإشباع القارئ المتخصص .

وبدأت هذا الكتاب باستعراض أساسيات التحكم الهيدروليكى ، ثم عناصر الفعل والتحكم الهيدروليكية الأساسية ، ثم تطبيقات على التحكم الهيدروليكى ، ولم يفتنى أن أتعرض لتركيب وتجهيز وتشخيص وإصلاح أعطال الأنظمة الهيدروليكية ثم أنهيت الكتاب بأهم الحسابات الهيدرولكية ثم أنهيت الكتاب بأهم الحسابات الهيدرولكية لاختيار العناصر الهيدروليكية من الكتالوجات ؛ لإنشاء الأنظمة الهيدروليكية .

وأخيراً : أرجو الله أن ينفعنى وإياكم بالعلم النافع ، وأن يوفقنى فى إثراء المكتبة العربية للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة فى التحكم .

المؤلف



محتويات الكتاب

رقم الصفحة

الموضــــوع

الباب الأول أساسيات التحكم الهيدروليكي

17	/١ _ مقدمة
۱۸	/۲ _ مصطلحات فنية
۱۸	/١/٢ _ الضغط
۲۱	/٢/٢ _ درجة الحرارة
۲۱	/ ۳/۲ _ معدل الندفق
77	/٢/٤ _ الطاقة الهيدروليكية
7 £	/٣ ــ وحدة القدرة الهيدرواليكية
40	/ ٤ _ المصخات الهيدروليكية
44	/١/٤/ المضخات الترسية
۲۸	/٢/٤ المضخات الريشية
٣٣	/٣/٤ _ المضخات المكبسية المحورية
٣٦	' ٤/٤ ـ المضخات المكبسية النصف قطرية
٣٨	١/٥ ـ الخزانات
٤٠	٦/١ ـ السائل الهيدروليكي
£ £	٧/٧ المصافي المدشوات

رقم الصفحة	الموضــــوع
٤٧	١ /٨ _ المبردات والسخانات
٤٨	١/٨/١ ــ مبردات الزيوت الهيدروليكية
٤٩	٢/٨/١ ــ سخانات الزيوت الهيدروليكية
٤٩	٩/١ ــ الخطوط الهيدروليكية وأدوات التوصيل
۰۰	١/٩/١_ الخطوط الهيدرواليكية
۰٤	٢/٩/١_ أدوات التوصيل
	الباب الثاني
	عناصر الفعل والتحكم الهيدروليكية
٦١	١/٢ ــ المحركات الهيدروليكية
۳۲	٢/٢ ــ الأسطوانات الهيدروليكية
٦٢	١/٢/٢ ــ الأسطوانات الأحادية الفعل
٦٤	٢/٢/٢ ــ الأسطوانات الثنائية الفعل
٠٠٠	٣/٢/٢ ـ الأسطوانات ذات التصميمات الخاصة
٧٣	٤/٢/٢ ـ طرق تثبيت الأسطوانات الخطية
٠٧٦	٣/٢ ـ أجهزة قياس الضغط
٧٧	٢/٢ ـ صمامات التحكم في الضغط
YY	١/٤/٢ ـ صمامات حد الضغط (تصريف الضغط)
۸۰	٢/٤/٢ ـ الصمامات التتابعية
٨١	٣/٤/٢ _ صمامات تقايل الضغط
۸۳	٧/٥ ـ الصمامات اللارجعية وصمامات النحكم في الندفق

•	
رقم الصفحة	الموضــــوع
 ۸۳	١/٥/٢ _ الصمامات اللارجعية
ΑΥ	٢/٥/٢ _ الصمامات الخانقة
AA	٣/٥/٢ ـ الصمامات الخانقة اللارجعية
٩٠	٤/٥/٢ _ صمامات تنظيم التدفق بتعويض للضغط
٩٢	٦/٢ _ الصمامات الإتجاهية
٩٧	١/٦/٢ _ التصميمات المختلفة للصمامات الانجاهية
1.4	٢/٦/٢ _ الأوضاع الانتقالية للصمامات الانجاهية
١٠٤	٧/٢ _ الصمامات الخرطوشية
1.4	١/٧/٢ _ استخدامات الصمامات الخرطوشية
117	٨/٢ _ المراكم الهيدروليكية
118	٩/٢ _ مجمعات التحكم الرأسية والأفقية
110	٢ / ١٠ _ الحشو وموانع التسريب
117	1/1۰/۲ ـ الحشو
	الباب الثالث
	الدوائر الهيدروليكية الأساسية
177	 ١/٣ التصميمات المختلفة لدوائر وحدات القدرة الهيدروليكية
177	٢/٣ ــ التحكم في تشغيل الاسطوانات
177	7/٢/٣ التحكم في اسطوانة أحادية الفعل
177	, 7/٢/٣ ـ التحكم في اسطوانة ثنائية الفعل
179	/ / / / / التوصيل المتتالى للصمامات الاتجاهية

لصفحة	الموضـــوع رقم اا	
127	4/٢/٣ ـ توصيل الصمامات الانجاهية على التوازي	
١٣٤	٣/٣ ــ الدوائر الهيدروليكية ذات الضغوط المختلفة	
150	٣/٤ _ منع التراجع والتقدم الجبرى للاسطوانات	
177	١/٤/٣ ــ منع التراجع والتقدم الجبري باستخدام الصمامات اللارجعية	
189	٢/٤/٣ _ منع التراجع والتقدم الجبرى باستخدام صمامات معاكسة الوزن	
	٣/٤/٣ _ منع التراجع والتقدم الجبرى باستخدام الصمامات اللارجعية	
127	والمعاكسة للوزن	
128	٥/٣ ــ التشغيل التتابعي للاسطوانات	
١٤٤	١/٥/٣ ـ التشغيل التتابعي المعتمد على الموضع	
150	٢/٥/٣ ــ التشغيل التتابعي المعتمد على الضغط	
١٤٧	. ٦/٣_ تقليل سرعة الاسطوانات	
١٤٧	١/٦/٣ ــ خنق تدفق الزيت الداخل	
10.	٢/٦/٣ ــ خنق تدفق الزيت الراجع	
١٥٣	٣/٦/٣ ــ خنق تدفق زيت المصدر	
108	٧/٣ _ ننظيم وتنعيم حركة الاسطوانات	
108	١/٧/٣ ــ تنظيم تدفق الزيت الداخل	
104	۲/۷/۳ ــ تنظيم تدفق الزيت الراجع	
109	٣/٧/٣ ــ تنظيم تدفق الزيت المستنزف	
17.	٨/٣ ــ زيادة سرعة الاسطوانات	
171	١/٨/٣ ـ الدائرة الاسترجاعية (النفاضلية)	
	n nnt. ned. v/Alw	

	رقم الصفحة	الموضــــوع
	177	٣/٨/٢ ــ دائرة الملء المسبق للضغط
	177	٠/٨/٤ ــ دائرة المؤازرة بالمركم .
	٠, ٨٢٢	۱۹/۳ تزامن حرکة الاسطوانات
	179	۱/۱ _ نزامن هرك . وسود - ۱/۹/۳ _ التزامن بتوصيل الاسطوانات على التوالي أو التوازي
	17.	
	171	7/9/٣ _ التزامن باستخدام المراكم المتماثلة
	177	٣/٩/٣ _ التزامن باستخدام صمامات تنظيم التدفق المزدوجة
	175	8/٩/٣ _ التزامن باستخدام المحركات الهيدروليكية
	170	0/9/۳ _ التزامن باستخدام صمام التزامن
	177	٦/٩/٣ _ التزامن باستخدام قناطر التوحيد الهيدروليكية
		٧/٩/٣ _ التزامن باستخدام صمامات التدفق
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	١٠/٣ _ دوائر التحكم في المحركات ذات الانجاه الواحد
1	YY	١/١٠/٣ _ التحكم في المحركات ذات الانجاه الواحد
1	Y9	٣/١٠/٣ _ تنظيم سرعة المحركات ذات الانجاه الواحد
1	۸٠	ر / سر / سر / سر / المحركات الهيدروليكية على التوالى
• •	۸۱	7/١٠/٣ _ تنظيم سرعة المحركات ذات الاتجاهين
١,	۸۳	٣/١٠/٣ _ وسائل الإدارة الهيدروستانيكية (الدوائر المغلقة)
		الباب الرابع
		تطبيقات
14	٠٩	1/٤ _ المكابس الهيدروليكية
19	Υ	ع/ ۱ منحس نو المصنحتين (عال - منخفض)

رقم الصفح	الموضــــوع	
19£	٢/١/٤ ــ المكبس ذو الاسطوانتين المتتالثين	
	٣/١/٤ ــ المكبس المزود باسطوانة تكبير الضغط	
	٤/١/٤ ــ المكبس ذو الاسطوانة العاملة بالملء المسبق	
	٢/٤ _ هيدروليكا المعدات المتنقلة	
	١/٢/٤ – دوائر الصمامات للمعدات المتنقلة	
	۲/۲/۶ ــ دائرة الرافعة ذات الشوكة	
	الباب الحامس	
	(التركيب - والتجهيز - والإصلاح)	
Y11	٥/١ ــ تركيب الأنظمة الهيدروليكية وتجهيزها للخدمة	
Y11	٥/١/١ ــ تركيب الدوائر الهيدروليكية	
	٢/١/٥ ــ تركيب الخطوط وأدوات التوصيل	
	٥/١/٥ ـ تركيب الخزانات الهيدروليكية	
	٥/١/٥ ــ تجهيز الوحدة للخدمة	
	٢/٥ ـ صيانة الأنظمة الهيدروليكية	
77.	٣/٥ _ الأعطال (أسبابها - مصدرها)	
770	0/ ٤ - أجهزة فحص الأنظمة الهيدروليكية	
	٥/٥ _ الفحص باستخدام جهاز المسار البديل	
	١/٥/٥ ـ فحص صمام تصريف الضغط	
	٢/٥/٥ ـ فحص المصخة المهيدروليكية	
YY9	0/0/0 _ فحص الصمام الانجاهي	
117		
	14	

قم الصفحة	الموضـــوع
۲۳۰	٤/٥/٥ ــ تمرين عملي
۲۳۱	o/o/o _ فحص الأنظة الهيدروليكية المزودة بوصلات T
TTT	م. م/7 _ الفحص باستخدام جهاز القياس المباشر
	الباب الساد <i>س</i>
	الحسابات الهيدروليكية
YT0	٦ / ١ _ المعادلات الخاصة بالمضخات والمحركات الهيدروليكية
	٢/٦ _ المعادلات الخاصة بالأسطوانات الهيدروليكية
YT9	١/٢/٦ _ تعيين قطر عمود الاسطوانة تبعاً لطوله والحمل الميكانيكي
	٣/٦ _ المعادلات الخاصة بالمراكم الهيدروليكية ذات الكيس الغشائي
	3/1 _ مفاقيد الصغط ؛ نتيجة للاحتكاك في المواسير المستقيمة
	٥/٦ _ مفاقيد الصغط في أدوات التوصيل وصمامات التحكم
169	٦/٦ _ المعلومات الفنية اللازمة لاختيار العناصر الهيدروليكية
	٧/٦ _ تطبيق على الحسابات الهيدروليكية لأحد الدوائر الهيدروليكية
'ογ	ملحق / ١ ـ الوحدات المستخدمة
ov	ملحق / ۲ ـ الرموز الهيدروليكية
٦٥	ملحق/٣ _ أهم المصطلحات الهيدروليكية وتعريفاتها

** ** *:

الباب الأول أساسيات التحكم الهيدروليكي

أساسيات التحكم الهيدروليكى

1/1مقدمة:

إن كلمة هيدروليك Hydraulic مشتقة من الكلمة الإغريقية هيدرو Hydro بمعنى ماء ، وكذلك Aulis بمعنى: ماسورة أو خرطوم ، ويعنى اصطلاح الهيدروليك التحكم في نقل الحركة والقوى داخل الآلات مستخدماً السوائل المضغوطة.

ويستخدم التحكم الهيدروليكي في تطبيقات هندسية كثيرة :

ففى مجال الصناعة : آلات الورش والمكابس ، والمعدات الثقيلة ، وماكينات صناعة البلاستيك ، وماكينات التشكيل المستخدمة فى صناعة السيارات والطائرات، وماكينات الدرفلة بمصانع الحديد والصلب ومصانع الألومنيوم ... إلخ .

وفى مجال الإنشاءات المدنية : المعدات المتنقلة ، كالخلاطات ومضخات الخرسانة ، والقلابات وفرادات الأسفلت والحفارات والجريدرات والروافع ، وكذلك تشغيل بوابات السدود والأهوسة إلخ .

وفي مجال الهندسة البحرية : تعمل أجهزة التحكم الهيدروليكية على توجيه السفن ، وتشغيل الأوناش .

وهناك استخدامات كثيرة للتحكم الهيدوليكى في قطاعات مختلفة مثل هندسة التعدين ، ومحطات توليد الكهرباء ، والمطارات وداخل الطائرات ، وذلك لما تمتاز به تلك الأنظمة من قدرات عالية ، وأحجام صغيرة ودقة في الأداء ، والعمر الافتراضي الطويل .

ومن عيوب الأنظمة الهيدروليكية الأخطاء الناشئة عن استخدام الضغوط العالية، والمشاكل المترتبة على ارتفاع درجة حرارة المواتع المستخدمة عن الحد المسموح به وهو حوالى : 70 درجة مئوية تقريباً .

وفى الشكل ١ - ١ مخطط يمثل الهيكل العام لنظام التحكم الهيدروليكي، ويتكون من أربعة عناصر أساسية كما يلي :

الآلة المتحكم فيها السائل الهيدروليكية : وهي تقوم برفع ضغط السائل الهيدروليكي للضغط المطلوب ، بالإضافة إلى قيامها المسائل الم

عناصر التحكم الهيدروليكية : ووظيفتها : التحكم في الضغط والتدفق ، واثبّاه السريان وأهمها : صمامات التحكم في التدفق ، والصمامات التحكم المستحكم في التدفق ، والصمامات المستحدوليكية الأتبّاهية... إلخ .

٣ - عناصر الفعل الهيدروليكية : وهذه العناصر هي المسئولة الهيدرولكية عن تحويل طاقة الضغط إلى طاقة حركة مثل : الأسطوانات والحركات الهيدروليكية .

الآلة المتحكم فيها: مثل: آلات الورش والمكابس، والمعدات الشقيلة والمعدات المتقبلة إلخ.

: Technical Expressions فنية ٢/١

: Pressure الضغط ١ / ٢ / ١

يعرف الضغط بأنه القوة المؤثرة على وحدة المساحة العمودية عليها ، ويمكن حسابه من العلاقة :

> الضغط = <u>القوة</u> المساحة

وهناك ثلاثة تعبيرات للضغط كما يلي :

: Atmospheric pressure أ_ الضغط الجوى

وهو ضغط الهواء على سطح البحر ويساوى بالنظام العالمي (1. 0332kg/cm2 أي المحرد) أي المحرد) وبالنظام الإنجليزي (lb/in²) أي المحرد)


ب _ الضغط المقاس Gauge Pressure : وهو ضغط أى مانع (سائل _ غاز) منسوباً للضغط الجوى : وهذا الضغط يمكن قياسة باستخدام أجهزة قياس الضغط المختلفة كالمانومترات .

: Absolute pressure ج _ الضغط المطلق

وهو ضغط أى مانع (سائل ـ غاز) منسوباً لضغط الحيز المفرغ من المائع ، ويمكن الحصول على قيمة الضغط المطلق من العلاقة التالية :

الضغط المطلق = الضغط المقاس + الضغط الجوى .

علماً بأن ضغط الحيز المفرغ من المائع يساوى Obar أو Opsi والشكل (١ ـ ٢) يبين العلاقة بين الضغوط الثلاثة السابقة .




وعادة يستخدم الضغط المقاس أ فى التعبير عن الضغوط المستخدمة فى الدوائر الهيدروليكية ، علماً بأن الضغط فى الدائرة الهيدروليكية يساوى مجموع الضغط فى الدائرة الهيدروستاتيكى والضغط الديناميكى حيث إن :

Hy- الضغط الهيدروستاتيكي : drostatic Pressure

الشكل (١ - ٢)

هو الضغط الناشئ عن ارتفاع


عمود من السائل على قاعدة الإناء أو الوعاء الحاوى له كما بالشكل -7 . ويمكن الحصول عليه من المعادلة : -7



الشكل (١ - ٣)

حيث إن : p هي كثافة السائل ، g هي عجلة الجاذبية الأرضية ، n هي ارتفاع السائل عن السطح المقاس عنده الضغط .

_ الضغط الديناميكي Dynamic Pressure . وهو الضغط الناشئ عن قوة خارجية كما هو موضح بالشكل 1-3 . فإذا كانت القوة الخارجية F وكانت مساحة السطح المطلوب تعيين الضغط عليه F فإنه يمكن حساب الضغط المؤثر على السطح F من العلاقة : F F F



الشكل (١٠ - ٤)

انظر (ملحق ـ ١) لمعرفة وحدات الضغط والقوة المستخدمة .

: Temperature درجة الحرارة ٢/٢/١

هناك تعبيران مستخدمان لدرجة الحرارة وهما :

_ درجة الحرارة المحيطة Ambient Temperature : وهى درجة حرارة الوسط المحيط والتى تعمل فيه الآلات المختلفة وتقاس بالدرجة المثوية C أو الفهرنهايت F ، والعلاقة بينهما كما يلى :

F = 1.8 c + 32

_ درجة الحرارة المطلقة Absolute Temperature -

وهى درجــة حـــرارة المـــوائع المختلفة منسوباً للصفر المطلق ، والذى يساوى $^{\circ}$ او $^{\circ}$ 273 وتساوى .

K = 273 + c

٣/٢/١ _ معدل التدفق Flow Rate :

يعرف معدل تدفق السوائل على أنه : حجم السائل المار في وحدة الزمن ونحصل على معدل التدفق من المعادلة الآتية :

 $Q = \frac{v}{t}$

حيث إن :

۷ هو حجم السائل المار بالماسورة خلال زمن t

۵ معدل التدفق

وهناك نوعان من طرق سريان السوائل الهيدروليكية داخل المواسير وهما :

أ_ سريان رقائقي Stream line Flow حيث تسرى جزئيات السائل بسرعة معينة في طبقات منتظمة وموازية لبعضها ، ولا تتداخل هذه الطبقات معا كما هو موضح بالشكل (١ - ٥).

ب _ سریان مضطرب Turbelent Flow

الشكل (١-٥)

222222 232322

الشكل (١-٦)

وينتج هذا السريان عند زيادة سرعة السوائل عن السرعة الحرجة ويكون مصحوباً بدوامات تؤدى لتداخل طبقات السائل معاً، وإعاقة الطبقات بعضها

وإعافه الطبقات بعضها البعض وهذا موضع بالشكل الحرج ، علماً بأن السرعة الحرجة ليس لها قيمة محددة ثابتة فهى تعتمد على:

_ مـــــاحــة مــقطع الماسورة.

_ لزوجـــة الســـائل الهيدروليكي.

ففي حالة المواسير المستديرة الناعمة السطح فإن السرعة الحرجة نحصل عليها

من المعادلة التالية :

 $v_c = \frac{2300 \, v}{d}$

حيث إن :

Vc هي السرعة الحرجة للسائل الهيدروليكي بوحدة (m/s)

u هى اللزوجة الكيناميتكية (m^2/s) .

d القطر الداخلي للماسورة m .


والجدير بالذكر أنه عند مرور سائل مروراً مستمراً رقائقياً داخل ماسورة لها مقاطع بمساحات مختلفة كما بالشكل (١ - ٧) ، وكانت مساحة مقاطع هذه

الماسورة هي : А1, А2, А3

فإن :

 $A_1V_1 = A_2V_2 = A_3V_3$

حيث إن : V₁ , V₂ , V₃ هي سرعة السائل في المقاطع A1 , A2 , A3 بالترتيب وتسمى هذه المعادلة بمعادلة الاستمرارية Continuity Equation .



الشكل (١ - ٧)

: Hydraulic Energy الطاقة الهيدروليكية + ٤/٢/١

تعرف الطاقة الهيدروليكية لسائل بأنها مجموع طاقاته الثلاث وهي :

أ_ طاقة الوضع potential Energy وتعتمد على ارتفاع السائل .

ب _ طاقة الضغط Pressure Energy وتعتمد على ضغط السائل .

ج _ طاقة الحركة Kinetic Energy وتعتمدعلى سرعة السائل .

وعند حساب الطاقة الهيدروليكية في الأنظمة الهيدروليكية نهمل طاقة الوضع لانخفاض مستوى مسارات مرور السوائل الهيدروليكية فيها فهى لاتزيد عن m 20 كذلك تعتبر طاقة الحركة صفراً لانخفاض سرعة السوائل الهيدروليكية فهى لا تتعدى عدة أمتار في الثانية ، وعلى ذلك فإن الطاقة الهيدروليكية تنشأ أساساً من طاقة الضغط المتولدة من وحدات القدرة الهيدروليكية ، علماً بأنه لا يمكن نقل الطاقة الهيدروليكية داخل المواسير بدون فقد في الطاقة نتيجة لاحتكاك السائل مع الجدران الداخلية للمواسير والأدوات المختلفة للدائرة الهيدروليكية ، وتتحول الطاقة المفقودة إلى طاقة حرارية ، وتؤدى تلك المفاقيد لانخفاض ضغط السائل الهيدروليكي في الدائرة الهيدروليكية قليلاً عن الضغط عند مخرج وحدة القدرة الهيدروليكية .

: Hydraulic Power Unit عددة القدرة الهيدروليكية "/١

تعد وحدة القدرة الهيدروليكية بمثابة القلب النابض في دوائر التحكم الهيدروليكية وتتكون هذه الوحدة من مجموعة من العناصر الهيدروليكية أهمها ما يلي :

اً _ المضخة الهيدروليكية Hydraulic Pump : وتقوم بإمداد الدائرة الهيدروليكية بالسائل الهيدروليكي وذلك بضخه من الخزان .

 لا ـ الخزان Reservoir : ويقوم بتجميع السائل الهيدروليكي الراجع من الدائرة الهيدروليكية ، وكذلك إمداد الدائرة الهيدروليكية بالسائل الهيدروليكي .

٣ ـ السائل الهيدروليكي Hydraulic Fluid : وهو وسيط نقل القدرة
 الهدرولكية.


٤ ـ صمام تصريف الضغط Relief Valve : ويمنع هذا الصمام وصول ضغط التشغيل للدائرة الهيدروليكية لحدود غير آمنة .

 مرشح السائل الهيدروليكي Filler: ويقوم المرشح بترشيح السائل الهيدروليكي من الرواسب والشوائب العالقة لحماية العناصر الهيدروليكية من التلف.

آلبرد Cooler : ويقوم المبرد بتبريد السائل الهيدروليكي لمنع تغير خواصه
 عند ارتفاع درجة حرارته ، مما قد يؤدى لتلف العناصر الهيدروليكية بالدائرة .

٧ _ السخان Heater : ويقوم السخان بتسخين السائل الهيدروليكي ، إذا كانت درجة حراراته منخفضة جداً ، وذلك للتقليل من لزوجة السائل التي تمثل حملاً زائداً على المضخة الهيدروليكية خاصة عند بدء التشغيل في الأجواء الباردة .

والشكل ($\Lambda - 1$) يوضح أجزاء وحدة قدرة هيدروليكية أفقية تتكون من محرك كهربى EM ومضخة هيدروليكية P ومزودة أيضاً بصمام تصريف ضغط P ، وكذلك عداد قياس ضغط P .



الشكل (١ - ٨)

والجدير بالذكر أنه يوجد وحدات قدرة هيدروليكية مزودة بمضخة هيدروليكية ، ومحرك كهربي في وضع رأسي

: Hydraulic Pumps المضخات الهيدروليكية

لدراسة الأنواع الختلفة للمضخات الهيدروليكية يجب استعراض بعض المصطلحات الفنية المستخدمة في المضخات ، وهي على النحو التالي :

١ حدود الضغط (Pressure Range): وتعطى أقصى ضغط آمن يمكن أن
 تعمل عنده المضخة ويقاس بوحدة البار Bar أو بوحدة Psi

٢ _ الحجم الهندسي Geometric Displacement : ويعطى حجم الزيت الذي تضخه المضخة في اللفة الواحدة ويعطى بوحدة لتر / لفة (L/rev) أو بوحدة سم٣ / لفة (cc/rev) وذلك عند ضغط التشغيل للمضخة .

" - السعة Capacity : وتعطى حجم الزيت التى تضخة المضخة فى الدقيقة ،
 ويساوى الحجم الهندسى مضروباً فى عدد لفات الدوران فى الدقيقة ، ويعطى بوحدة لتر / دقيقة / (Gal/min) .

خود السرعة Speed Range : وهى تمثل أقل وأكبر سرعة آمنة يمكن أن
 تعمل عندها المضخة بدون تلف ، وتعطى بوحدة لفة / دقيقة (r.p.m) .

الكفاءة الحجمية Volumetric Efficiency : وهي النسبة بين حجم الزيت الخارج من المضخة في اللفة الواحدة عند ضغط التشغيل للمضخة إلى حجم الزيت الخارج من المضخة في اللفة الواحدة عند ضغط صفر بار (obar).

٦ - الضغط الأقصى Max. Pressure : وهو أقصى ضغط يمكن أن تتحمله المضخة .

 ٧ ـ ضغط التشغيل Working Pressure: وهو الضغط الذى تعمل عنده المضخة بحيث لا يتعدى هذا الضغط الضغط الأقصى لأى عنصر من عناصر الدائرة الهيدروليكية المستخدمة فيها .

وتقوم المضخات الهيدروليكية بصفة عامة بسحب السائل الهيدروليكي من الخزان ودفعه إلى الدائرة الهيدروليكية للتحكم في تخريك حمل خارجي وهذا بالطبع يمثل مقاومة لتدفق السائل الهيدروليكي .

وهذه المقاومة هي التي تؤدى لزيادة ضغط السائل الهيدروليكي إلى القيمة التي تمكنه من التغلب على هذه المقاومة .

ويمكن تقسيم المضخات الهيدروليكية بصفة عامة كما يلي :

ا - مضخات ثابتة الحجم الهندسى : وهى مضخات لايمكن تغيير حجمها الهندسى ، وفيما يلى أهم أنواعها :

أ ـ مضخات ترسية Gear Pumps .

ب ــ مضخات دوارة ريشية Vane Pumps .

ج _ مضخات دوارة مكبسية Piston Pumps .

٢ _ مضخات متغيرة الحجم الهندسي : وهي مضخات يمكن تغيير حجمها

الهندسي للمحافظة على ثبات التدفق أو ثبات الضغط أو ثبات القدرة ، أو ثبات جميع هذه المتغيرات ، وأهم هذه المضخات الأنواع التالية :

أ_ مضخات دوارة بريش منزلقة Vane Pumps .

ب _ مضخات دوارة مكبسية Piston Pumps .

: Gear Pumps الترسية - 1/٤/١

ر , من المضخات الترسية هي مضخات ثابتة الإزاحة (الحجم الهندسي) وهي أكثر المضخات المستخدمة في دوائر التحكم الهيدروليكية لبساطتها وزيادة عمرها الافتراضي ، ورخص ثمنها ، وقلة أجزائها المتحركة ، وسهولة صيانتها .

وتتواجد هذه المضخات بأحجام هندسية متعددة ، وضغوط مختلفة ويتناسب ثمن المضخات الترسية طردياً مع الحجم وحدود الضغط للمضخة .

وللحصول على العمر المقنن للمضخة الترسية يجب الالتزام بالسرعة والحمل المقنن لها ، ولقد أوضحت الدراسات أن زيادة سرعة المضخة مرتين عن السرعة المقننة يقلل من عمر المضخة إلى 1/8 العمر المقنن تقريباً . ويمكن تقسيم المضخات الترسية إلى نوعين وهما :


. External Gear Pumps _ المضخات ذات التروس الخارجية

Y _ المضخات ذات التروس الداخلية Internal Gear Pumps .

وسوف نكتفى هنا بتناول النوع الأول من المضخات الترسية لكثرة استخداماتها وميزاتها المتعددة . والشكل (١ - ٩) يستعرض قطاعاً مبسطاً لمضخة ذات تروس خارجية .

وهى تحتوى على ترسين معشقين من الخارج 1,2 وموضوعين داخل غلاف معدنى 3 والترس 1 مثبت على عمود الإدارة للمضخة.

- فعند دوران الترس 1 يدور الترس 2 تبعاً له ولكن في الانجاه المضاد ، فتنفصل أسنان الترسين ، وتتسع الفراغات بينهما أمام خط السحب ، مما يؤدى لانخفاض الضغط في خط السحب عن الضغط الجوى ، فيندفع السائل من الخزان إلى خط سحب المضغة ، بينما تضيق الغرف المتكونة بين أسنان الترسين أمام خط الضغط ،



الشكل (١ - ٩)

فسيندفع السسائل من خط الضغط عند ضغوط عالية تعتمد على حمل المضخة . ويتسرواح الحسجم الهندسي المضخات الترسية بصفة عند (3.2:100cc/rev) كا يصل ضغط التشغيل إلى عام 250 وتترواح سرعتها بين 250 وتد (3000 rpm إلى 50000 rpm خاصة .

وتترواح كفاءة هذه المضخات ما بين %40:90 معتمدة على دقة التصنيع

وثمن المضخة .

۱ / ۲/۶ - المضخات الريشية Vane Pumps:


تستخدم المضخات الريشية في التطبيقات التي تحتاج لمستوى ضوضاء منخفض، ولكن ما يحد من استخدامها سرعة تلفها عند وجود أي رواسب في السائل الهيدروليكي حيث تعمل هذه الرواسب على تلف عناصر الإحكام مما يقلل من عمر المضخة بدرجة كبيرة ، وتنقسم المضخات الريشية إلى نوعين وهما :

١ ــ مضخات ريشية ثابتة الإزاحة .

٢ ـ مضخات ريشية متغيرة الإزاحة .

أولاً : المضخات الريشية ثابتة الإزاحة :

وتتكون هذه المضخات من عضو دوار به مجارى طولية 1 ، ويثبت بكل مجرة ريشة منفردة أو مزدوجة 2 مدفوعة للخارج بياى 5 ، ويدور العـضــو الدوار داخل أسطوانة من الصلب 6 دورانا لا مركزيا ،وتثبت هذه الاسطوانة داخل جسم المضخة 3 ، ويثبت العضو الدوار في عمود الإدارة للمضخة 4 كما بالشكل (١ _ ١٠) .



الشكل (١--١)

وعند دوران المضحة يدور العضو الدوار داخل فراغ الاسطوانة مما يؤدى إلى دفع الريش خارج الجارى عند الاقتراب من خط السحب ، وتصبح أجزاء الريش الخارجة من المجارى أكبر ما يمكن والعكس بالعكس عند الاقتراب من خط الطرد فينخفض الضغط فى المنطقة المقابلة لخط السحب عن الضغط الجوى ويندفع السائل الهيدروليكي من الخزان خلال خط السحب إلى هذه المنطقة ، بينما يرتفع الضغط فى المنطقة المقابلة لخط الطرد فيندفع الزيت من المضخة من هذه المنطقة خلال خط الطرد مصدف على حمل المضخة ، والقيمة المعاير عليها صمام تصريف الضغط للمضخة .

والجدير بالذكر أن الشركات المصنعة للمضخات الترسية تنتج مضخات ريشية مزدوجة ، وتختوى هذه المضخات على خط سحب واحد وخطى ضغط .

وتتكون هذه المضحات من عنصرى ضخ (عضو دوار وأسطوانة) موضوعين داخل جسم المضخة .

ويترواح الحجم الهندسي للمضخات الريشية ثابتة الإزاحة بين 10:100c/rev .

أما الضغط فيترواح برن 70:100 bar ، ويصل إلى 175 bar في تصميمات خاصة، وتتراوح سرعتها بين 2500pm : 200 وتصل كفاءتها الحجمية إلى 90%.

ثانياً : المضخات الريشية متغيرة الإزاحة :

يوجد طرازان مختلفان لهذه المضخات وهما :


- الطراز الأول : تكون فيه الاسطوانة حرة الحركة داخل جسم المضخة ، ويدفعها زنبرك تعويض لوضع لا مركزى .

- الطراز الثانى: تكون فيه الاسطوانة حرة الحركة وتثبت بين مكبسين واقعين خت تأثير ضغط التشغيل للمضخة ، ونسبة مساحتيهما 1:2 ، ويتميز هذا الطراز بإمكانية إضافة منظمات مختلفة إليه ؛ للحصول على ضغط ثابت ، أو تدفق ثابت أو قدرة ثابتة وهكذا .

والشكل (١١-١) يبين قطاعاً لمضخة ريشية متغيرة الإزاحة بياى تعويض مصممة لتغيير تدفقها لثبات



التدفق 6 ، وعند دوران المضــخــة وزيادة ضغط الســائل الهـيـدروليكـى




الشكل (١- ١١)

فى الدائرة الهيدروليكية عن الحد المعاير عليه مسمار ضبط التشغيل 5 تتولد قوة تدفع الاسطوانة فى اتجاه مضاد لقوة دفع ياى التعويض 4 ، لتقليل اللامركزية مع العضو الدوار 2 وبالتالى يقل ضغط التشفيل للمضخة ، وكذلك يقل معدل التدفق للقيمة المعاير عليها المضخة . فإذا توقفت حاجة الحمل للسائل الهيدروليكى المضغوط يرتفع الضغط ، وتتغلب القوة المتولدة على قوة دفع ياى التعويض 4 فتتحرك الاسطوانة إلى الوضع المركزى - تقريباً - وينعدم التدفق الخارج من المضخة مع الاحتفاظ بضغط التشغيل عند القيمة المعاير عليها المضخة .

وتقوم المضخة في هذه الحالة بضخ السائل اللازم ؛ لتعويض الفقد الناتج عن التسريب في الدائرة الهيدروليكية ، مما يقلل من فقد القدرة وارتفاع درجة حرارة السائل لأقل ما يمكن .


وفيما يلى رمز المضخة الريشية متغيرة الإزاحة ذات ياى التعويض ، والمصممة لتغيير تدفقها ؛ لثبات الضغط .



حيث إن:


- عط الطرد للمضخة .
- s خط السحب للمضخة .
- خط التسريب للمضخة .

والرمز التالى لمضخة ريشية متغيرة الإزاحة بمكبسين هيدروليكيين مضاف اليهما منظم ضغط Pressure Controller يتم ضبطه يدوياً ، حيث تثبت اسطوانة المضخة بين مكبسين ، النسبة بين مساحتيها 2:1 ، ويتعرض المكبس الصغير 1 لضغط التشغيل للمضخة ، ويثبت مع المكبس الكبير ياى لضمان دفع الاسطوانة لوضع لامركزى ، وذلك عند انخفاض ضغط المضخة أو توقفها ، ويتعرض المكبس الكبير 2 لضغط التشغيل منقوصاً منه الفقد الناتج عن وجود الصمام الخانق 3 ،



ويتم معايرة الضغط الأقصى المطلوب عن طريق الياى الخاص بصمام التحكم 4 وعندما يرتفع الضغط للقيمة القصوى المعاير عليها المضخة يتغير وضع تشغيل صمام التحكم من الوضع الأيسر إلى الوضع الأيمن (انظر الفقرة ٢ – ٦) فيتصل السائل الهيدروليكي الموجود في غرفة المكبس الكبير مباشرة بخط التسريب، وبالتالى يقوم الكباس الصغير بتحريك الاسطوانة ، لوضع جديد ، فيتغير الحجم الهندسي للمضخة للحصول على الضغط المطلوب.

والرمز التالي لمضخة ريشية متغيرة الإزاحة بمكبسين هيدروليكيين مضافاً إليها منظم تدفق Fow Controller يتم ضبطه يدوياً .



ويمكن ضبط التدفق المطلوب بضبط صمام التحكم في التدفق 5 ، ويقوم صمام التحكم الاتجاهي 4 بتثبيت فرق الضغط على طرفي صمام التحكم في التدفق 5 ، وذلك لأنه عند زيادة تدفق المضخة عن الحد المعايرة عليه يزداد فرق الضغط بين طرفي الصمام 5 ، فيتغير وضع التشغيل للصمام 4 للوضع الأيمن ، فيتصل السائل الهيدروليكي الموجود في غرفة المكبس الكبير 2 مباشرة بالخزان ، وبالتالي يقوم المكبس الصغير 1 بتحريك اسطوانة المضخة لوضع جديد ، فيتغير تدفق المضخة للحصول على تدفق ثابت لها مهما تغيرت قيمة الحمل .

علماً بأنه من خواص صمام التحكم في التدفق 5 أنه بزيادة التدفق يزداد فرق الضغط على أطرافه والعكس بالعكس .

وهناك منظمات أخرى يمكن إضافتها للمضخات الريشية ذات المكبسين مثل : منظم ضغط وتدفق Flow and Pressure Controller . وأهم مميزات المضخات الريشية متغيرة الإزاحة ما يلى :

 ا المحافظة على درجة حرارة الزيت الهيدروليكي في حدود مقبولة ثما يطيل من عمر الزيت الهيدروليكي ، وبالتالي تظل العناصر الهيدروليكية في الدائرة تعمل بصورة جيدة أطول فترة ممكنة .

٢ ـ الاستغناء عن صمام تصريف الضغط ، مما يقلل من تكلفة بناء الدائرة
 الهيدروليكية .

٣ ـ ترشيد استهلاك الطاقة ، حيث تقوم المضخة الريشية متغيرة الإزاحة بإمداد
 الحمل بحاجته الفعلية بدون نقص أو زيادة .

ويتراوح الحجم الهندسي للمضخات الريشية متغيرة الإزاحة بين 25 cc/rev : 10 . أما الضغط فيصل إلى 160 bar .

: Axiai Piston Pumos المكبسية المحورية Axiai Piston Pumos :

تعد المضخات المكبسية المحورية أكثر المضخات المكبسية انتشاراً في الصناعة وجاءت تسمية هذه المضخات بمكبسية لأنها تحتوى على مكابس تتحرك في مستوى مواز لمحور عمود الإدارة ، وتتواجد هذه المضخات بصورتين : إما ثابتة الإزاحة ، أو متغيرة الإزاحة .

ويوجد نوعان مختلفان من المضخات المكبسية المحورية وهما :

١ _ مضخات مكبسية ذات العمود المنحني

Y _ مضخات مكبسية ذات القرص المترنح _ Swash Plate Pumps


أولاً : المضخات المكبسية ثابتة الإزاحة :

الشكل (١ - ١٢) يعرض شكلاً مجسماً لمضخة مكبسية محورية بمحور منحنى ، حيث يوصل محور دوران عمود الإدارة بمحور دوران جسم الاسطوانة 2 بوصلة عامة بحيث تكون الزاوية بينهما في العادة 25 درجة .

فعند دوران عمود إدارة المضخة 3 تدور معه اسطوانة المكابس 4 عن طريق أذرع التوصيل والكباسات ، ونتيجة لانحناء عمود الإدارة ينتج حركة ترددية للمكابس 5 داخل الفراغات الموجودة

بجسم اسطوانة المكابس، حيث يعمل كل مكبس شوطين خلال كل لفة أى شوط سحب، وشوط ضغط.

ويوجد بجسم الاسطوانة قرص 6 يحتوى على فتحتى دخول وخروج السائل الهيدروليكي للمضخة،



Bend Axis Pumps

الشكل (١ ـ ١٢)

وهاتان الفتحتان تكونان على شكل كليتين ؛ علماً بأن زاوية ميل هذا المحور المنحني ثابتة بواسطة جسم المضخة المائل ، الذي يوضع به كلاً من عمود الإدارة والإسطوانة .

ويترواح الحجم الهندسي للمضخات المكبسية المحورية ثابتة الحجم الهندسي بين 2000 cc / rev وأقصى ضغط يصل إلي 210 bar .

والشكل (١ ــ ١٣) يعرض قطاعاً مبسطاً للمضخة بقرص مترنح ، وكما هو

واضح من هذا الشكل أن محور الأسطوانة هو نفس محور عمود الإدارة ، ويستخدم قرص مائل بزاوية 15 مع محور عمود الإدارة ، وهذا القرص مثبت في جسم المضخة ، فعند دوران عمود الإدارة للمضخة تدور الأسطوانة وبداخلها المكابس ، وحيث إن أذرع توصيل المكابس مرتكزة على القرص المائل فلذلك تتحرك المكابس حركة ترددية داخل الاسطوانة ، ويتم التحكم في دخول وخروج السائل الهيدروليكي من المضخة بواسطة فتحتان على شكل كليتين تماماً كما هو الحال في المضخات ذات العمود

الشكل (1 ـ ١٣)

وفيا يلى التعريف بأجزاء المضخة المكبسية المحورية ذات القرص المترنح :

أسطوانة المكابس (تدور مع عمود الإدارة)

المكابس.

ركائز المكابس على القرص المترنح .

القرص المترنح (ثابت).

محور الدوران للمضخة .

ويترواح الحجم الهندسي لهذه المضخات ما بين 2000 cc/rev ، ويصل ضغط المضخات المكبسية المحورية ذات القرص المترنح إلى 700 bar .

ثانياً : المضخات المكبسية المحورية متغيرة الحجم :


بالنسبة للمضخات المكبسية المحورية ذات المحور المنحنى ، فيتم التحكم في تدفق هذه المضخات بتغيير زاوية ميل أسطوانة المكابس مع محور عمود الدوران بزوايا تترواح بين (25+: 25-) درجة ، وذلك بواسطة أجهزة تحكم مختلفة معدة لذلك ، مع العلم بأن جسم المضخة في هذه الحالة يكون مصمماً ليسمح بحرية حركة أسطوانة المكابس لتغيير زاوية الميل في الحدود المذكورة سابقاً .

أسطوانة المكابس لتغيير زاوية الميل في الحدود المذكورة سابقاً . أما بالنسبة للمصخات المكبسية المحورية ذات القرص المترنح فيت لدفق هذه المضخات بتغيير زاوية ميل القرص المترنح مع محور الدوران في الحدود من (15+: 15-) درجة ، وذلك بواسطة أجهزة يحكم معدة لهذا الغرض ، علماً بأن جسم المضخة يكون مصمماً بحيث يسمح بحرية حركة القرص المائل في الحدود المذكورة سالفاً .

ومن الجدير بالذكر أن: انعدام زاوية ميل المحور المنحنى في المضخات المكبسية المحورية ذات المحور المنحنى، وكذلك انعدام ميل القرص المترنح مع محور الدوران للمضخات المكبسية المحورية ذات القرص المترنح يؤدى إلى انعدام التدفق للمضخة.

١ / ٤ / ٤ ـ المضخات المكبسية النصف قطرية :

يوجد طرازان مختلفان للمضخات المكبسية النصف قطرية ثابتة الإزاحة موضحة بالشكل (١ - ١٤) .



الشكل (1 - 14)

حيث إن :

عضو دوار اسطوانی 1 مکابس نصف قطریة 3

اسطوانة المكابس 2 جسم المضخة المتعددة الكامات 4

أولاً : الطراز الأول :

وهو موضح بالشكل (1 $_{-}$ 1 أ) وفيه اسطوانة المكابس تكون ثابتة بينما تتحرك المكابس حركة ترددية داخل غرفها المشكلة في انجّاه نصف قطر أسطوانة المكابس بواسطة العضو الدوار الاسطواني المثبت في عمود إدارة المضخة ، حيث يدور دوراناً لا مركزياً داخل جسم اسطوانة المكابس ، فتندفع المكابس داخل غرفها الواحدة تلو الأخرى لتتحرك حركة ترددية ، ينتج عنها سحب الزيت من الخزان ، وتدفعه إلى الدائرة الهيدروليكية .

ثانياً: الطراز الثانى:

وهو موضح بالشكل (١ - ١٤ب) ، وفيه تدور اسطوانة المكابس مع عمود إدارة المضخة داخل جسم المضخة المتعدد الكامات دوراناً لا مركزياً ، وينتج عن ذلك حركة ترددية للمكابس داخل فراغاتها ، فتسحب المضخة الزيت من الخران ، وتدفعه إلى الدائرة الهيدروليكية .

ويترواح الحجم الهندسي للمضخات المكبسية النصف قطرية 20 cc/rev . بينما يصل ضغط تشغيلها إلى 700 bar وتصل سرعتها إلى 4000 rpm ، وتستخدم هذه المضخات عادة في هيدروليكا السيارات والسفن .

ملاحظات :

١ ـ تتشابه نظرية عمل المضخات المكبسية النصف قطرية متغيرة الإزاحة مع نظرية عمل المضخات الريشية متغيرة الإزاحة ، حيث تثبت اسطوانة المكابس في عمود إدارة المضخة (الطراز الثاني) ويتم التحكم في تدفق المضخة بالتحكم في اللامكزية بين الأسطوانة وجسم المضخة المتعدد الكامات بنفس الطرق المستخدمة في المضخات الريشية متغيرة الإزاحة .

٢ ـ يوجد عدة أنواع من المنظمات المستخدمة في التحكم في المضخات المكبسية متغيرة الإزاحة من حيث وظيفتها ، أهمها ما يلي :

أ_ منظم ضغط يعمل على ثبات ضغط المضخة .


ب ــ منظم قدرة يعمل على ثبات قدرة المضخة .

ج ـ منظم تدفق يعمل على ثبات تدفق المضخة .

ويجب على المصمم اختيار نوع المنظم الملائم لطبيعة الاستخدام .

: Reservoirs الخزانات

تعتبر الخزانات هي العنصر الأساس في الأنظمة الهيدروليكية ، فأغلب العناصر الهيدروليكية تكون مجتمعة عند الخزان ، وبالرغم من أن الوظيفة الأساسية للخزان هي تخزين السائل الهيدروليكي ، ولكن التصميم الجيد للخزان يضيف بعض الوظائف الثانوية له مثل : تبريد الزيت الهيدروليكي ، والتخلص من الهواء الذائب في الزيت ، وكذلك قاعدة لتثبيت الحرك الكهربي ، والمضخة الهيدروليكية وعدادات قياس الضغط وصمامات التحكم. والشكل (١ - ١٥) يعرض مخططاً توضيحياً لأحد الخزانات المستخدمة في أنظمة التحكم الهيدروليكية .



الشكل (١ - ١٥)

. (10 _ 1	ا يلى التعريف بأجزاء الخزان المعروضة في الشكل (١
:1 .	حط الراجع
: 2	خط صرف المتسرب .
: 3	حط السحب .
: 4	منفث بمرشح للهواء .
: 5	لوح تثبيت المضخة والمحرك الكهربي .
: 6	لوح تقسيم الخزان .
: 7	طبة تصريف .
: 8	مصفاة .
: 9	غطاء فتحة التنظيف
: 10	مبین مستوی الزیت .
:11 .	قمع تعبئة الزيت .

ويصنع الخزان عادة من الصلب المدرفل على الساخن ، وتمدد جوانب الخزان أسفل القاع بطول 15 سنتيمتراً تقريباً ، وذلك للحصول على تبريد مناسب ، وخسين إمكانية التنظيف وهي تعمل أيضاً كركائز للخزان .

وعادة فإن قاع الخزان يكون مائلاً ،وبه فتحة تصريف في أسفل نقطة بالقاع ، ويوضع غطاءان كبيران على جانبي الخزان ، ويستخدمان لتنظيف الخزان ، ويثبت على أحد جوانب الخزان زجاجة بيان مستوى الزيت ، وذلك لإمكانية مراقبة مستوى زيت الخزان من حين لآخر ، ويوجد قمع لتعبئة الزيت ، ويثبت في بداية القمع مصفاة ؛ لمنع أي جسم غريب من الدخول للخزان ، ويوضع في قاع الخزان حاجز لف صل مكان خط السحب للمضخة عن خط الراجع من الدائرة الهيدروليكية .

ويوجد فتحات كثيرة قرب قاع الحاجز ، وبالتالي تصبح وظيفة الحاجز ليس فقط تقسيم الخزان لقسمين منفصلين ، ولكن أيضاً تقليل الدوامات التي تخدث داخل الزيت نتيجة للزيت الراجع ، وتوجد فتحة تنفيس مزودة بمرشح لترشيح الهواء الذى يدخل الخزان ووظيفة فتحة التنفيس معادلة الضغط داخل الخزان بالضغط الجزان عندما ينخفض بالضغط الجوى ، وكذلك ترشيح الهواء الذى يدخل الخزان عندما ينخفض مستوى الزيت بداخله ، وعادة فإن خط سحب المضخة يكون مغموراً في الزيت ، ولكن مرتفعاً عن قاع الخزان ، وفي نهايته مرشح لترشيح الزيت الداخل من الدائرة الهيدروليكية .


أما خط الراجع فيكون مغموراً في الزيت ويكون مقطوعاً بزاوية 45 من نهايته ، ويساعد ذلك على تدفق الزيت الراجع تجاه جدران الخزان ، مما يقلل من درجة حرارة الزيت ، كما أن غمر خط الراجع في الزيت يمنع تكون رغاوى في الزيت ، وتطلى الجدران الداخلية للخزان بدهان يمنع الأكسدة التي يمكن أن تتكون نتيجة للتكاثف ، وهذا الدهان يفترض فيه عدم التفاعل كيمائياً مع الزيت .ونظراً لترسب رواسب كثيرة في الزيت ؛ لذا يجب تفريغ الخزانات من محتوياتها بصفة دورية ، وتنظيف الزيت وترشيحه ، ثم إعادة ملء الخزان بالزيت النظيف للمستوى المطلوب، وعادة فإن حجم خزان الزيت الهيدروليكي يساوى 3 إلى 4 مرات من معدل تدفق المضخة في الدقيقة .

وأحياناً تدمج. فتحة التنفيس والتعبئة (الملء) فى بعض الخزانات ، ويراعى أن يكون أقصى معدل سريان مسموح به للهواء من خلال هذه الفتحة أكبر من أقصى معدل تدفق للمضخة ، وذلك لمنع حدوث تغيرات فى شكل الخزان .

: Hydraulic Fluids الهيدروليكي ١/١

يستخدم السائل الهيدروليكي في النظام الهيدروليكي كوسيط لنقل القوى بين الأحمال المختلفة ، وذلك لأن السائل الهيدروليكي غير قابل للانضغاط ، وتبعآ لقانون باسكال Pascal فإنه عند تعريض سائل هيدروليكي لقوة داخل دائرة مغلقة فإن هذه القوة تنقل لجميع أجزاء الدائرة بقيم تعتمد على المساحة وعند تطبيق قانون باسكال على الحالة الموضحة في الشكل (١٦-١) بجد أن : $\frac{A1}{A2} = \frac{A1}{F2}$ حيث إن F هي القوة المؤثرة على السائل الهيدروليكي عند المساحة F أما F هي القوة النائجة عند المساحة F .

وعادة ما تقوم الشركات المصنعة للعناصر الهيدروليكية بتحديد أنواع الزيوت



المناسبة للاستخدام مع منتجاتها ، وتخضع توصياتهم لكل من ظروف التشغيل ، والخدمة المطلوبة ، ودرجة الحرارة المتوقعة داخل وخارج النظام ، والضغط الذي يتحمله السائل الهيدروليكيإلخ.

الشكل (١ ـ ١٦)

وهناك بعض الخواص الطبيعية لأى سائل هيدروليكي يجب أخذها

في الاعتبار عند اختيار السائل المناسب ، ونوجزها فيما يلي :

۱ ـ اللزوجة Viscosity:

وتعتبر اللزوجة أحد الخواص الهامة الميزة للسائل ، وتعرف بأنها المقاومة الداخلية للسائل ، التى تمنع تدفق السائل ، فمثلاً : البنزين له لزوجة صغيرة تسمح بتدفقه بسهولة ، أما الجلسرين فله لزوجة كبيرة تقلل من تدفقه ، وعادة فإن لزوجة أى سائل تتأثر بتغير درجات الحرارة بطريقة عكسية ، واللزوجة المناسبة للأجهزة الهيدروليكية هى اللزوجة التى لا تسمح بإحداث تسربات نتيجة للخلوصات الموجودة . فحدوث تسربات يؤدى إلى فقد كبير فى الضغط فى الدائرة ، وهذه التسربات تقل بزيادة اللزوجة ، لأن ذلك يودى إلى احتكاك كبير للزيت عند تدفقه داخل المواسير ، فزيادة الاحتكاك تؤدى لفقد فى الطاقة الهيدروليكية فى صورة حرارة ، وهذا يؤدى إلى انخفاض الضغط فى الدائرة ، ويزيد من استهلاك القدرة ، ومن أهم الخواص الطبيعية للزيت هو التغير المحدود للزوجة عند درجات الحرارة المختلفة ؛ وكذلك الضغوط المختلفة ، وأكثر الزيوت المعدنية (البترولية) تفتقر لهذه الخاصية .

: Chemical Stability الثبات الكيمائي

وهذه الخاصية مهمة عند اختيار أى سائل هيدروليكى ، وتعرف على أنها درجة تحمل السائل للأكسدة والتحلل عند التشغيل لمدد طويلة ، وعادة فإن جميع السوائل الهيدروليكية تخدث بها تغيرات كيمائية عند ظروف التشغيل القاسية .على سبيل المثال عند عمل نظام هيدروليكي لمدة طويلة ، عند درجة حرارة مرتفعة .

ولذلك فإن درجة الحرارة من أهم العوامل التى تؤثر على عمر الزيت الهيدروليكى ويجب ملاحظة أن درجة حرارة السائل الهيدروليكى ، داخل الخزان لا تعطى انطباعاً عن درجة حرارة السائل في الأماكن المختلفة ، فيمكن أن تتواجد نقاط لها درجات حرارة مرتفعة مثل كراسى المحاور ، وعند أسنان المضخات الترسية ، وعند الخوانق ، وهذا قد يتسبب في إحداث كرينة في الزيوت البترولية ، ويتلف الزيت عند احتلاطه مع الماء ، أو الأملاح أو أى شوائب أخرى خصوصاً عند ارتفاع درجة حرارته . ويمكن تحسين الخواص الكيمائية للزيوت بإضافة بعض المواد الكيمائية إليها .

" - خلوه من الحمضية Freedom From acidity - "

يجب أن يكون السائل الهيدروليكي خالياً من أى حمضية ، والتي تسبب صداً الأجسام المعدنية في الدائرة الهيدروليكية .

٤ ـ نقطة الوميض Flash Point :

وهي درجة الحرارة التي عندها يتحول السائل إلى بخار يشتعل بمجرد تعرضه للهب ، ويفضل ارتفاع نقطة الوميض للسوائل الهيدروليكية .

ه ـ درجة السمية Minimum Toxicity :

يجب أن تقل درجة السمية للزيت وذلك لمنع الحوادث التي قد تنجم عن ملامسة أي شخص للزيت ، أو وصول الزيت لعين أو فم المشتغلين بطريقة الخطأ ، ولذلك تهتم الشركات المصنعة للزيوت الهيدروليكية بأن تكون منتجاتها خالية من أي مواد كيمائية سامة .

١/٦/١ - أنواع السوائل الهيدروليكية :

إن السوائل الهيدروليكية في الوقت الراهن تختوى على زيوت معدنية ، وزيوت نباتية ، واستر فوسفات ، ومركب جليكول الإيثيلين ، وماء .

وعلى كلُّ حال فإنه يمكن تقسيم أهم الزيوت الهيدروليكية تبعاً لنوع المحتوى الأعظم لها إلى : أكثرها ماء _ أكثرها بترولاً _ أكثرها مركبات كيمائية .

وأكثر هذه الأنواع انتشاراً هي السوائل الهيدروليكية البترولية ، ولكن عادة تستخدم الأنواع الأخرى كسوائل هيدروليكية مقاومة للحريق Fire Resistant حيث تستخدم في الأماكن ذات ظروف الشغيل القاسية مثل المسابك حيث درجات الحرارة العالية ، وبالتالي تصبح الزيوت البترولية غير مناسبة للاستخدام لانخفاض

درجات حرارة الاشتعال الذاتي لها ، وأهم السوائل الهيدروليكية المقاومة للحريق ما يلي :

أ ـ محلول جليكول الماء Water Glycol Solution :

ويتكون هذا المحلول من مخلوط من الماء بنسبة «40:50 مع الإيشيلين ، أو البروبلين ، وكذلك جليكول البولى إيشيلين ، ويجب اختبار نسبة تواجد الماء في هذا المحلول بصفة دورية حيث إن الماء يمكن أن يتبخر عند درجات الحرارة العالية ، علماً بأن الماء هو الوسط الذي يعطى هذا المحلول صفة ارتفاع درجة الحرارة التي يشتعل عندها ذاتياً ، ولمحلول جليكول الماء عدة مميزات مثل : له رتبة لزوجة عالية (انظر الفقره ٣/٥/١) ، وله خواص تزييت عالية ، وجودته عالية عند تواجد الشوائب، غير انضغاطي وله كثافة عالية .

وعند استخدام هذا المحلول يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان :

١ _ عدم استخدام دهانات للسطح الداخلي للخزان .

٢ ـ تصمم سعة الخزانات لتصل إلى 8:10 مرات من معدل تدفق المضخة في الدقيقة .

٣ ـ لا تتعدى درجة حرارة التشغيل عن 65 درجة مئوية .

٤ _ سرعة السائل لا تزيد عن 3m/s .

مرعة المضخة يجب أن تتراوح بين 1000:1200 r.p.m .

٦ ـ لا تستخدم مضخات ترسية مع هذا المحلول .

٧ ـ ضغط التشغيل يترواح بين 100:120 bar .

ب ـ سائل إستر الفوسفات Phosphate Ester Fluid :

ولهذا السائل عدة خصائص أهمهما :

ارتفاع درجة حرارة الاشتعال الذاتي .

له جودة عالية للتزييت .

له خواص جيدة عند وجود الشوائب .

له رتبة عالية ووزن نوعي منخفض .

ومن عيوبه أنه سام ويسبب تلوثاً للبيئة .

وعند استخدام هذا السائل يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان :

١ ـ استخدام موانع تسريب مناسبة لجميع العناصر الهيدروليكية .

٢ ــ لاتستخدم دهانات للسطح الداخلي للخزان إلا في حالات خاصة عند أخذ رأى المختصين .

٣ ـ الترشيح المستمر للسائل لزيادة كثافته .


وتصل درجة حرارة التشغيل لسائل إستر الفوسفات إلى 100 درجة مثوية ، ولهذا السائل مقاومة كبيرة للتقادم ، ولايحتاج سوى اختبارات دورية على المحتوى المائى حيث يسبب وجود أى نسبة ماء _ حتى ولو كانت صغيرة _ تأكل العناصر الهيدروليكية المستخدمة .

ملاحظة:

يمكن الرجوع للفقرة ٣/١/٥ للتعرف على (أنواع _ خواص) الزيوت البترولية (المعدنية) .

: Strainer And Filters المصافى والمرشحات - ٧/١

تستخدم كل من المصافى والمرشحات لتقليل الشوائب الموجودة فى الدائرة الهيدروليكية ، المسافى والمرشحات هو أن المصافى تتخلص من جزيئات والفرق الجوهرى بين المصافى والمرشحات هو أن المصافى تتخلص من جزيئات الشوائب الكبيرة فقط ، وعادة توصل المصافى مع خط السحب للمضخات بشرط عدم إعاقة تدفق الزيت للمضخات ، علماً بأنه يمكن استخدام أكثر من مصفاة بالتوازى معاً فى خط السحب للمضخة إذا كانت المصفاة الواحدة تسبب خنقاً لتدفق الزيت الهيدروليكى المسحوب ، والشكل (١٧/١) يوضح نموذجين مختلفين ، أحدهما لخط سحب لمضخة مزود بمصفاة واحدة ، والآخر لخط سحب لمضخة مزود بمصفاة واحدة ، والآخر لخط سحب لمضخة مزود بمصفاة واحدة ، والآخر لخط لمحب لمضخة مزود بمصفاة واحدة ، والآخر لخط لمحب المصفحة مزود بمصفاة مند إجراء عمليات التنظيف .



الشكل (١ - ١٧)

أما المرشحات فهى تقوم بفصل جزيئات الشوائب الصغيرة الموجودة فى الزيت الهيدروليكى ، وهناك عدة عوامل لاختيار المرشح المناسب مثل : نوع الشوائب وحجمها ، وعدد جسيمات الشوائب فى cm³ ، وسرعة السائل الهيدروليكى فى الدائرة ، وضغط السائل الهيدروليكى .

وتقاس أحجام جسيمات الشوائب بالميكرون µm أى 10-6 . وهناك عدة تصميمات مختلفة من المرشحات موضحة بالشكل (١٨-١٥) وهي كما يلي :

۱ _ مرشح على شكل ۲ (Y type).

٢ _ مرشح الوعاء (Pot type).

۳ _ مرشح على شكل T (T type).


ع _ مرشح تناسبي (Proportional type).

ه _ مرشح خطی (In Line Type) .

وهناك عدَّة أنواع من المرشحات من حيث مكانها بالدائرة الهيدروليكية مثل :

أ_ مرشحات خط السحب : وهذه المرشحات تسمح بفصل الشوائب ذات أحجام تتراوح بين (μm) 25:35 وهى تركب فى خط سحب المضخة وعادة توصل هذه المرشحات بالتوازى مع صمام لارجعى (يسمح بمرور الزيت فى انجاه واحد) يعمل كمسار بديل عند انسداد المرشح ، وذلك عند وصول الضغط 0.2 bar .

ب _ مرشحات الضغط : حيث تثبت عادة عند مخرج خط الضغط للمضخة




الشكل (١ - ١٨)

وهذه المرشحات لها القدرة على تخمل ضغط تشغيل الدائرة الهيدروليكية ، وحدود الترشيح لهذه المرشحات تترواح ما بين (Lilo ृШm).

ج - مرشحات خط الراجع : وهى أكثر المرشحات انتشاراً واستخداماً حيث تعمل هذه المرشحات على تنقية الزبت الهيدروليكي الراجع من جميع العناصر الهيدروليكية بالدائرة قبل تجمعه في الخزان ، وحدود الترشيح لهذه المرشحات يترواح بين (μm) . وعادة توصل هذه المرشحات بالتوازى مع صمام لارجعي بياى يعمل كمسار بديل عند انسداد المرشع ، علماً بأن سعة مرشحات خط الراجع تساوى في العادة مرة ونصف على الأقل من سعة المضخة .

د ـ مرشحات التعبئة والتنفيس : وتستخدم لغرض ترشيح الزيت الهيدروليكى عند التعبئة ، وأيضاً لتنقية الهواء الداخل للخزان عند انخفاض مستوى الزيت داخل الخزان ، تترواح حدود الترشيح لهذه المرشحات عادة بين (4m ك 25:35) . وفيما يلى رموز الأنواع المخلتفة من المرشحات .



خيث إن :

الرمز 1 لمرشح خط سحب Suction Filter .

الرمز 2 لمرشح خط الراجع Drain Filter .

الرمز 3 لمرشح تعبئة وتنفيس - Breath Filter.

أما بالنسبة للمواد المستخدمة في صناعة عناصر ترشيح المرشحات فهناك أنواع مختلفة من هذه المواد مثل شبكات الأسلاك التي لا تصدأ ، والورق والألياف المعدنية وهكذا .

ملاحظة:

تستخدم _ أحياناً _ أجهزة انسداد كهربية للمرشحات تعطى إشارة كهربية عند أنسداد المرشح .

: Coolers and Heaters والسخانات - ٨/١

تعمل الأنظمة الهيدروليكية بكفاءة عالية عند المحافظة على درجة حرارة السائل الهيدروليكي لها عند حدود معينة تختلف من سائل لآخر ، فمثلا : هناك سائل له حدود تشغيل (C °32:60-) . وعموماً فإن انخفاض درجة حرارة الزيت عن الحدود المسموح بها يؤدى إلى زيادة لزوجة الزيت ، وبالتالى تزداد مفاقيد الاحتكاك في الدائرة .

بينما تؤدى زيادة درجة حرارة الزيت الهيدروليكي إلى انخفاض لزوجته وتخلله كيمائياً ، فتزداد الشوائب الموجودة في الزيت ويفقد الزيت خواصه التي سبق أن تناولناها فى الفقرة ٢/١ ، وللمحافظة على درجة حرارة الزيت الهيدروليكي فى الحدود المسموح بها يلزم استخدام مبردات وسخانات للزيت الهيدروليكي .

١/٨/١ - مبردات الزيوت الهيدروليكية :

يوجد نوعان من مبردات الزيوت الهيدروليكية هما :

۱ مبرد زیت هوائی (مبادل حراری تبرید هواء) حیث یبرد الزیت بواسطة
 دفع هواء بمروحة تبرید نجاه مواسیر مرور الزیت .


۲ ــ مبرد زیت مائی (مبادل حراری تبرید ماء) .

وهناك نوعان من هذا المبرد وهما :

أ ــ المبرد ذو الوعاء حيث يمرر السائل الهيدروليكي داخل وعاء بينما يمر ماء التبريد داخل أنابيب موجودة بداخل الوعاء .

ب ـ المبرد ذو الأنابيب حيث يمر السائل الهيدروليكي داخل الأنابيب ، بينما يمر ماء التبريد خارج الأنابيب ، وتحتاج هذه الأنواع من المبردات إلى مصدر ماء متجدد .

والشكل (١ _ ١٩) يوضح نموذجاً لمبرد ذي أنابيب .




الشكل (١ - ١٩)

١/٨/١ ـ سخانات الزيوت الهيدروليكية :

عادة تقوم السخانات برفع درجة حرارة الزيت في الأجواء الباردة ، وهي عبارة عن ملفات تسخين كهربية ، تغمر داخل خزانات الزيت وتصمم ملفات السخانات بحيث لا تؤدى إلى رفع درجة حرارة الطبقة الملامسة لها في الخزان عن الحدود المسموح بها ، مما يؤدى إلى تخلل هذه الطبقة ، وتكون رواسب غير مرغوب فيها ، لذلك فإن ملفات التسخين للسخانات تصمم بقدرة تسخين تترواح ما بين (2 Watt/Cm3) للسطح الملامس له .

والشكل (١-٢٠) يوضح نموذجاً لأحد السخانات الكهربية التي تغمر في الزيت .



الشكل (١ - ٢٠) الشكل (١ - ٢٠) الخطوط الهيدروليكية وأدوات التوصيل

Hydraulic Lines and Fittings

تعد الخطوط الهيندروليكية وأدوات التوصيل في غاية الأهمية للأنظمة الهيدروليكية ، وهناك عدة شروط يجب توافرها في الخطوط الهيدروليكية وأدوات التوصيل يمكن إيجازها فيما يلي :

 ١ _ يجب أن تكون الخطوط قنوية تتحمل ضغط الزيت العالى في الدائرة الهيدروليكية .


٢ _ يجب وضع أدوات تجميع مثل لواكير التجميع عند جميع الوصلات ،
 والأجزاء التي نحتاج لتغييرها في المستقبل .

٣ _ يجب أن تكون ركائز الخطوط قادرة على إخماد الإهتزازات الناتجة عن
 قفزات الضغط التي تحدث عند حدوث تغير في انجاه تدفق الزيت الهيدروليكي في

الخطوط عند الصمامات الاتجاهية ، والشكل (١ ـ ٢١) يوضع نموذجاً لركيزة خطوط وهي على شكل قافيز .

> ٤ _ يجب أن تكون الخطوط ذات أسطح داخلية ناعمة مما يقلل من الاحتكاك وكحذلك تقلل من التدفق المضطرب (الدوامي) .

٥ _ يجب أن تكون الخطوط بأحجام مناسبة تناسب معدل التدفق وسرعة الزيت في الدائرة ، ويجب أن تكون خطوط خط الراجع كبيرة ؛ حتى لا تتسبب في حدوث ضغوط عكسية .



الشكل ١ _ ٢١

١/٩/١ - الخطوط

: Hydraulic Lines الهيدروليكية

هناك ثلاثة أنواع من الخطوط الهيدروليكية وهي :

ا _ المواسير الصلبة Rigid Pipes :

وهي تصنع عادة من الصلب ويمكن تقسيم هذه المواسير إلى :

مواسير قياسية Standard Pipes .

مواسير قوية جداً Extra strong Pipes .


مواسير بقوة مضاعفة Double Extra Strong Pipes .

وجاء هذا التقسيم بناء على سمك جدران هذه المواسير ، وتتواجد هذه المواسير بأحجام مختلفة حيث إن حجم الماسورة يطابق عادة القطر الداخلي لها بالبوصة على سبيل المثال :..... 1/8, 1/2, 3/8, 1/2, 3/4, 1,

٢ - الأنابيب شبه الصلبة Semi Rigid Tubes:

وهي تصنع عادة من الصلب المخمر المسحوب على البارد ، وتختار هذه الأنابيب بناء على عنصرين هامين وهما القطر الخارجي ، وسمك جدرانها . وتحتاج هذه الأنابيب لعدد قليل من أدوات التوصيل ، وذلك لإمكانية عمل انحناءات بها ، والشكل (١ - ٢٢) يوضح طرق التركيب الصحيحة والخاطئة للأنابيب شبه الصلبة تبعاً لتوصيات شركة ..Weather Head Co


علماً بأن قطر انحناء الأنابيب الشبه صلبة يجب ألا يقل عن (2.5:3D) ، حيث إن D هو القطر الخارجي للأنبوبة .



الشكل ١ ـ ٢٢

٣ ـ الخراطيم المرنة Flexible Hoses :


وتستخدم عند الحاجة لمرونة على سبيل المثال وصلات الاسطوانات المتحركة ، وأيضاً في الأماكن التي تتعرض لاهتزازت شديدة ، لذلك تستخدم خراطيم مرنة عند مداخل ومخارج المضخات الهيدروليكية وتصنع الخراطيم المرنة من المطاط الصناعي Sythetic Rubber وعادة تكون هذه الخراطيم مقواة بأنسجة من الصلب يختلف عددها تبعاً لضغط التشغيل للخرطوم فتزداد بزيادته ، والشكل (1-77) يعرض نموذجاً لخرطوم من المطاط الصناعي مزود بثلاث طبقات تسليح ، ويترواح مدى درجات الحرارة لهذه الخراطيم بين (0° 120° C) وتختار هذه الخراطيم بناء على قطرها الداخلي والخارجي ومواصفاتها الفنية .



الشكل ١ ـ ٢٣


والشكل (١ - ٢٤) يبين الطريقة الصحيحة والخاطئة لتحديد الخراطيم المرنة تبعاً لتوصيات شركة .Weather Head Co ، وكما هو واضح من هذا الشكل أنه يسمح بارتخاء الخراطيم أثناء تمديدها ، وذلك لتعويض النقص الناشئ عن مرور الزيت المضغوط بداخلها ، والذى قد يصل إلى 5% من طولها ، ويراعى أن يكون الشكل مقبولاً مع سهولة فك الوصلات ، ويراعى أن يكون نصف قطر الانحناء لايقل عن 5 مرات من القطر الخارجى لها .

وتوجد الخراطيم المرنة في صورتين كما يلي : ١ ـ خراطيم مرنة بمقاسات مختلفة مثبت فيها أدوات التوصيل .



الشكل ١ _ ٢٤

٢ ـ خراطيم مرنة على شكل لفات ، ويقوم فنيو التركيب بتقطيع هذه الخراطيم بمقاسات مختلفة حسب الطلب ، وتثبيت الأدوات المطلوبة فيها . والشكل (١ ـ ٢٥) يوضح خطوات تشبيت الأدوات في الخراطيم المرنة تبعاً لتوصيات شركة . Weather Head Co .



الشكل (١ _ ٢٥)

۱ / ۲/۹ - أدوات التوصيل Fittings :

يعتمد نوع أدوات التوصيل على قيمة الضغط ، كذلك نوع الخطوط المستخدمة وفيما يلي أهم الأدوات المستخدمة :


أولاً: أدوات التوصيل المقلوظة (المسننة) Threaded Connectors: وتستخدم هذه الأدوات مع مواسير الصلب ، وفي هذه الحالة تكون أدوات

التوصيل مقلوظة ، وكذلك أطراف المواسير تكون مقلوظة ، تستخدم هذه الأدوات مع الضغوط المنخفضة ، وتصنع هذه الأدوات من الصلب علماً بأن هذه الأدوات تشبه إلى حد كبير الأدوات المستخدمة في شبكات المياه مثل : التيه والكوع والنبل والجلبة اللاكور والصليب إلخ .

ثانياً : أدوات التوصيل الانضغاطية Compression Conectors :

وتستخدم هذه الأدوات مع الأنابيب الشبه صلبة .


وتتكون الوصلة الإنضغاطية من نبل وجلبة أو حلقة وصامولة ، حيث توضع الأنبوبة شبه الصلبة داخل الصامولة، ثم بعد ذلك توضع الجلبة المسلوبة داخل الصامولة ، وبعد ذلك يتم بجميع الصامولة مع النبل ، فيضغط النبل على الحافة المشطوفة للجلبة (أو الحلقة) فتنسلخ الحافة الثانية للجلبة ؛ لتدخل في الفراغ المحصور بين التخويش الأسطواني للنبل ، والمحيط الخارجي للأنبوبة ، وتؤدى قوة ضغط الصامولة على شطف الجلبة إلى تثبيت الوصلة جيداً . و الشكل (١ - ٢٦) يعرض قطاعاً في وصلة انضغاطية .



الشكل (١ - ٢٦)

ثالثاً : أدوات توصيل الخراطيم المرنة Flexible Hose Connectors :


عادة فإن خراطيم الضغط الفائق Extra High Pressure تكون مزودة بوصلاتها من قبل الشركات المصنعة ، أما وصلات خراطيم الضغط المنخفض والمتوسط والعالى أحياناً ، فيمكن تثبيتها في الموقع ، وهذه الوصلات أشبه ما تكون بالوصلات الانضغاطية المستخدمة في الأنابيب شبه الصلبة . والشكل (١ - ٢٧) يعرض وصلة انضغاطية للخراطيم المرنة .



الشكل (1 _ ٢٧)

رابعاً: الوصلات السريعة Quick - Disconect Couplings

وتستخدم هذه الأدوات عادة مع الخراطيم المرنة وتنميز بسرعة تجميعها وفكها بدون إحداث تسرب للسائل الهيدروليكي من الدائرة . وأكثر الوصلات السريعة المستخدمة في الأنظمة الهيدروليكية تتكون من جزئين يتم ربطهما معاً وذلك بواسطة صامولة تجميع ، وكل طرف من طرفي الوصلة يحتوى على صمام لا رجعي . انظر الفقرة (1/0/1) يكون مفتوحا عندما تكون الوصلة مجمعة . والشكل (1 - 1) يعرض نموذجاً لوصلة سريعة أثناء تجميعها (الشكل أ) وأثناء فكها (الشكل ب) .




الشكل (١ ـ ٢٨) وفيما يلى رموز الوصلات السريعة : فالرمز ٩لوصلة سريعة مفكوكة ، والرمز 2 لوصلة سريعة مجمعة

خامساً: الموزعات Manifolds :

تستخدم الموزعات في بعض الأنظمة الهيدروليكية في خطوط الضغط أو خطوط الراجع ، وتعتبر الموزعات أماكن تفريع متعددة الأفرع ، تستخدم للتقليل من الوصلات والمواسير ، فتعمل على الحد من التسربات ، وتستخدم الموزعات في الأنظمة التي تختوى على مجموعة من الدوائر الفرعية ، فيوصل خط الضغط للمضخة بالموزع وتوصل مخارج الموزع بالدوائر الفرعية لتغذيتها بالزيت المضغوط ،

ويمكن استخدام الموزعات في خطوط العادم حيث توصل خطوط العادم للدوائر الفرعية (القادمة من الصمامات الانجاهية) مع فتحات دخل الموزع ويجمع الزيت الراجع في الموزع ويعود للخزان من خلال فتحة خرج الموزع ، وأحياناً تزود الموزعات بصمامات لارجعية وصمامات تصريف ضغط ومرشحات ... إلخ .

وفى الشكل (١ ـ ٢٩) نموذج لموزع بسيط ،ويحتوى هذا الموزع على مدخل واحد للضغط P ومجموعة مخارج ضغط وهى 7....1 ويمكن إلغاء أى مخرج بواسطة استخدام طبة مقلوظة ويستخدم هذا الموزع مع الأنظمة والتي تختوى على مجموعة من الدوائر الفرعية لتوزيع السائل المضغوط على هذه الدوائر الفرعية، وتوصل الفتحة T بصمام تصريف ضغط ثم بالخزان ؛ لتصريف الضغط الزائد ، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فى الباب الثانى .



الشكل (١ _ ٢٩)

الباب الثانى عناصر الفعل والتحكم الهيدروليكية

عناصر الفعل والتحكم الهيدروليكية

1/٢ ـ المحركات الهيدروليكية Fluid Motors :

تستخدم الحركات الهيدروليكية للحصول على حركة دورانية ، وتترواح سرعتها بين 5:6000 rpm ، وتتشابه كل من المحركات والمضخات الهيدروليكية في أنواعها وتصميماتها مع اختلاف مبدأ التشغيل حيث إن المحركات تقوم بتحويل الطاقة الدورانية ، بينما تقوم المضخات بتحويل الطاقة الدورانية لطاقة هيدروليكية وتنقسم المحركات الهيدورليكية إلى :

أ_ محركات ثابتة الإزاحة (الحجم الهندسي) أهم أنواعها ما يلي :

١ ــ محركات ترسية ، وهي محركات ذات سرعات عالية وعزوم منخفضة .

٢ _ محركات ريشية ، وهي محركات ذات سرعات عالية وعزوم منخفضة .

٣ ـ محركات مكبسية نصف قطرية ، وهي محركات ذات عزوم عالية وسرعات منخفضة .

٤ ـ محركات مكبسية محورية ، وهي محركات ذات سرعات عالية وعزوم منخفضة .

ب _ محركات متغيرة الإزاحة (الحجم الهندسي) وأهم أنواعها :

المحركات المكبسية المحورية متغيرة السرعة . والجدول (٢ ـ ١) يوضح المواصفات الفنية للأنواع المختلفة للمحركات الهيدروليكية المتوفرة في الأسواق .

الجدول (۲ ـ ١)

السرعة r.p.m	العزم N.M	الضغط bar	الحجم الهندسى CC/rev	نوع المحرك
300:6000	حتى 200	حتى 2/0	5:100	محركات ترسية
100:3000	حتى 80	35:175	20:50	محركات ريشية
300:400	حتى 24300	حتى 320	30:5300	محركات مكبسية نصف قطرية
حتى 6000	حتى 11000	حتى 400	10:2000	محركات مكبسية محورية

وفيما يلي رموز المحركات الهيدروليكية .

حيث إن :

الرمز 1 لمحرك بسرعة ثابتة ويدور في انجماه واحد .

الرمز 2 لمحرك بسرعة ثابتة ويدور في انجاهين .

الرمز 3 لمحرك بسرعة قابلة للمعايرة ويدور في انجماه واحد .

الرمز 4 لمحرك بسرعة قابلة للمعايرة ويدور في اتجاهين .

وهناك استخدامات كثيرة للمحركات الهيدروليكية فهى ، تستخدم كمصدر حركة لمعدات الخدمة الشاقة مثل البلدوزرات والروافع إلخ ، وتستخدم كعناصر إدارة للمكابس والدرافيل ومعدات التعدين ، والمعدات المستخدمة في هندسة السفن... إلخ .

: Hydraulic Cylinders الاسطوانات الهيدروليكية

تعد الاسطوانات الهيدروليكية أهم عناصر الفعل المستخدمة للحصول على حركة في خط مستقيم أو حركة ترددية ، وبالرغم من وجود اختلافات كثيرة في تصميم الاسطوانات وتطبيقاتها إلا أنه يمكن تقسيم الاسطوانات إلى نوعين رئيسين وهما :

الأسطوانات الأحمادية الفعل Single acting Cylinders ، وهي اسطوانات
 تعطى قوة دفع في انجماه واحد ، وهو انجماه الذهاب (التقدم) .

٢ ــ الاسطوانات الثنائية الفعل Double actig cylinders ، وهي اسطونات تعطى
 قوة دفع في انجاهين ، وهما انجاه الذهاب وانجاه العودة .

٢/٢/١ - الاسطوانات الأحادية الفعل :


وهذه الاسطوانات قادرة على إعطاء قوة دفع في الجمَّاه الذهاب فقط ، وهناك

نوعان من هذه الاسطوانات وهما :


١ ــ اسطوانة أحادية الفعل بدون ياى رجوع .

٢ ــ اسطوانة أحادية الفعل بياى رجوع .

والشكــل (٢ ــ ١) يعــرض قطاعاً في اســطوانة أحـادية الفـعل بدون ياي ،



الشكل Y = 1 الشكل Y = 1 أما الشكل Y = 1 أما الشكل Y = 1 فيعرض قطاعا في اسطوانة أحادية الفعل بياى رجوع . وبصفة عامة فإنه عند السماح للزيت المضغوط بالدخول من فتحة الاسطوانة يندفع المكبس للأمام ، وعند انقطاع الزيت المضغوط عن فتحة الاسطوانة يعود المكبس للخلف بفعل الجاذبية الأرضية تخت تأثير حمل خارجي .



الشكل ٢ _ ٢

(للاسطوانات عديمة الياى عند وضعها رأسياً) أو بفعل ياى الرجوع (فى حالة الاسطوانات ذات الياى). ويلاحظ وجود فتحة تنفيس فى غرفة عمود مكبس الاسطوانات أحادية الفعل لخروج الهواء الموجود أمام المكبس عند تقدم المكبس للأمام ، ثما يسهل تقدم الاسطوانة فى حين يتعسر التقدم عند انسدادها. معادلات تشغيل الاسطوانات الأحادية الفعل:

$$F = P.A$$

$$V = \frac{Q}{A}$$


حيث إن :

قوة الدفع عند الذهاب F مساحة مقطع المكبس

ضغط الزيت P معدل تدفق الزيت للاسطوانة

سرعة المكبس ٧

وفيما يلى رموز الاسطوانات الأحادية الفعل :



حيث إن :

الرمز 1 لاسطوانة أحادية الفعل بدون ياي إرجاع .


الرمز 2 لاسطوانة أحادية الفعل بياى إرجاع .

٢/٢/٢ ـ الاسطوانات الثنائية الفعل :

وهي اسطوانات تعطى قوة دفع للأحمال في انجاه الذهاب والعودة ، وتعتبر الاسطوانات الثنائية الفعل أكثر الاسطوانات انتشاراً ، والشكل (٢ ـ ٣) يعرض قطاعاً لاسطوانة ثنائية الفعل .

فعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة A يتقدم مكبس الاسطوانة

للأمام ، ليخرج الزيت المتواجد أمام المكبس من الفتحة B ، بينما إذا سمح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة B يتراجع مكبس الاسطوانة للخلف ليخرج الزيت المتواجد خلف المكبس من الفتحة A ، وهكذا .



الشكل ٢ _ ٣

معادلات الاسطوانات الثنائية الفعل:

عند العودة	عند الذهاب
$F_2 = P. A_2$ $V_2 = \frac{Q}{A_2}$	$F_1 = P. A_1$ $V_1 = \frac{Q}{A_1}$
$A_2 = \frac{\pi \ (D^2 - d^2)}{A_2}$	$A_1 = \frac{\pi D^2}{4}$


حيث إن :

F ₂ , F ₁	قوة دفع الاسطوانة عندالذهاب والعودة بالترتيب
A ₂ , A ₁	مساحة المكبس والمساحة الحلقية للمكبس بالترتيب
V ₂ , V ₁	سرعة المكبس عند الذهاب والعودة بالترتيب

Р	ضغط الزيت
D	القطر الداخلي للاسطوانة أو قطر المكبس
d	قطر عمود الاسطوانة
тт	النسبة التقريبية وتساوى 30.14

ويلاحظ من المعادلات السابقة أن قوة دفع الاسطوانة عند الذهاب F_1 أكبر من قوة دفع الاسطوانة عند العودة F_2 ، وسرعة الاسطوانة عند الغودة V_1 أصغر من سرعة الاسطوانة عند العودة V_2 .

وفيما يلى رمز الاسطوانة ثنائية الفعل .




٣/٢/٢ ـ الاسطوانات ذات التصميمات الخاصة :

هناك عدة أنواع من الاسطوانات ذات التصميمات الخاصة ومن أهمها :

أولاً: اسطوانة بذراعي دفع على جانبها:


Double Ended Pistonrod Cylinders

والشكل (Y - 3) يعرض قطاعاً في أحد التصميمات الخاصة بهذا النوع من الأسطوانات وكما هو واضح أن المساحة الفعالة في انجماه العودة A_1 المساحة الفعالة في انجماه العودة A_2 وبالتالي تتساوى قوة الدفع عند الذهاب والعودة وكذلك تتساوى مرعة المكبس عند الذهاب والعودة .



الشكل ٢ _ ٤

وفيما يلي رمز اسطوانة بذراعي رفع على جانبيها .



ثانيا : اسطوانة بثلاثة مداخل :

Three Port - double - acting cylinder

الشكل (٢ _ 0) يعرض قطاعاً في أحد التصميمات الخاصة بهذا النوع من الاسطوانات ، فعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة A تتقدم المكابس




الشكل ٢ _ ٥




ثالثاً: الاسطوانة التلسكوبية Telescoping cylinder:

الشكل Y = T يعرض تصميماً لاسطوانة تلسكوبية بثلاثة مكابس متداخلة وعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة A يتقدم المكبس 1 ثم 2 ثم 3 ، أما عند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة B يتراجع المكبس 3 ثم 2 ثم 1 . وهناك استخدمات كثيرة لهذه الاسطوانات نذكر منها المعدات المتنقلة مثل العربات ذات القلابات والبلدوزرات والحفارات ... إلخ .



الشكل (۲ – ۳) وفيما يلى رمز الاسطوانة التلسكوبية



رابعاً: الاسطوانة ذات المكابس المتتالية:


Tandem actuating cylider


الشكل (Y - V) يعرض قطاعاً لاسطوانة بمكبسين متتاليين ، وتتكون الاسطوانة ذات المكابس المتتالية عادة من مكبسين أو أكثر داخل اسطوانة واحدة ولكل مكبس غرفة مستقلة به مزودة بمدخلين ، وغرفة المكبس الأيسر مزودة بالمدخلين A, B وغرفة المكبس الأيمن مزودة بالمدخلين C, D ، وتستخدم هذه الاسطوانات للحصول على قوة دفع كبيرة بحجم صغير للاسطوانة حيث إن قوة الدفع في الانجاهين (الذهاب والعودة) يتم الحصول عليها من المعادلة التالية :

F = P (A1 + A2)

حيث إن A1 هي المساحة الحلقية لمكبس الغرقة اليسرى ، A2 هو المساحة الحلقية لمكيس الغرقة اليمنى ، فعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة A, C تتقدم المكابس جهة اليمين ، وعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة B, D تتراجع المكابس جهة اليسار .

وفيما يلى رمز الاسطوانة ذات المكابس المتتالية .





الشكل (٢ - ٧)

خامساً : الاسطوانات ذات الخمد Cushioned actuating cylinders


تستخدم الاسطوانات ذات الخمد لتقليل سرعة الاسطوانة في نهاية شوط الذهاب أو العودة ، لمنع حدوث اصطدام للمكبس مع جسم الاسطوانة في نهاية الشوط . وهناك عدة أنواع من هذه الاسطوانات وهي كالآتي :

- ١ _ اسطوانة ذات خمد ثابت في اتجاه الذهاب .
- ٢ _ اسطوانة ذات خمد ثابت في اتجاه العودة .
- ٣ _ اسطوانة ذات خمد ثابت في انجاه الذهاب والعودة .
- ٤ _ اسطوانة ذات خمد قابل المعايرة في انجماه الذهاب .


٥ ـ اسطوانة ذات خمد قابل المعايرة في انجماه العودة .

٦ ـ اسطوانة ذات خمد قابل المعايرة في انجاه الذهاب والعودة .

الشكل (Y - A) يعرض قطاعاً في اسطوانة بخمد ثابت في اتجاه الذهاب يحتوى هذه الأسطوانة على صمام لارجعى يسمح للزيت بالمرور فيه في شوط العودة فقط وصمام خانق ، لخنق الزيت ، فعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من الفتحة A يتقدم المكبس بسرعة ، وبمجرد دخول المكبس الصغير داخل مبيته ينغلق المبيت والذى يمثل الفتحة الرئيسية للزيت المتدفق فيمر الزيت المتبقى أمام المكبس من خلال الصمام الخانق ببطء فتقل سرعة مكبس الاسطوانة في نهاية شوط الذهاب .



الشكل (٢ - ٨) وفيما يلي رمز اسطوانة ثنائية الفعل بخمد ثابت في انجماه الذهاب :




ملاحظة:

سوف نتعرض لطريقة عمل الصمام اللارجعي ، والصمام الخانق في الفقرة ٥/٢م .

سادساً: الاسطوانات الدوارة Rotary Cylinders:

تصمم هذه الاسطوانات للحصول على حركة دورانية محدودة وتكون زاوية دوران أعمدة هذه الاسطوانات أقل من 360 درجة ، وبالطبع هناك تصميمات مختلفة لهذه الاسطوانات ، والشكل (٢ _ ٩) يوضح أحد هذه التصميمات .



الشكل (٢ - ٩)

وتتكون من جريدة مسننة تصل مكبسين معاً داخل غلاف الاسطوانة ، وعند السماح للزيت المضغوط بالدخول من أحد مدخلي الاسطوانة يتحرك المكبسان ، ومعهما الجريدة المسننة فتقوم هذه الجريدة بإدارة ترس صغير معشق معها ، ويعتمد اتجاه دوران الاسطوانة الدوارة على انجاه التدفق ، وفيما يلي رمز الاسطوانة الدوارة .

å⊅¤

سابعاً: اسطوانات تكبير الضغط (Boosters):

تقوم اسطوانات تكبير الضغط بتحويل القدرة الهيدروليكية ذات الضغط المنخفض إلى قدرة هيدروليكية ذات ضغط عالٍ ، وهي عادة تستخدم عند الحاجة لقوة كبيرة جداً لمسافة قصيرة ، كما هو الحال في بعض المكابس ، وماكينات

البرشمة ، وماكينات اللحام النقطى ، وهكذا .

والشكل (٢ - ١٠) يوضع قطاعاً لاسطوانة تكبير ضغط هيدروليكية . فعند السماح للزيت المضغوط القادم من وحدة القدرة الهيدروليكية بالدخول من الفتحة A يتحرك المكبس الكبير والمكبس الصغير معاً للأمام فنحصل على ضغط كبير جداً للزيت الخارج من الفتحة c ، ويعين ضغطه من المعادلة الآتية :

المكبس الصغير D

حيث إن :

A1 هي مساحة المكبس الكبير ، p1 هو ضغط الزيت المضغوط القادم من وحدة القدرة الهيدروليكية ، A2 هي مساحة المكبس الصغير .

ويمكن إيجاز مميزات اسطوانات تكبير الضغط في النقاط التالية :

الشكل (٢ - ١٠)

ا _ يمكن إستبدال المضخات ذات الضغوط

العالية جداً باسطوانات تكبير الضغط ذات ضغط منخفض ، وهذا أفضل من الناحية الاقتصادية .


٢ ـ عدم ارتفاع درجة حرارة الزيت عند استخدام اسطوانات تكبير الضغط
 كما هو الحال عند استخدام المضخات الهيدروليكية لعدم وجود صمامات تصريف
 الضغط .

٣ _ يمكن الحصول على تدفق مستمر ذات ضغط عال جداً من اسطوانات

تكبير الضغط بتشغيلها حركة ترددية بواسطة دوائر تخكم كهربية خاصة .

٤ _ تقلل من عدد صمامات الضغط العالى المستخدم في الدائرة الهيدروليكية،
 لأن الضغط العالى عادة يتولد بجوار صمام التحكم في المستخدم (اسطوانة _ محرك) .

و_ تصل درجة تكبير الضغط لهذه الاسطوانات إلى ما يقارب من 50 أو أكثر.
 وفيما يلى رمز اسطوانة تكبير الضغط .



٤/٢/٢ ـ طرق تثبيت الاسطوانات الخطيه :

يوجد عدة تصميمات لتثبيت الاسطوانات موضحة بالشكل (٢ ـ ١١) وهي كالآتي :


أ ـ تثبيت بركائز أفقية .

ب _ تثبيت بفلانجة أمامية .

جـ _ تثبيت بفلانجة خلفية .


د ـ تثبيت بركيزة أمامية مفصلية .

و_ تثبيت بركيزة مفصلية في المنتصف .



الشكل (٢ - ١١)


أما الشكل (٢_١٢) فيوضح التطبيقات المختلفة للاسطوانات الخطية .



الشكل (٢ ـ ١٢)

: Pressure Gauge أجهزة قياس الضغط

فى الماضى كان جهاز قياس الضغط يسمى « مانوميتر » وفى الشكل (٢ _ ١٣) مخطط توضيحى لجهاز بوردون لقياس الضغط وهو أكثر الأنواع المستخدمة فى الأنظمة الهيدروليكية وسمى باسم « بوردون » نسبة للمهندس الفرنسي الذي اخترعه Eugene Bourdon .



الشكل (٢ _ ١٣)

طريقة عمل الجهاز:

عند اندفاع الزيت المضغوط داخل الأنبوبة الزنبركية (أنبوبة بوردون) تتمدد الأنبوبة ويعتمد معدل تمدد الأنبوبة على مقدار ضغط الزيت ، وتنقل حركه التمدد إلى المؤشر عن طريق رافعة وقوس مسنن ، وترس صغير ، ويمكن قراءة قيمة الضغط المقاس من على تدريج الجهاز ، والذى يكون مدرجاً بوحدة (bar (kg/ cm2 أو بوحدة (bar (kg/ cm2 أو بوحدة (PSI (lb/inch2)

Pressure Control Valves في الضغط ٤/٢ - صمامات التحكم في

ر تصمم جميع الأنظمة الهيدروليكية للعمل عند ضغط ثابت أو على الأقل في حدود معينة للضغط حيث تستخدم صمامات التحكم في الضغط في ذلك ويوجد عدة أنواع لصمامات التحكم في الضغط سنتناولها في الفقرات التالية :


: Relief Valves تصريف الضغط - ١/٤/٢

وتقوم هذه الصمامات بتحديد القيمة العظمى للضغط فى الدوائر الهيدروليكية محافظة بذلك على سلامة العناصر المستخدمة فى الدائرة من خطورة الضغوط المتفعة .

وهناك عدة أنواع لصمامات تصريف الضغط وهي كالآتي :

أ ـ صمام تصريف الضغط المباشر Direct Acting Relief Valve:

والشكل (٢ _ ١٤) يبين قطاعاً لصمام تصريف ضغط مباشر ، وكذلك




الشكل (٢ ـ ١٤)

رمزه، حيث يتم معايرته بواسطة مسمار معايرة الضغط، وعند تمكن ضغط الزيت من التغلب على قوة الفتحة P للفتحة T للمتحزف، علماً بأن الضغط الذي يفتح عنده الصمام هو الضغط المعاير عليه الصمام الضغط حوالي \$100 وعادة الصمام في يستخدم هذا الصمام في

يستحدم هذا الطبيحة من السنخدمات التي لا تحتاج لضبط دقيق للضغط .

ب ـ صمام تصریف الضغط سابق التحکم Pilot Operated Relief Valve : الشکل (۲ _ ۱۵) يبين قطاعين لصمام تصريف ضغط سابق التحکم في



الشكل (٢ _ 10)

الوضع الطبيعي (أ) وكذلك عند وضع التشغيل (عندما يكون الضغط بالدائرة أعلى من الضغط المعاير عليه الصمام) (ب) ، وفي نفس الشكل رمز صمام تصريف الضغط سابق التحكم كرمز مفصل وآخر مختصر ، مع العلم بأن الضغط الذي يفتح عنده هذا الصمام يساوى الضغط المعاير عليه الصمام بخطأ حوالي 100 الذلك فإن هذا الصمام يستخدم عادة في التطبيقات التي تختاج لضبط دقيق للضغط ، وكذلك عند التدفقات الكبيرة .

فكرة عمل الصمام:

عند الضغوط الأقل من الضغط المعاير عليه مسمار ضبط الصمام يتسرب الزيت الداخل من الفتحة P عبر الفتحة الضيقة الموجودة في كباس الصمام الرئيسي ، ويحاول دفع مخروط صمام التحكم ، ولكنه لا يتمكن من ذلك وبالتالى يكون كباس الصمام الرئيسي واقعاً تخت تأثير قوتين متوازنتين .


الأولى : لأسفل وهي ناشئة من قوة دفع الياى ، والقوة المتولدة من ضغط الزيت المتسرب .

الثانية : لأعلى وهي ناشئة من القوة المتولدة من ضغط زيت المصدر .

ولكن عندما يزداد ضغط زيت المصدر عن الحد المعاير عليه الصمام يتمكن الزيت المتسرب من دفع المخروط والخروج من فتحة التصريف الثانوية وصولاً للخزان، فتتغلب بذلك القوة الثانية المتجهه لأعلى على القوة الأولى المتجهة لأسفل، ويتحرك كباس الصمام الرئيسي لأعلى، ويمر الزيت المضغوط عبر المسار P إلى T.

جـ ـ صمام تصریف الضغط سابق التحکم بإشارة تحکم خارجیة ، وتصریف خارجی للمتسرب :


والشكل (٢ - ١٦) يبين تركيب هذا الصمام ، وكذلك رمزه المختصر والمفصل ، ويتضح من هذا الشكل أن تركيب الصمام لا يختلف عن تركيب صمام تصريف الضغط سابق التحكم عدا أنه يحتوى على فتحة X لإشارة تحكم خارجية، كذلك فتحة Y لتصريف المتسرب خارجياً . ويتميز هذا الصمام في إمكانية التحكم فيه من بعد بواسطة صمام تصريف ضغط مباشر ، فيمكن خفض الضغط الذي يعمل عنده الصمام من صمام تصريف ضغط مباشر متصل بالفتحة



 x ، وذلك نتيجة لإيجاد مسار بديل للزيت المتسرب في صمام تصريف الضغط سابق التحكم حيث يخرج من الفتحة x مروراً بصمام تصريف الضغط المباشر، ووصولاً للخزان.

وفيما يلى دائرة هيدروليكية بسيطة للتحكم فى صمام تصريف ضغط سابق التحكم مزود بوصلة تحكم خارجية بواسطة صمام تصريف ضغط مباشر.

الشكل (٢ ـ ١٦)




: Sequence valves التتابعية $Y/\xi/T$

تتشابه الصمامات التتابعية مع صمامات تصريف الضغط في التصميم عدا أن الاختلاف بينها هو كيفية الاستخدام ، فالصمامات التتابعية توصل في الخطوط الرئيسية لمنع مرور السائل الهيدروليكي في الخط إلا عند الضغط المعاير عليه الصمام فقط .

وتوجد عدة أنواع من الصمامات التتابعية ، وفيما يلي رموز الأنواع المختلفة

لهذه الصمامات:



حيث إن :

الرمز 1 لصمام تتابعي مباشر التحكم علماً بأن ضغط فتح الصمام يساوى الضغط المعاير عليه الصمام بخطأ يصل إلى 20% .

الرمز 2 لصمام تتابعي سابق التحكم ، علماً بأن ضغط فتح الصمام يساوى الضغط المعاير عليه الصمام بخطأ يصل إلى % 10± .

الرمز 3 لصمام تتابعي سابق التحكم بإشارة تخكم خارجية ، وتصريف خارجي ، ويفضل استخدام هذا الصمام عند الحاجة لضبط دقيق وتخكم من بعد .

: Pressure Reducig Valves الضغط الضغط - ٣/٤/٢

تستخدم هذه الصمامات لخفض الضغط في أى خط في الدائرة الهيدروليكية . وفيما يلي أهم أنواع صمامات تخفيض الضغط .


١ ـ صمام تخفيض الضغط بدون فتحة تصريف ، وفي الشكل (٢ ـ ١٧) قطاعان لهذا الصمام ، أحدهما في الوضع الطبيعي (أ) والثاني عندما يكون ضغط التشغيل أكبر من الضغط المعاير عليه الصمام (ب) وفي الشكل أيضاً رمز هذا الصمام .

وكما هو واضح من هذا الشكل أن الصمام لايسمح بمرور الزيت المضغوط عند زيادة قيمة الضغط ناحية الحمل عن الضغط المعاير عليه الصمام ، وبذلك يتم تنظيم الضغط ، ويعاب على هذا الصمام أنه يقوم بتخفيض الضغط عند الحمل مما

يمنع وصول الزيت الداخل للصمام إلى الحمل حتى يقوم الحمل بتقليل الضغط الزائد عنده ذاتياً.


٢ ـ صــمــام تقليل
 الضغط بفتحة التصريف
 وفيما يلى رمز هذا الصمام .

ف فى الوضع الطبيعى يقوم الصمام بخفض ضغط الزيت الداخل من الفتحة A ليصل للقيمة المعاير عليها الصمام عند الفتحة B (الحمل) ، وعند زيادة الضغط عند الحمل أى عند



الفتحة B عن الحد المعاير الشكل (٢ ـ ١٧)

عليه الصمام يتغير وضع التشغيل للصمام ليمر الزيت المضغوط من الحمل إلى الخزان أى من B إلى T إلى أن يعود الضغط عند الحمل للضغط المعاير من عليه الصمام فيعود الصمام لوضعه الطبيعى فيمر الزيت المضغوط من A إلى B ويصاحب ذلك انخفاض لضغط المصدر للقيمة المعاير عليها الصمام وبذلك يثبت الضغط عند الحمل بدون أى قفزات .



٢/٥ - الصمامات اللارجعية وصمامات التحكم في التدفق :


Check and flow control valves

تقوم الصمامات اللارجعية بالسماح للزيت المضغوط بالمرور في اتجاه واحد ، بينما تقوم صمامات التحكم في التدفق بالتحكم في معدل تدفق الزيت المضغوط وهي تستخدم عادة للتحكم في سرعة الاسطوانات أو المحركات الهيدروليكية ، وهناك عدة أنواع من الصمامات اللارجعية وصمامات التحكم في التدفق ، سنوضحها في الفقرات التالية :

: Check Valves الصمامات اللارجعية

تقوم هذه الصمامات بالسماح للزيت المضغوط بالمرور في انجماه في حين نمنع سريانه في الانجماه الآخر ، وهناك عدة أنواع من هذه الصمامات وهي كما يلي :

١ ــ صمام لارجعى عادى يسمح بمرور الزيت المضغوط فى ابخاه واحد فقط والشكل (٢ ـ ١٨) يعرض قطاعين لأحد التصميمات المستخدمة لهذا النوع من الصمامات موضحاً عليها الجاه مرور الزيت فى الصمام .



الشكل (٢ ـ ١٨)

حيث إن :

- A عنصراً قفازاً على شكل مخروط .
 - B ياى إرجاع .
 - C فتحة خنق .
 - D غرفة الياى .

ففى الشكل (أ) قطاع لصمام لارجعى فى وضع مغلق ، حيث يقوم العنصر القفاز A بمنع تدفق الزيت المضغوط فى الصمام عند دخوله على فتحة الخرج Outlet نتيجة لقوة دفع الياى B ، والتى تدفع العنصر القفاز لأسفل ، وايضاً نتيجة القوة المتولدة من ضغط الزيت المتدفق لغرفة الياى D عبر فتحة الخنق C والتى تدفع العنصر القفاز لأسفل .

وفى (الشكل ب) قطاع لارجعى فى وضع مفتوح ، حيث يتدفق الزيت المضغوط فى الصمام عندما تكون القوة الناتجة عن ضغط الزيت عند فتحة الدخل inlett ، التى تدفع العنصر القفاز A لأعلى أكبر من القوة الناتجة عن الياى B والتى تدفع العنصر القفاز A لأسفل .

والجدير بالذكر أن فتحة الخنق C تعمل على تصريف الزيت المتسرب لغرفة الياى D في هذه الحالة ، وفيما يلي رمز الصمام اللارجعي :




: Pilot operated check valve تحكم بإشارة تحكم ٢

الشكل (٢ _ ١٩) يعرض ثلاثة قطاعات في صمام لارجعي بإشارة تخكم في ثلاثة أوضاع تشغيل وهي كالآتي :

أ ـ وضع الغلق (الشكل أ) .

ب ـ وضع الفتح الطبيعي (الشكل ب) .

جـ _ وضع الفتح المعاكس عند وصول إشارة ضغط لمدخل الإشارة (الشكل جـ)



الشكل ٢ _ ١٩

فعند دخول الزيت المضغوط لفتحة الخرج فإن العنصر القفاز A سيتعرض لقوتين الأولى : بفعل ياى القفاز B والثانية : بفعل القوة الناتجة عن ضغط زيت الدخل ، الداخل من فتحة الخنق C ، كلاهما لأسفل فيكون الصمام في وضع مغلق (الشكل أ) .


وعند دخول الزيت المضغوط لمدخل الصمام ، فإن العنصر القفاز A سيتعرض لقوتين الأولى : ناتجة عن ضغط زيت الدخل وتكون لأعلى والثانية : ناتجة عن الياى B ، وتكون لأسفل ، وعندما تكون القوة الأولى أكبر من القوة الثانية يتحول الصمام لوضع الفتح الطبيعى (الشكل ب) .

وعند دخول الزيت المضغوط لمخرج الصمام ، وكذلك لمدخل الإشارة ، فإن العنصر القفاز A سيتعرض لثلاث قوى الأولى : ناتجة عن قوة دفع الياى B وتكون لأسفل .


والثانية : ناتجة عن ضغط الزيت الداخل من فتحة الخنق ٥ ، وتكون لأسفل

والثالثة : ناتجة عن ضغط الزيت الداخل لمدخل الإشارة ، والمؤثرة على المكبس D لأُعلى .

وعند تغلب القوة الثالثة على محصلة القوة الأولى والثانية يمر الزيت في الانجماه المعاكس للتدفق الطبيعي (الشكل ج) . وفيما يلي رمز الصمام اللارجعي ذي إشارة التحكم .




ويوجد نوع من الصمامات اللارجعية ذات إشارة التحكم ، يكون مزود بفتحة تصريف ، وفيما يلي رمز هذا النوع من الصمامات .



ت ـ صمام لارجعي مزدوج Double Pilot Check Valve :

وهو يتكون من صمامين لارجعيين كلاهما بإشارة تخكم ، وهذان الصمامان




داخل غلاف واحد ، وفيما يلى الرمز المفصل(1) والرمز المختصر لهذا الصمام (2) ويسمح هذا الصمام بمرور الزيت المضغوط فى الانجّاه A إلى B1 ، A1 إلى B1 ، A1 المكن أن يعمل الصمام على إمرار الزيت المضغوط فى الانجّاهين A إلى B1 ، A1 ، B1 هى آن واحد ، وكذلك إمرار الزيت المضغوط فى الانجّاهين B1 إلى B1 ، A1 ، B1 هى آن واحد ، وذلك نتيجة لطريقة توصيل وصلات التحكم .

: Throttle Valves الصمامات الذانقة ٢/٥/٢

تقوم الصمامات الخانقة بخنق مرور الزيت الهيدروليكي بها ، أى تقليل معدل تدفق الزيت الهيدروليكي عند المرور فيها .

وهناك عدة أنواع من الصمامات الخانقة موضحة بالشكل (٢ ــ ٢٠) .



الشكل ٢ ـ ٢٠

وفيما يلي عرض لأنواع الصمامات الخانقة الموضحة في هذا الشكل :

_ صمام بفوهة خنق Orifice Throttle Valve (أ) ، ويقلل هذا الصمام معدل تدفق الزيت المار فيه بقيمة ثابتة ويزداد الانخفاض في معدل التدفق كلما صغرت المساحة الفعالة لموضع الخنق ، وأيضاً كلما نقص فرق الضغط بين ناحيتي الصمام

(المدخل والمخرج)، ويعتمد ذلك على مقدار حمل الاسطوانة، أو المحرك المتصل به. حصمام بخنق ثابت Throttle Valve (ب)، ويقلل هذا الصمام معدل تدفق الزيت المضغوط المار فيه بقيمة ثابتة ويزداد الانخفاض في معدل التدفق كلما قلت المساحة الفعالة لمنطقة الخنق، وكلما زاد طول منطقة الخنق وكلما نقص فرق الضغط بين ناحيتي الصمام (المدخل والمخرج) ويعتمد ذلك على مقدار حمل الاسطوانة، أو المحرك المتصل به.

- صمام خانق قابل المعايرة (ج-) حيث يستخدم هذا الهمام للتحكم في معدل تدفق الزيت المار فيه بواسطة وسيلة يدوية معدة لذلك ، وهي مسمار معايرة . وفيما يلى رموز الصمامات الخانقة :

 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

حيث إن :


الرمز 1 لصمام خانق بخنق ثابت . الرمز 3 لصمام خانق قابل المعايرة .

الرمز 2 لصمام بفوهة خنق . الرمز 4 لصمام بفوهة خنق قابل المعايرة .

:Throttle Check Valves الضمامات الخانقة اللارجعية ٣/٥/٢

تستخدم الصمامات الخانقة اللارجعية إذا كان الخنق مطلوباً في اتجاه واحد فقط ، وبصفة عامة فإن الصمام الخانق اللارجعي يعمل كصمام خانق موصل بالتوازي مع صمام لارجعي .

ويوجد عدة أنواع من الصمامات الخانقة اللارجعية ، وفيما يلي رموز هذه الأنواع :



حيث إن :


الرمز 1 لصمام خانق لارجعي بخنق ثابت .

الرمز 2 لصمام خانق لارجعي بفوهة خنق .

الرمز 3 لصمام خانق لارجعي بخنق قابل المعايرة .

الرمز 4 لصمام خانق لارجعي بفوهه خنق قابل المعايرة .

والشكل (٢ _ ٢١) يعرض قطاعين لصمام خانق لارجعي بخنق قابل المعايرة




الشكل (٢ - ٢١)

في وضعين مختلفين : وضع التدفق الحر (الشكل أ) وضع الخنق (الشكل ب).

وتستخدم الصمامات الخانقة اللارجعية عادة في تقليل سرعة الاسطوانات والمحركات الهيدروليكية ذات الأحمال الثابتة في انجاه واحد فقط ، وذلك عندما تكون الدقة غير مطلوبة حيث إن معدل تدفق الصمامات الخانقة اللارجعية أثناء قيامها بخنق تدفق الزيت المضغوط لايعتمد على المعايرة فقط ، بل يعتمد أيضاً على فرق الضغط بين فتحتيها (أي الحمل) فكلما زاد الحمل ازداد فرق الضغط وقل معدل التدفق ، ومن ثم قلت سرعة عنصر الفعل سواء كانت اسطوانة أو محرك والعكس بالعكس .

۱ / ۵/۲ - صمامات تنظیم التدفق بتعویض الضغط Pressure Compensated Flow Control Valves



صحمت هذه الصحامات بغرض التخلب على المشكلة الموجودة في الصحامات الخانقة اللارجعية ، وهي تغير معدل التدفق مع تغير ولك مدخل ومخرج هذه الضغط بين مدخل ومخرج هذه التسمامات ، فصحامات تنظيم التدفق بتعويض الضغط تمتاز ببوت فرق الضغط بين مدخلها ومخرجها ، بغض النظر عن طبيعة التدفق معتمداً فقط على المعايرة .


وفى المقابل الرموز المفصلة والختصرة لهذه الصمامات وهى كما يلى: الرمز 1 لصمام تنظيم تدفق مزدوج بتعويض للضغط وبخنق ثابت .

الرمز 2 لصمام تنظيم تدفق ثلاثي بتعويض للضغط وبخنق ثابت .

الرمز 3 لصمام تنظيم تدفق مزدوج بتعويض للضغط وبخنق قابل للمعايرة.

الرمز 4 لصمام تنظيم تدفق ثلاثى بتعويض للضغط وبخنق قابل المعايرة ، علماً بأن الفرق بين صمام تنظيم التدفق المزدوج وصمام تنظيم التدفق الثلاثى هو أن الأخير يكون مزوداً بفتحة تصريف للضغط الزائد للخزان .

والشكل (٢ ــ ٢٢) يعرض قطاعين لصمام تنظيم تدفق بتعويض ضغط بخنق ثابت في حالة فتح جزئي (الشكل ب) .




الشكل (٢ ـ ٢٢)

فقى الشكل أ يكون ضغط الزيت عندالمدخل غير كاف لتحريك المكبس A جهة اليسار ، وبالتالى يمر تدفق الزيت المضغوط المار من فتحة الخنق D عبر فتحة الخنق E المفتوحة كلياً إلى مخرج الصمام ، وفى الشكل ب يكون ضغط الزيت عند المدخل مرتفعاً فيتحرك المكبس A جهه اليسار ، وبالتالى يمر تدفق الزيت المضغوط المار من فتحه الخنق D عبر فتحة الخنق E المفتوحة جزئياً وصولاً لمخرج الصمام ، وبذلك يصبح تدفق الزيت المضغوط الخارج من الصمام ثابتاً مهما تغير الصغل .

ويعمل صمام تنظيم التدفق بتعويض الضغط في اتجاه واحد بمعنى أنه إذا انعكس تدفق الزيت المضغوط في الصمام أى عند تبديل فتحة الدخول مكان فتحة الخروج فإن الصمام يعمل كصمام خنق عادى يفقد خاصية تنظيم التدفق وبالتالى يتغير التدفق الخارج من الصمام تبعاً لتغير الحمل .


والجدير بالذكر أنه يمكن تقسيم تدفق المصدر على حملين مختلفين بالتساوى، بغض النظر عن قيمة كل منهما وذلك باستخدام صمام تقسيم التدفق ، Flow divider valve ، وهذا الصمام يتكون من عدد 2 صمام تنظيم تدفق مزدوج بتعويض للضغط وبخنق ثابت ، وهما متماثلان ، وفيما يلى رمز صمام تقسيم التدفق :



: Directional Valves الاتجاهية - ٦/٢

تصمم الصمامات الانجاهية لتوجيه السائل الهيدروليكي في الوقت المناسب بالطريقة التي تسمح بتقديم أو تراجع اسطوانة هيدروليكية ، أو تشغيل أو إيقاف محرك هيدروليكي ، وهكذا ويتم تسمية الصمام الانجاهي تبعاً لعدد فتحاته ، بدون أخذ فتحات التحكم في الاعتبار ، وكذلك تبعاً لعدد مواضع التشغيل . وعادة يرمز لكل صمام انجاهي بمستطيل مقسم إلى عدد من المربعات ، كل مربع يسمى

وضع تشغيل ويحدد على كل وضع تشغيل (مربع) الفتحات الخاصة بالصمام ، ثم يحدد مسارات التدفق في كل وضع بمجموعة من الأسهم التي تدل على انجاه التدفق ، وتخدد الفتحات المغلقة بوضع حرفTعندها ، وعادة توصل فتحات الصمام في الوضع الابتدائي بباقي العناصر الهيدروليكية المستخدمة في الدائرة الهيدروليكية، وفيما يلي رموز ثلاثة أنواع مختلفة من الصمامات الاتجاهية .



فالرمز 1 لصمام بوضعي تشغيل ، وثلاث فتحات ، ويسمى هذا الصمام بصمام انجاهي 3/2 .

والرمز 2 لصمام بوضعي تشغيل ، وأربع فتحات ، ويسمى هذا الصمام بصمام

والرمز 3 لصمام بثلاثة مواضع تشغيل وأربع فتحات ويسمى بصمام اتجاهي 4/3. وعادة ما توضع بجوار فتحات الصمام في الوضع الابتدائي أو وضع التشغيل الحالي لها حرف يدل على وظيفة الفتحة ، وفيما يلي الأحرف المستخدمة ومدلولها:

P فتحة خط الضغط ، وتوصل عادة بالمضخة.

تنحة الحمل وتوصل عادة بالاسطوانة أو المحرك .


وفميا يلى رموز ثلاثة أنواع مختلفة من الصمامات الاتجاهية في الوضع الابتدائي وفي وضع التشغيل .

حيث إن :

الرمز 1 لصمام انجاهي 3/2 يعمل على الوضع الأيمن ، وفيه الفتحة p مغلقة

والمسار T← A مفتوح .

والرمز 2 لصمام انجاهي 3/2 يعمل على وضع التشغيل الأيسر وفيه الفتحة T مغلقة والمسار A ← p مفتوح .



والرمز 3 لصمام اتجاهى 4/2 يعمل على الوضع الأيمن ، ومسارات التدفق ، في هذا الوضع كالآتي : $B
ightarrow T. \ p
ightarrow A$.


الرمز 4 لصمام انجاهي 4/2 يعمل على الوضع الأيسر ، ومسارات التدفق في هذا الوضع كالآتي $A \to T$, $A \to T$.

والرمز 5 لصمام انجاهي 4/3، يعمل على الوضع المركزي (التعادل) ، وفيه جميع فتحات الصمام مغلقة

الرمنز 6 لصـمـام اتجّـاهي 4/3 يعمل على الوضع الأيسر ، ومسارات التدفق في هذا الوضع كالآتي : A → T، p → B.

ملاحظة:

تقوم الشركات المصنعة للصمامات الاتجاهية بعرض تصميمات مختلفة للصمامات 4/3 تخستلف في الوضع



المركزى لها ، وفي المقابل الأشكال المختلفة لوضع التعادل للصمامات 4/3 المتوفرة في الأسواق .

حيث إن :

الرمز 1 لوضع تعادل تتابعى Tandem ويستخدم عند توصيل الصمامات على التوالى أو لخفض درجة حرارة الزيت بالسماح لخرج المضخة بالعودة للخزان ، وقت توقف الأحمال .

الرمز 2 لوضع تعادل مغلق الفتحات Closed، ويستخدم هذا الوضع عندما يكون هناك أكثر من مستخدم يغذى من وحدة قدرة هيدروليكية واحدة .

الرمز 3 لوضع التعادل المفتوح Open ويستخدم هذا الوضع لتقليل الحرارة في الدائرة الهيدروليكية وذلك بالسماح لخرج المضخة بالرجوع للخزان وقت الراحة أى وقت توقف الأحمال .

 $p \rightarrow A$ الرمز 4 لوضع تعادل مزود بالمسار

الرمز 5 لوضع تعادل مزود بالمسار ٢→ Β

الرمز 6 لوضع تعادل مزود بالمسار A → p

والرمز 7 لوضع تعادل مزود بالمسار P→A,B ، ويسمى بوضع تعادل عائم متصل بمصدر الضغط .

والرمز 8 لوضع تعادل مزود بالمسار $T \leftarrow A.B$ ، ويسمى بوضع تعادل عائم متصل بالخزان .

الرمز 9 لـوضع تعـادل مزود بالمسار T ← A.

علماً بأن لكل وضع تعادل استخداماً خاصاً .

ودائماً ما يوضع على جانبي المستطيل المعبر عن الصمام الانجاهي وسائل تشغيل الصمام وفي المقابل الوسائل المختلفة لتشغيل الصمامات وهي كالآمي : ـ تشخيل الصمام بذراع يدوى(الرمز1)

ـ تشـخـيل الصــمــام بضــاغط يدوى(الرمز2)

ـ تشغيل الصمام ببدال يعمل بالقدم (الرمز3)

- تشغيل الصمام بخابور دفع كنهاية مشوار (الرمز4)

- تشغيل الصمام ببكرة دفع كنهاية مشوار (الرمز 5)


ـ عودة الصمام للوضع الابتدائي بياى (الرمز 6)


- تشغيل الصمام بملف كهربي (الرمز 7) - تشغيل الصمام بإشارة ضغط هيدروليكية (الرمز 8).

- تشغيل الصمام بإشارة ضغط هوائية (الرمزو).

والشكل (٢ ـ ٣٣) يوضح نظرية عــمل صمام انجاهي 4/3 بوضع مركزى دوار (تتابعي) ويعمل بذراع بثلاثة مواضع (٥-١-2) لتشغيل أسطوانة ثنائية الفعل .

ففى (الشكل أ) الصــمــام على وضع التشغيل الأيسر حيث يتدفق السائل الهيدروليكى فى المسارات A → T،p → فتتقدم الاسطوانة للأمام وفى (الشكل ب) الصمام على الوضع





الشكل (٢ - ٢٣)

المركزى . حيث يتدفق الزيت الهيدروليكي في المسار التتابعي $p \to 0$ أما الفتحات A, B فهي مغلقة لذلك فإن الاسطوانة سوف تتوقف عند آخر وضع لها .

وفي (الشكل جـ) الصمام على وضع التشغيل الأيمن حيث يتدفق السائل الهيدروليكي في المسارات B ightarrow 7 م فتتراجع الأسطوانة للخلف .

الملاحظات:

١ ـ الفتحة ٩ توصل بوحدة القدرة الهيدروليكية .

٢ ـ الفتحة T توصل بالخزان لإعادة الزيت الراجع من الاسطوانة للخزان .

 $^{\circ}$ عند وضع ذراع تشغيل الصمام على وضع 1 نحصل على وضع التشغيل الأيسر للصمام .

٤ _ عند وضع ذراع تشغيل الصمام على وضع 0 نحصل على الوضع المركزى للصمام .

 \circ _ عند وضع ذراع تشغيل الصمام على وضع 2 نحصل على وضع التشغيل الأيمن للصمام .

 ٦ في الوضع المركزي تكون الاسطوانة متوقفة بينما يعود كل خرج وحدة القدرة الهيدروليكية للخزان مما يمنع ارتفاع درجة حرارة الزيت الهيدروليكي .

١/٦/٢ ـ التصميمات المختلفة للصمامات الاتجاهية :

تنقسم الصمامات الانجاهية حسب تصميمها إلى :

أ_ صمامات الجاهية قفازة Poppet valves


ب _ صمامات انجاهية منزلقة Sliding Spool Valves

أولاً : الصمامات الاتجاهية القفازة :

الشكل (٢ ــ ٢٤) يعرض قطاعاً في صمام انجماهي قفاز 3/2 بذراع تشغيل وياى إرجاع .

حيث إن :

ذراع تشغيل الصمام



الشكل (٢ ـ ٢٤)

جسم الصمام العنصر القفاز على شكل مخروط 3 قاعدة أرتكاز العنصر القفاز 4

ياى الإرجاع وتتميز الصمامات الاعجاهية القفازة بأن الفتحات المغلقة تكون مغلقة بإحكام وبدون أى تسريب ، ويعاب عليها عدم توفر تصميمات متنوعة من الصمامات الْاَجَّاهية القفازة ، ويرجع ذلك الى طبيعة

تصميم هذه الصمامات. ثانياً: الصمامات الاتجاهية المنزلقة:

إن أكشر الصمامات الانجاهية المستخدمة هي صمامات منزلقة تحتوى على عنصـر منزلق بداخلهـا ، ويمكن تقسيم الصـمامات المنزلقة إلى نوعين : النوع النوطي

ا - اسمى الدوار . ٢ ـ النوع الدوار . والنوع الخطى هو الأكثر انتشاراً للميزات التالية : أ_ بساطة التصميم .

ب ـ قلة التسربات .

جـــ تعدد وسائل التحكم المستخدمة معها .

د ـ صغر القوى اللازمة لتشغيلها .

ويعاب علَّى الصمامات المنزلقة بصفة عامة حدوث تسربات عند الأوضاع التي بها فتحات مغلقة ، وذلك نتيجَة للخلوصات الموجودة بين العنصر المنزلق ، وجسم

الصمام، والتي تصل إلى (μm 15: 5) . وفي الشكل (۲ ـ ۲) قطاع لصمام انجاهي منزلق 4/3 بذراع تشغيل له ثلاثة مواضع تشغيل وهو في الوضع المركزي حيث إن :


ة مواصع سدين ر _ _ فراع تشغيل الصمام 1 الم ماء 2

جسم الصمام


مسارات الصمام دما يلى : $p \to A \ g \ P \to A \ g \ P \to T \ g \to$

العنصر المنزلق فسفى الوضع المركسزى للصمام تكون جميع فتحات الصمام مغلقة وعند دفع ذراع تشغيل الصمام جهة اليمين تكون مسارات الصمام $p \rightarrow B$ و $A \rightarrow T$ کما یلی $A \rightarrow T$ وعند دفع ذراع تشغيل الصمام جهة اليسار تكون مسارات الصمام كما يلى:

الصنعام مى الوسع المبيعي ولى كال من والصنعام فى وضع التشغيل وهى كالآتى $A \leftarrow P$ و $A \leftarrow P$ و خلفترة (ارجع للفقرة $A \leftarrow P$ علماً بأنه يمكن تشغيل هذا الصمام بوسائل مختلفة (ارجع للفقرة $A \leftarrow P$).




الشكل (٢ _ ٢٦)



الشكل (٢ ـ ٢٧)

والشكل (٢ _ ٢٧) يعرض ثلاثة قطاعات مختلفة لصمام 4/3 من النوع الخطى يمكن تشغيله بوسيلة تشغيل يدوية أو ميكانيكية عند أوضاع التشغيل




الشكل (٢ ـ ٢٨)

والشكل (٢ ـ ٢٨) يعرض ثلاثة قطاعات لصمام 4/3 من النوع الخطى يعمل يارس در عند أوضاع التشغيل التالية : ـ الوضع المركزى (الشكل أ) وتكون جميع الفتحات P, A, B, T مغلقة .

_ الوضع الأيسر (الشكل ب) وذلك عند وصول إشارة ضغط لفتحة الإشارة اليمنى ، وتكون مسارات الصمام كالآتى : A → T و و P → B و المسام

الصمامات المنزلقة من النوع الدوار في الوضع المركزى ووضع التشغيل الأيمن ، ووضع التشغيل الأيمن ، ووضع التشغيل الأيسر ، فالشكل أ يعرض ثلاثة قطاعات في الوضع المركزى ، ووضع التشغيل الأيسر لصمام 4/3 بوضع مركزى مغلق الفتحات .

والشكل (ب) يعرض ثلاثة قطاعات في أوضاع التشغيل الثلاثة لصمام 4/3 له



الشكل (٢ _ ٢٩)

وضع مرکزی دوار (۲ ←۹) .

والشكل جـ يعرض ثلاثة قطاعات في أوضاع التشغيل الثلاثة لصمام 4/3 له وضع مركزى مزود بالمسارات $T \leftarrow P$ و $T \leftarrow B$.

والشكل (د) يعرض ثلاثة قطاعات في أوضاع التشغيل الثلاثة لصمام 4/3 له وضع مركزي مزود بالمسارات A +B و H و الم

علماً بأنه يمكن تغيير وضع التشغيل بذراع يدوية دوارة لها ثلاثة أوضاع .

٢/٦/٢ - الأوضاع الانتقالية للصمامات الاتجاهية :

من الأمور التي يجب أن تأخذ عناية خاصة من القارئ عند التعامل مع الصمامات الانجاهية الانزلاقية الأوضاع الانتقالية لهذه الصمامات فمثلاً عند انتقال صمام انجاهي 4/3 من وضع التعادل (المركزى) إلى وضع التشغيل جهة اليسار أو اليمين يوجد وضع انتقالي للصمام يعتمد على نوع التداخل الموجود، وعادة ترسم مواضع التشغيل الانتقالية داخل مربعات متقطعة لتمييزها عن باقي الأوضاع وذلك عند رسم الرمز المفصل للصمام ، وهناك عدة أنواع من التداخلات موضحة بالشكل (٢ - ٣٠) وهي كالآتي :

. Positive Overlap الموجب

وهو موضع بالشكل (أ) ، فعند الانتـقـال من الوضع المركـزى إلى وضع التشغيل الأيسر ، أو بالعكس تتصل الفتحة A مع T أولاً ، ثم تتصل بعد ذلك الفتحة

صح B ، وعند الانتـقـال من الوضع المركزى إلى وضع التشغيل الأيمن أو بالعكس ، تتصل الفتحة
 مع T ثم بعد ذلك تتصل الفتحة
 مع A .

وتستخدم الصمامات ذات التداخلات الموجبة عندما يكون الضغط غير مرغوب في انقطاعه عن عناصر الفعل (اسطوانات محركات) أثناء الانتقال ولكن يراعي أنه يحدث قفضزات في الضسخط مع هذا النوع من التداخلات .

الشكل (٢ _ ٣٠)

: Negative Overap التداخل السالب ٢

وهو موضح بالشكل (ب) فعند الانتقال من الوضع المركزى (التعادل) إلى وضع التشغيل الأيسر ، أو بالعكس تتصل جميع فتحات الصمام لفترة قصيرة ، وكذلك الحال عند الانتقال من وضع التعادل إلى الوضع الأيمن أو بالعكس ، علماً بأن قفزات الضغط الحادثة مع هذا النوع من التداخلات أقل خطراً من التداخل الموجب ، ولكن يعاب على التداخل السالب امكانية تحرك عناصر الفعل حركة غير طبيعية تحت ظروف تحميل معينة .


" ـ التداخل الصفرى Zero overlap:

وهو موضع بالشكل (ج.) ، وفي هذا النوع من التداخلات لا يوجد وضع انتقالي بل الوضع النهائي مباشرة ، ولذلك فإن هذا النوع من التداخلات هو أدق الأنواع ، ويستخدم عادة مع الصمامات المؤازرة ؛ نظراً لدقتها المتناهية . ٧/٢ - الصمامات المغطوشية 2/2

Zway Cartirdge Valves (Logic Components)

الصمامات الخرطوشية هي صمامات قفازة 2/2 تشبه خرطوشة الطلقة النارية ومن ثم سميت بهذا الاسم ، ويطلق على الصمامات الخرطوشية عناصر المنطق ؛ لقيامها ببعض الوظائف المنطقية ، والتي سوف تتضع فيما بعد .

والشكل (٢ _ ٣١) يعرض قطاعـاً مبسطاً لأحد الصمامات الخرطوشية ذات



الشكل (٢ ـ ٣١)

الوضع الابتدائي المغلقة وتتكون هذه الصمامات من جلبة بها ثقوب وبداخلها رأس محدب ؛ لفتح وغلق فتحات الجلبة ويرتكز هذا الرأس المحدب على ياى .

ويمكن للسائل الهيدروليكي أن يمر خلال الصمام من الفتحة A الموجودة أسفل الصمام إلى الفتحة B الموجودة أسفل الصمام إلى الفتحة B الموجودة على جانب الصمام أو بالعكس ، ويمكن التحكم في انجاه سريان السائل الهيدروليكي من A إلى B أو العكس ، عن طريق الضغوط المؤثرة على B، A وكذلك الضغط المؤثر على الفتحة W الموجودة في قمة الصمام ويوضع الشكل ذاته ثلاث مساحات هامة لهذه الصمامات وهي المساحة AA وهي مساحة المحقية المحصورة بين الرأس المحدب والفراغ الداخلي للجلبة أما المساحة AA فهي مساحة الفتحة W حيث إن :

Aw = AA + AB

وعند الاتزان تخت تأثير الضغوط على الفتحات المختلفة فإن : Pw + Fs = Aa . Pa + AB . PB Aw -


حيث

Pw, PA, PB هي الضغوط المؤثرة على الفتحات بالترتيب أما : Fs فهي قوة دفع الباي .


.... والشكل (٢ _ ٣٢) يعرض ثلاثة قطاعات لصمامات خرطوشية لها وضع ابتدائي مغلق ولها النسب التالية :

1:2,1:1.5,1.1

ومن صناعة شركة he Oilgear Company , Milwaukee , Wis وكذلك موزعوها



الشكل (٢ _ ٣٢)



الشكل (٢ _ ٣٣)

وفي الشكل (٢ ـ ٣٣) قطاع لصمام خرطوشي بوضع ابتدائي مفتوح ،

ورمزه حيث يمر السائل الهيدروليكي في الوضع الطبيعي من B إلى A وتوجد صمامات خرطوشية مغلقة في وضعها الابتدائي مزودة بوسيلة للخمد ، لجعل عملية فتح وغلق الصمام تتم تدريجياً .


١/٧/٢ - استخدام الصمامات الخرطوشية :

هناك العديد من الاستخدامات للصمامات الخرطوشية 2/2 (عناصر المنطق) وذلك بإضافة أغطية مزودة بصمامات إشارة بتصميمات مختلفة للصمامات الخرطوشية.

وفيما يلى أهم استخدامات الصمامات الخرطوشية .

ا _ صمام تصريف الضغط Relief Valve :

والشكل (٢ _ ٣٤) يعرض قطاعاً في صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مغلق



الشكل (٢ ـ ٣٤)


مزود بغطاء ، يعمل كصمام تصريف ضغط من إنتاج شركة Oilgear Company) (. Milwaukee , Wis

وكذلك رمز الصمام .

حيث إن السائل الهيدروليكي لن يمر من الفتحة A إلى الفتحة B إلا عند وصول الضغط عند الفتحة A للضغط المعاير عليه صمام تصريف الضغط الموجود في غطاء الصمام الخرطوشي .

: Restrictor Valve حانق ۲

الشكل (٢ ــ ٣٥) يعرض قطاعاً ورمز صمام خرطوشى بوسيلة خمد له وضع ابتدائى مغلق وبنسبة 1:2 ومعد بغطاء خاص مزود بمسار معايرة لتحديد حركة الرأس المحدب للصمام الخرطوشى للتحكم في التدفق .




الشكل (٢ _ ٣٥) . ٣ _ صمام تخفيض الضغط Reducing:


فيما يلى رمز صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مفتوح ، وبنسبة 1:1 ، ومعد

بغطاء خاص ويعمل كصمام تخفيض ضغط مباشر وكذلك الرمز المعبر عن وظيفة الصمام .

. ويمكن استخدام صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مغلق ليعمل كصمام تخفيض ضغط .



وفيما يلى رمز صمام خرطوشى بوضع ابتدائى مغلق وبنسبة 1:1 ومعد بغطاء خاص ليعمل كصمام ضغط مباشر ، وكذلك الرمز المعبر عن وظيفة الصمام .




ځ ـ صمام تنظيم تدفق بتعويض للضغط :


: Pressure Compen Sated Flow Control Valves

فيما يلى رمز صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مفتوح ونسبته 1:1 ، وموصل مع

صمام خانق يمكن معايرته ليعمل كصمام تنظيم تدفق مزدوج بتعويض للضغط، وكذلك الرمز المعبر عن الوظيفة .




ويمكن استخدام صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مغلق ، ليعمل كصمام تنظيم تدفق بتعويض لضغط ، نيما يلي رمز صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مغلق بنسبة 1:1 وموصل مع صمام خانق قابل للمعايرة ، ليعمل كصمام تنظيم تدفق ثلاثي بتعويض ضغط ، وكذلك الرمز المعبر عن الوظيفة .



: Directional Control Valves عكم اتجاهية

الشكل (٢ ـ ٣٦) يبين كيفية استخدام عدد 2 صمام خرطوشي بوضع ابتدائي مغلق بغطاء مزود بصمام اتجاهي 3/2 بملف وياي ، ليعمل كصمام اتجاهي 3/2 أي بثلاث وصلات وأربعة أوضاع تشغيل .



الشكل (٢ ـ ٣٦)

والجدول (٢ ــ ١) يوضح فكرة عمل هذه المجموعة كصمام 3/4 .

وضع التشغيل المكافئ	الملفات التي تعمل	الملفات التى لاتعمل	
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a & b	-	
,A	b	а	
₽	а	b	* . *
	-	a å b	

جدول (۲ ـ ۱)

Hydraulic المراكم الهيدروليكية ^/٢ -: Accumulators

يمكن تعريف المركم الهيدروليكي بأنه خزان يستخدم لتخزين السائل الهيدروليكي تحت ضغط معين لحين الحاجة إليه، وهناك عدة أنواع من المراكم أهمها:

1 ـ المركم ذو الوزن (مـركم الجـاذبيــة) weight ـ .Loaded accumulator

ويتكون هذا المركم من اسطوانة تختوى على مكبس متحرك مثبت أعلاه ثقل مصنوع من الخرسانة أو الحديد أو الصلب أو مواد أخرى والسطح الداخلي للمسركم ناعم لتسقليل الاحتكاك، وعند دخول زيت مضغوط داخل

الشكل ٢ _ ٣٧ المركم يرتفع الشقل إلى أعلى وبذلك يخزن الزيت مخت ضغط لحين الحاجة . والشكل (٢ - ٣٧) يوضح قطاعاً مبسطاً لهذا المركم .


۲ - المركم ذو الياى Spring Loaded Accumulator:

وهو يتكون من اسطوانة تختوى على مكبس متحرك يدفع إلى ناحية السائل الهيدروليكي بفعل ياي وهذا موضح بالشكل (

> " - المركم ذو الكباس Piston type Accumulator . وهُو يَتْكُون من اسطوانة مختوى على مكبس متحرك يدفع إلى ناحية السائل بغاز كما هو موضح بالشكل (٢ _ ٣٩) . ٤ _ المركم دو الكيس الغشائي Bladder Type .


يتكُونُ هَذَا المُركّم من وعاء فولاذى بيضاوى الشكل وبداخله كــيس غــشــائي مملوء بغــاز السحل وبداست سيس مسكى سور مدر الكيس النيتروجين المضغوط ، حيث يتم شحن الكيس الغشائي المطاطي بالنيتروجين من صمام معد لذلك عندما يكون المركم فارغاً من السائل المائل المائل

الشكل ٢ ـ ٢٨ الهيدروليكي يملئ الكيس الغشائي المطاطى المركم الشكل ٢ ـ ٢٨ الكيس الغشائي المطاطى المركم ولكن عند السماح للسائل الهيدروليكي بالدحول للمركم يتقلص الكيس الغشائي طوال فترة تخزين السائل الهيدروليكي ، ولكن بمجرد تصريف السائل



الشكل ٢ _ ٣٨

الهيدروليكي من المركم يعود الغشاء المطاطي لوضعه الطبيعي ليملأ المركم من جديد .
والشكل (٢ - ٤) يعرض ثلاثة أشكال يعرض مركما غشاؤه المطاطي فارغ من الثيتروجين والصمام القفاز و مفتوح . والشكل (أ) الغشائي ه بغاز النيتروجين من الصمام ا فتمدد (ب) يعرض مركماً قد تم شحن كيسة الكيس الغشائي ليغلق الصمام القفاز و .
والشكل جـ يعرض مركماً يتم شحنه بالزيت المضغوط حيث يكون الصمام القفاز و مفتوحاً والشكل جـ يعرض مركماً يتم شحنه بالزيت المضغوط ، ويندفع الزيت المضغوط ، ويندفع الزيت المضغوط على الكيس الغشائي فيزداد بغط الغاز داخل الكيس الغشائي علماً بأن الشكل (٢ ـ ٣٩) ضغط الغاز يكون مساوياً لضغط الزيت الموجود بالمركم عند الاتزان ، وفي اللحظة ضغط الغاز يكون مساوياً لضغط الزيت الموجود بالمركم عند الاتزان ، وفي اللحظة



الشكل (٢ ـ ٤٠)

التي يصبح عندها متطلب الدائرة من الزيت المضغوط أكبر من خرج المضخة يندفع الزيت المضغوط من المركم فينخفض الضغط بداخلة ؛ حتى يفرغ تماماً من شحنته

وهناك استخدمات مختلفة للمراكم نوجزها فيما يلى : ا _ مخزن احتياطى للسائل المضغوط ، ويستخدم عندما تختاج الدائرة الهيدروليكية لكمية كبيرة من السائل المضغوط فى فترة زمنية قصيرة ، وبالتالى يمكن استخدام مضخة صغيرة الحجم بدلاً من مضخة كبيرة الحجم ، وذلك أوفر من الناحية الاقتصادية .

٢ ـ تعويض التسريب في الدائرة الهيدروليكية وبالتالي يحافظ على ضغط الدائرة ثابتاً .

٣ ـ تخميد قفزات الضغط عند مخارج الاسطوانات بامتصاص هذه القفزات . ٤ - وحدة طوارئ تعمل على إنهاء عملية قد بدأت أثناء تعطل وحدة القدرة الهيدروليكية .

٩/٢ مجمعات التحكم الرأسية والأفقية :

: Vertical and Horizontal Stacking Systems

من المعروف أن الدوائر الهيدروليكية تختاج لعدد كبير من أدوات التوصيل والوصلات الهيدروليكية عند التنفيذ ، وهذا بالطبع يحتاج لحيز كبير ، ونظراً لوجود بعض التطبيقات التي تحتاج لدوائر هيدروليكية تشغل حيزاً صغيراً ، مثّل ً: المُعدّات الهيدروليكية المتنقلة ، الأمر الذي دفع الشركات المصنعة للعناصر الهِيدروليكيةِ لمحاولة حل هذه المشكلة . فقامت بإعداد دوائر بمجمعات التحكمُ الأفقية والرأسية وهي تتكون من مجموعة من العناصر الهيدروليكية مثبتة معاً بالاستعانة بمجموعة من الألواح البينية Subplates والقواعد Bases أهم مميزات المجمعات الرأسية والأفقية :

١ ـ تقليل الحيز المطلوب للتركيب .

٢ ــ تقليل عدد نقاط التسريب الممكنة .
 ٣ ــ مصممة لسهولة الصيانة وسرعة التركيب .


٤ ـ يمكن تغيير الدوائر الهيدروليكية لهذه المجمعات بسهولة ويسر . والشكل (٢ _ ١١) يعرض مجمع تحكم رأسي من إنتاج شركة Sperry Vickers

ويتكون من :

صمام انجاهي 4/3 بملفين ويايين

صمام لارجعي مزدوج 2

صمام خانق لارجعي مزدوج




الشكل (٢ ـ ٤١)

صمام تصريف ضغط 4 والجدير بالذكر أن هذه المجمعات يتم تفصيلها للقيام بوظائف معينة لتناسب بعض الماكينات والمعدات ، لذلك يوجد اختالاف بين عدد ونوع العناصر الهيدروليكية المستخدمة من مجمع لآخر تبعاً لطبيعة التطبيق . وفي الشكل (٢ - ٤٢) الدائرة الهيدروليكية لأحد مجمعات التحكم الرأسية .

سیب رق. صمام انجاهی 4/3 بملفات کهربیة 1 صمام خانق لارجعی مزدوج 3 صمام لارجعی مزدوج 2 صمام تصریف ضغط 4 قاعدة 5

Seals and packings التسريب والحشو المانع التسريب

م كرات على على المستويب إلى قسمين هامين وهما :
يمكن تقسيم موانع التسريب إلى قسمين هامين وهما :
ا _ موانع تسريب توضع بين جسمين يتحرك أحدهما بالنسبة للآخر ،
وتسمى بالحشو Packings أو بموانع التسريب الدوارة Running Seals (ستتناول



الشكل (٢ ـ ٢ ٢)

بالتفصيل فيما بعد) .

Y _ موانع تسريب توضع بين جسمين ثابتين تسمى بالجوانات Gaskets أو بموانع التسريب الاستاتيكية static seals ويوجد أنواع مختلفة من الجوانات مثل جوانات النوبرين Neoprene gaskets وجوانات الفلين cork gaskets وجوانات المطاط الصناعية والجوانات المعدنية ... إلخ .

ويعتمد نوع المادة المصنع منها موانع التسريب على عدة عوامل مثل: الضغط، ودرجة الحرارة ونوع المائع، نوع الحركة، وهناك أنواع مختلفة من هذه المواد مثل: الجلد _ المطاط الصناعى _ المطاط الطبيعى _ الفلين _ الإسبستس التيفلون والمعادن.

وعادة ما يستخدم المطاط الصناعي والفلين والجلد كموانع تسريب في الأنظمة التي تعمل بالزيوت البترولية .

أما المطاط الطبيعي فيستخدم كموانع تسريب في الأنظمة التي تعمل بزيوت غير بترولية ، ونستخدم موانع التسريب المصنعة من التيفلون ، والمعادن مع كلا النوعين (الزيوت البترولية وغير البترولية) .

وتستخدم موانع التسريب المصنوعة من الإسبستس في الأنظمة التي تعمل عند درجات الحرارة العالية .

: Packings المشو ١/١٠/٢


يستخدم الحشو كموانع تسريب فى الاسطوانات والصماحات إلخ . وتوجد عدة أشكال مختلفة للحشو مثل : حلقات ٥ وحلقات أحرف ئ. C, D, U, V ... إلخ .

ولكـل نـوع مـن هـذه الأنـواع استخداماته والشكل (٢ ــ ٤٣) يعرض بعض هذه الأنواع ؛ وفيما يلى أهم هذه الأنواع بمزيد من التفصيل .


اولا: حلقات o Rings) :

توضع حلقات ٥ في مجويفات لها مقاطع مستطيلة ، هذه الحلقات تمنع التسريب الداخلي والخارجي ، وتستخدم هذه الحلقات كموانع تسريب للمكابس والأعمدة ، وهذا موضح بالشكل (٢ _ 23) .

وعادة فإن جميع الأسطح التي تلامس حلقات 0 يجب أن تكون مزيتة ، وهذه الحلقات تتآكل بسرعة إذا لم تكن تزيت بالطريقة السليمة ، وهناك بعض العلامات الدالة على تلف حلقات 0 وهي كالآتي :



الشكل (٢ ـ ٤٣)



الشكل (٢ ـ ٤٤)

- ١ _ وجود تشققات بها .
- ٢ ـ وجود شروخ على السطح الداخلي أو الخارجي .
 - ٣ ــ التصاق مواد غريبة بها .

ويمكن بسهولة اكتشاف ذلك بواسطة مط حلقة o بأصبعين ، مع عدم تعدى حدود المرونة للحلقة .


وتستخدم حلقات ٥ مباشرة عند الضغوط التي لا تتعدى 100 bar ، وذلك لأنه عند الضغوط العالية عن هذه القيمة يحدث تشوه لحلقات ٥ ، ولمنع حدوث ذلك توضع حلقات ٥ بين وردتين خلفيتين Back up Washers لمنع هذا التشوه عند الضغوط العالية ، وتصنع هذه الورد الخلفية من معادن رقيقة _ بكاليت _ تيفلون _ جلد مدبوغ بالكروم chrome tanned leather .

وعادة لاتستخدم حلقات ٥ في الحالات الآتية :

- ١ _ السرعات العالية .
 - ٢ ــ قلة الزيت .
- ٣ _ المشاوير الطويلة .
- ٤ ــ الأحمال الكبيرة .
- ٥ _ الأحمال ذات القوى المستعرضة .

نانیا : حلقات ۷ (V ringes) :

عادة ما تستخدم حلقات ۷ كموانع تسريب في اتجاه واحد ، فإذا استخدمت كموانع تسريب لمكبس يجب استخدام مجموعتين من حلقات ۷ ، فعادة تثبت حلقات ۷ بحيث تقابل قمة ۷ الضغط ، وبعد التأكد من ارتكاز حلقات ۷ الصحيح يتم ربط الضبط والشكل (٢-٤٥) يبين قطاعاً في اسطوانة يستخدم فيها حاقات ۷



الشكّل (٢ _ 63)

الباب الثالث الدوائر الهيدروليكية الأساسية

الدوائر الهيدروليكية الأساسية

1/٣ - التصميمات المختلفة لدوائر وحدات القدرة الهيدروليكية :


هناك تصميمات مختلفة لوحدات القدرة الهيدروليكية . وفي الشكل (٣ - ١) عرض لثلاث دوائر مختلفة لوحدات القدرة الهيدروليكية علماً بأن كل العناصر المكونة لوحدات القدرة الهيدروليكية سبق وأن تناولناها في البابين الأول ، والثاني .

وفيما يلى العناصر المكونه لوحدة القدرة الموضحة بالشكل أ:

- 1 : مضخة هيدروليكية .
- 2 : صمام تصريف المضخة عند وصول الضغط للضغط المعاير عليه الصمام .
 - 3 : محبس يدوى .
 - 4 : مبين ضغط .
 - 5 : مرشح الملء والتنفيس .
 - 6 : مرشح السحب .
 - 7: مرشح الراجع .
 - 8 : صمام لارجعي يعمل كمسار بديل لمرشح الراجع عند انسداده .
 - 9 : مبرد .
 - . 10 : الخزان

وفيما يلى العناصر المكونة لوحدة القدرة الموضحة بالشكل ب :

- 1 : مضخة ذات ضغط عال HP، وحجم منخفض LV .
 - 2 : مضخة ذات ضغط منخفض LP وحجم عال HV.
 - 3 : وصلة ميكانيكية .
 - 4 : صمام تصريف المضخه 1 .



الشكل (٣ ـ ١)

- 5 : صمام تصريف المضخه 2 .
- 6 : محبس يدوى للتحكم في تشغيل العداد 7 .
 - 7 : مبين ضغط لقياس ضغط المضخه 1 .
- 8 : محبس يدوى للتحكم في تشغيل العداد 9.
 - 9 : مبين ضغط لقياس ضغط المضخة 2 .
 - 10: صمام لارجعي .
 - 11 : مرشح راجع.
- 12 : صمام لارجعي يعمل كمسار بديل لمرشح الراجع عند انسداده .
 - 13 : مرشح ملء وتنفيس .
 - . خزان

وفيما يلي العناصر المستخدمة في وحدة القدرة الهيدروليكية الموضحة بالشكل جـ:

- 1 : مضخة متغيرة الحجم الهندسي .
- 2 : صمام لارجعي يمنع عودة الزيت للمضخة .
 - 3 : محبس يدوى للتحكم في ملء المركم 6 .
- 4 : محبس يدوى للتحكم في تفريغ المركم 6 .
 - 5: صمام تصريف المركم.
 - 6 : المركم .
 - 7 : مرشح ملء وتنفيس .
 - 8 : مبرد .
- 9: محبس كهربي يتحكم في تدفق سائل التبريد للمبرد _ ذاتياً _ عند
 - ارتفاع حرارة الزيت .
 - 10 : محبس درجة حرارة الزيت الهيدروليكي .

- 11: مرشح الزيت الراجع .
- 12 : صمام لارجعي يعمل كمسار بديل عند انسداد المرشح 11 .
- 13 : عوامة كهربيةموصلة بدائرة إنذار تعمل عند نقص مستوى الزيت .
 - 14 : الخزان.
 - 15 : محرك كهربي .

٣/٣ - التحكم في تشغيل الاسطوانات :



تستخدم عادة مخططات توضيحيه للدوائر الهيدروليكية استخدم فيها الرموز الهيدروليكية الموضحة (بالملحق رقم ٣) حيث يرمز لكل عنصر هيدروليكي برمز يعبر عنه ويمكن معرفة طريقة توصيل العناصر الهيدروليكيه المستخدمة من هذه الدوائر الهيدروليكية وكذلك يمكن فهم طريقة عمل الدائرة من هذه الخططات .

وفى الشكل (٣ ـ ٢) مخطط يوضح الهيكل العام لدائرة التحكم الهيدروليكية، وهى تتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى :

يالشكل (٣ ـ ٢)

١ _ وحدة القدرة الهيدروليكية .

عناصر التحكم الهيدروليكية مثل الصمامات الانجاهية وصمامات التحكم
 في الضغط والتدفق ... إلخ .


٣ _ عناصر الفعل مثل الاسطوانات والمحركات.

١/٢/٣ - التحكم في اسطوانة أحادية الفعل :

الشكل (T - T) يعرض دائرة هيدروليكية بسيطة للتحكم في أسطوانة أحادية الفعل .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :

1 ــ أسطوانة أحادية الفعل .



الشكل (٣ ـ ٣)

2 _ صمام 3/2 بذراع تشغيل وياى .

3 _ وحدة القدرة الهيدروليكية .

فكرة عمل الدائرة الهيدروليكية :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 2 على وضع 1 يتغير وضع التشغيل لهذا الصمام من الوضع الابتدائى الأيمن إلى وضع التشغيل الأيسر ، فيمر الزيت المضغوط القادم من وحدة القدرة الهيدروليكية 3 فى المسار $p \rightarrow A$ ، ليدفع مكبس الاسطوانة 1 للأمام، وبمجرد إعادة ذراع تشغيل الصمام 2 لوضع (ه) يعود وضع التشغيل للصمام 2 الوضع الابتدائى الأيمن ، فيندفع الزيت المضغوط من خلف المكبس من الفتحة A ومروراً بالمسار $A \rightarrow A$ وصولاً لخزان وحدة القدرة ، وتتراجع الاسطوانة للخلف بفعل ياى إرجاع الاسطوانة .

٣/٢/٣ ـ التحكم في أسطوانة ثنائية الفعل :

الشكل (٣ _ 2) يوضح دائرة هيدروليكية بسيطة للتحكم في أسطوانة ثنائية فعل .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :


1 ــ أسطوانة ثنائية الفعل .

2 _ صمام انجاهي 4/2 بذراع تشغيل بموضعين .

3 _ وحدة القدرة الهيدروليكية .

فكرة عمل الدائرة الهيدروليكية:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 2 على وضع (1) يتغير وضع التشغيل للصمام



من الوضع الابتدائى الأيمن للوضع الشانوى الأيسر ، فيمر الزيت المضغوط القدادة 3 في المسار $p \rightarrow A$ دافعاً مكبس الاسطوانة للأمام ، بينما يعود الزيت الراجع من أمام مكبس الاسطوانة من الفتحة B للاسطوانة ليمر في المسار $T \leftarrow B$ في الصمام 2 وصولاً لخزان وحدة القدرة 3 ، وعند إعادة ذراع الصمام 2 لوضع (٥) يعود الصمام لوضع التشغيل الابتدائى الأيمن ، فيمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 3 مروراً بالمسار $T \leftarrow P$ ووصولاً للفتحة D للاسطوانة 1 الزيت الراجع من خطف المكبس في المسار D (للصمام 2) وصولاً المسار الزيت الراجع من خطف المكبس في المسار D (للصمام 2) وصولاً المسار المسار D (المسمام 2) وصولاً المسار المسار المسار المسار الراجع من خطف المكبس في المسار ا

الشكل (٣ _ ٤)

لخزان وحدة القدرة .

أما الشكل (٣ _ ٥) فيعرض دائرة هيدروليكية بسيطة للتحكم في اسطوانة ثنائية الفعل يمكن إيقافها في أي نقطة في شوط الذهاب أو العودة .

ومحتويات الدائرة الهيدروليكية هي :

اسطوانة ثنائية الفعل 1 .


صمام 4/3 بذراع تشغيل 2

وحدة القدرة الهيدروليكية 3.

فكره عمل الدائرة :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 2 على وضع (1) يتغير وضع التشغيل للصمام من الوضع المركزي إلى وضع التشغيل الأيسر فيمر الريت المضغوط من وحدة القدرة 3 عبر المسار A
ightharpoonup p دافعاً مكبس الاسطوانة 1 للأمام ، بينما يعود الزيت الراجع من أمام مكبس الاسطوانة في المسار A
ightharpoonup B و صولاً للخزان .

وعند إعادة ذراع الصمام 2 للوضع (0) يعود وضع تشغيل الصمام 2 للوضع المركزى فتتوقف الاسطوانة عند آخر وضع لها في شوط الذهاب . عند وضع ذراع الصمام 2 على الوضع (2) يتغير وضع التشغيل للصمام من الوضع المركزى إلى وضع التشغيل للصمام من الوضع المركزى إلى المضغوط من وحدة القدرة 3 عبر المسار $P \leftarrow Q$ وصولاً للفتحة $P \leftarrow Q$ للاسطوانة 1 فتتراجع الاسطوانة 1 للخلف بينما يعود الزيت الراجع من الفتح، $P \leftarrow Q$ وصولاً عبر المسار $P \leftarrow Q$ المسمار $Q \leftarrow Q$



الشكل (٣ _ ٥)

ويمكن إيقاف الاسطوانة 1 عند أى نقطة فى شوط العودة ، وذلك بإعادة ذراع تشغيل الصمام 2 لوضع 0 .

٣/٢/٣ - التوصيل المتتالى للصمامات الاتجاهية :

في الشكل (٣ ـ ٦) دائرة هيدروليكية توضح طريقة التوصيل المتتالي لعدد 2 صمام اتجاهي 4/3 بذراع تشغيل .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :

اسطوانة ثنائية الفعل . 2 و1

صمام 4/3 بذراع تشغيل . 4و3


صمام تصریف مباشر . 5

وحدة القدرة الهيدروليكية . 6

فكره تشغيل الدائرة :

عندما يكون ذراعا تشغيل الصمامين 3,4 على وضع 1 يكون كلا الصمامين على وضع التشغيل الأيسر ، وبالتالى تتقدم الاسطوانتان 1,2 للأمام ، ولكن لتحقق ذلك ، يجب تحقق الشرط التالى .

P. A1 > F1 + F2



الشكل (٣ ـ ٣)

حيث إن :

حمل الأسطوانة 1 عند الذهاب Fi .

حمل الاسطوانة 2 عند الذهاب F2 .

مساحة مكبس الاسطوانة 1 . A1

ضغط التشغيل لوحدة القدرة P

والعلاقة التالية تعطى النسبه بين سرعة الاسطوانة الأولى إلى سرعة الاسطوانة الثانية عند الذهاب .

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{Q}{A_2}}{\frac{Q}{A_3}} = \frac{A_3}{A_2}$$

حيث إن :

سرعة الاسطوانة الأولى عند الذهاب V1.

سرعة الاسطوانة الثانية عند الذهاب V2

معدل تدفق الزيت الهيدروليكي الخارج من الاسطوانه 1 · Q .

معدن عملي الريث الهيداري على المساول الله المالي المالي المالي المالي الله المالي الم

وعند وضع ذراعي تشغيل الصمامين 4 و 3 على وضع 2 يصبح كلا الصمامين على وضع التشغيل الأيمن وبالتالي تتراجع الأسطوانتان 2 و 1 للخلف ولتحقق ذلك يجب محقق الشرط التالي :

P. A2 > F3 + F4

حيث إن:

حمل الاسطوانة 1 عند العودة F3.

حمل الاسطوانة 2 عند العودة F4.

ضغط التشغيل لوحدة القدرة P.

والعلاقة التالية تعطى النسبة بين سرعة الاسطوانة الأولى إلى سرعة الاسطوانة

الثانية عند العودة .

$$\frac{V_3}{V_4} = \frac{\frac{Q}{A_1}}{\frac{Q}{A_4}} = \frac{A_4}{A_1}$$

حيث إن :

٧٦ هي سرعة الاسطوانة الأولى عند العودة ، ٧٩ هي سرعة الاسطوانة الثانية عند العودة ، ٩ هو معدل تدفق الزيت الهيدروليكي الخارج من الاسطوانة الأولى والداخل إلى الاسطوانة الثانية .

ملاحظة :

يستخدم صمام تصريف الضغط المباشر 5 لضبط الضغط الأقصى للدائرة عندما يكون هذا الضغط أقل من الضغط المعاير عليه وحدة القدرة الهيدروليكية بواسطة صمام تصريف الضغط الخاص بها .

٣/٢/٣ - توصيل الصمامات الاتجاهية على التوازى:

فى الشكل (٣ ـ ٧) دائرة هيدروليكية بسيطة توضح طريقة توصيل صمامين اتجاهيين 4/3 على التوازي .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :


اسطوانة ثنائية الفعل . 2 و1

صمام 4/3 بذراع تشغيل . صمام 4/3

وحدة القدرة الهيدروليكية .

فكرة تشغيل الدائرة:

عند وضع أذرع تشغيل الصحامات 3.4 على وضع 1 يتغير وضع تشغيل الصحامين إلى وضع التشغيل الأيسر ، فتتقدم الأسطوانتان 1.2 في آن واحد ، لكن لتحقيق ذلك يلزم تحقق الشرطين الآتيين :



الشكل (٣ ـ ٧)

١ ـ يجب أن يكون تدفق المضخة كافياً للحفاظ على ضغط التشغيل اللازم
 للاسطوانتين .

٢ _ أن يكون حمل الاسطوانتين متساوياً ، فإن لم يكن كذلك فإن ضغط المضخة سيتحدد تبعاً للاسطوانة ذات الحمل الأقل ، وبالتالى تتقدم الاسطوانة ذات الحمل الأقل أولاً ، وعند وصولها لنهاية الشوط يرتفع ضغط المضخة حتى يصل للقيمة اللازمة لتحريك الاسطوانة الثانية فتتقدم هى الأخرى .


ملاحظة :

لاتوجد علاقة ثابتة بين سرعة الاسطوانة الأولى والاسطوانة الثانية في هذه لحالة.

٣/٣ - الدائرة الهيدروليكية ذات الضغوط المختلفة :

إن أهم العناصر الهيدروليكية للحدد من زيادة ضغط الدائرة الهيدروليكية عن حد معين هو صمامات تصريف الضغط المباشر ، وكذلك صمامات تصريف الضغط سابقة التحكم ، وهي عادة ما تكون بلا فائدة إلى أن يزداد ضغط السائل الهيدروليكي للحد المعايرة عليه .


والشكل (٣ - ٨) يعسرض دائرة هيدروليكية تعسمل عند ضغطى تشغيل ، الضغط الأول هو ضغط الدائرة عند شوط الذهاب للاسطوانة ، ويتم تخديده بواسطة صحام تصريف الضغط سابق التحكم 2 والذي يمكن التحكم فيه من بعد بواسطة صمام تصريف الضغط المباشر 3 أما الضغط الثاني



الشكل ٣ _ ٨

فهو ضغط الدائرة عند شوط العودة للاسطوانة ويتم تخديدة بواسطة صمام تصريف الضغط سابق التحكم 4 ، والذى يمكن التحكم فيه من بعد بواسطة صمام تصريف الضغط المباشر 5.

والشكل (٣ ـ ٩) يعرض دائرة هيدروليكية أخرى تعمل عند ضغطى تشغيل، الضغط الأول : هو ضغط تشغيل الاسطوانة 1 ، وهو الضغط المعاير عليه صمام تصريف الضغط سابق التحكم 6 ، والضغط الثانى : هو ضغط تشغيل الاسطوانة 2 ، وهو الضغط المعاير عليه صمام تقليل الضغط بدون فتحة تصريف 5 .



الشكل (٣ _ ٩)

ملاحظة:

Pilot Operated Relief عادة يستخدم صمام تصريف ضغط سابق التحكم Pilot Operated Relief عندما تستدعى الضرورة المحافظة على الحد الأقصى للدائرة عند قيم دقيقة لا يحتمل الخطأ عند أى معدل تدفق ، خصوصاً معدلات التدفق العالية ، حيث إن قيمة الخطأ لا تتجاوز 1 من القيمة المعاير عليها الصمام .

٣/٤ ـ منع التراجع والتقدم الجبرى للاسطوانات :

عند استخدام صمام 4/3 بوضع مركزى (تعادل) مغلق الفتحات فإنه يمكن إيقاف الاسطوانة عند أى نقطة في شوطي الذهاب والعودة، ولكن يعاب على ذلك

أنه إذا توقفت الاسطوانة مدة طويلة عند نقطة بينية في شوط الذهاب أو العودة تتراجع الاسطوانة جبرياً إذا تعرضت لقوة دفع في اتجاه شوط عودتها ، وتتقدم الاسطوانة جبرياً إذا تعرضت لقوة مؤثرةفي اتجاه ذهاب الاسطوانة ، والسبب في ذلك هو التسربات التي تخدث في الصمامات المنزلقة .

ويتم منع التراجع والتقدم الجبري للاسطوانات بثلاثة طرق مختلفة وهي كالآتي :

- ١ باستخدام الصمامات اللارجعية .
- ٢ باستخدام صمامات معاكسة الوزن .
- ٣ باستخدام الصمامات اللارجعيةوصمامات معاكسة الوزن معاً .

۱/٤/۳ – منع التراجع والتقدم الجبرى باستخدام الصمامات اللارجعية:

الشكل (٣ - ١٠) يعسسرض دائرةهيدروليكية للتحكم في اسطوانة ترفع ثقل لأعلى مستخدماً صماماً لارجعياً بإشارة تخكم، لمنع التراجع الجبرى للاسطوانة.


محتويات الدائرة :

اسطوانة ثنائية الفعل.

صمام لارجعي بإشارة تحكم. 2

صمام بذراع تشغيل . 3

وحدة القدرة الهيدروليكية . 4



الشكل (٣ - ١٠)

فكرة تشغيل الدائرة :


عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على الوضع (1) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية 4 مروراً بالمسار $A \leftarrow P$ للصمام 3 ثم مروراً بالصمام اللارجمى 2 في المسار $B \leftarrow A$ وصولاً للاسطوانة 1 فيندفع مكبس الاسطوانة 1 لأعلى بينما يعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر المسار $A \leftarrow B$ للصمام 3 ووصولاً للخزان ، وعند إعادة ذراع تشغيل الصمام 3 لوضع (0) تتوقف الاسطوانة في الحال.

ولكن لا يحدث للاسطوانة تراجع بفعل الثقل الخارجي ، وذلك لأن الصمام اللارجعي يمنع مرور الزيت الهيدروليكي في الانجّاه $A \rightarrow B$ إلا عند وصول ضغط للفتحة وهذا لن يحدث إلا عند وضع ذراع تشغيل الصمام $B \rightarrow B$ على الوضع $B \rightarrow B$ لإعادة الاسطوانة للخلف .

وفى الشكل (٣ - ١١) دائرة هيدروليكية أخري للتحكم فى اسطوانة دفع ثقلٍ لأسفل مستخدماً صماما لارجعياً بإشارة تحكم ، لمنع التقدم الجبرى للاسطوانة علماً بأن محتويات هذه الدائرة لا تختلف عن السابقة .

فكرة تشغيل الدائرة :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 8 على الوضع 2 يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية 4 مروراً بالمسار $B \leftarrow P$ للصمام B وصولاً للاسطوانة 1 فيندفع مكبس الأسطوانة لأسفل ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر الصمام اللارجعى في المسار $A \leftarrow B$ (وذلك نتيجة لوصول ضغط للفتحة A) ثم بعد ذلك مروراً بالمسار $A \leftarrow B$ للصمام A



الشكل (٣ - ١١)

وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على الوضع 1 يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 4 مروراً بالمسار $P \rightarrow A$ للصمام 3 ومروراً بالصمام اللارجعى 2 فى المسار $A \rightarrow B$ لصمام 3 وصولاً للاسطوانة فتتراجع الاسطوانة لأعلى ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة إلى الخزان عبر المسار $T \rightarrow B$ للصمام 3 وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (0) تتوقف الاسطوانة عند آخر وضع لها علماً بأنه لن يحدث تقدم جبرى للاسطوانة 1 بفعل الثقل الخارجي وذلك لان الصمام اللارجعي 2 يمنع مرور الزيت الهيدروليكي في الانجاه $A \rightarrow B$ إلا عند وصول ضغط للفتحة وهذا لن يحدث إلا عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على الوضع (2) .

وفى الشكل (٣ - ١٢) دائرة هيدروليكية للتحكم فى اسطوانة ثنائية الفعل تتعرض لأحمال غير ثابتة الانجاه مستخدماً صماماً لارجعياً مزدوجا لمنع التقدم والتراجع الجبرى للاسطوانة .

محتويات الدائرة :

أسطوانة ثنائية الفعل صمام لارجعى مزدوج صمام 4/3 بوضع تعادل عائم 3

صمام تصریف ضغط سابق التحکم 4

وحدةقدرة هيدروليكية

فكرة تشغيل الدائرة :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) يمر الزيت المضغوط في المسار A → P ثم عبر الصمام اللارجعي

الشكل (٣ - ١٢)

الأيسر للصمام المزدوج 2 في الانجاء $A \leftarrow A$ وصولا للاسطوانة 1 منتقام الاسطوانة للأمام ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر الصمام اللارجعي المزدوج 2 في الانجاء $B \leftarrow B$ (نتيجة لوصول إشارة ضغط لفتحة التحكم الخاصة بالصمام اللارجعي الأيمن) ثم عبر الصمام الانجاهي 3 في المسار $T \leftarrow B$ وصولاً للخزان .

وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع 2 يمر الزيت المضغوط في المسار $B \rightarrow B$ ثم عبر الصمام اللارجعي الأيمن في الانجّاه $B \rightarrow B$ وصولاً للاسطوانة 1، فتتراجع الاسطوانة للخلف ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر الصمام اللارجعي الأيسر في المسار $A \rightarrow A$ (نتيجة لوصول إشارة ضغط لفتحة التحكم الخاصة بالصمام اللارجعي الأيسر) ، ثم عبر الصمام الانجّاهي 3 في المسار $A \rightarrow A$ وصولاً للخزان .

علماً بأنه في وقت التوقف أى أثناء توقف الاسطوانة في أى موضع فيأنه لايمكن تقدم الاسطوانة إلى الأمام أو تراجعها للخلف ، وذلك لأن الصمام اللارجعي المزدوج يمنع ذلك ، فحتى تتقدم الاسطوانة للأمام لابد من مرور الزيت الخارج من الاسطوانة في المسار $B \leftarrow BI$ ، وهذا لا يمكن حدوثه بدون وصول إشارة ضغط لفتحة التحكم للصمام اللارجعي الأيمن ، وأيضاً حتى تتراجع الاسطوانة للخلف لابد من مرور الزيت الخارج من الاسطوانة في المسار $A \leftarrow AI$ وهذا لا يمكن حدوثه بدون وصول إشارة ضغط لفتحة التحكم للصمام اللارجعي الأسم


ملاحظات :

ا - عند استخدام صمامات لارجعية لمنع التقدم والتراجع الجبرى للاسطوانات .
 يبجب استخدام صمام انجاهي 4/3 بوضع مركزى (تعادل) عائم متصل بالخزان .

٢ - يفضل استخدام الصمامات اللارجعية ، لمنع التقدم أو التراجع الجبرى للاسطوانات عند السكون بفعل أوزان خارجية ثابتة أو متغيرة القيمة .

٣/٤/٣ - منع التراجع والتقدم الجبرى باستخدام صمامات معاكسة الوزن:

يتكون صمام معاكسة الوزن من صمام تتابعي بالتوازي مع صمام لارجعي



والشكل (٣ - ١٣) يعــــرض دائرة هيـدروليكيـة للتـحكم في اسطوانة ترفع ثقـلاً لأعلي مستخدماً صمام معاكسة الوزن لمنع التراجع الجبرى للاسطوانة .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :

اسطوانة ثنائية الفعل

صمام معاكسة الوزن 2

صمام 4/3 بذراع تشغيل بوضع تعادل تتابعي.

وحدة قدرة هيدروليكية 4

فكرة تشغيل الدائرة:


عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية عبر المسار

الصمام 3 ثم عبر الصمام $P \rightarrow A$

الشكل (٣_١٣)

اللارجعى لصمام معاكسة الوزن 2 وصولاً للاسطوانة 1 فتتقدم الاسطوانة لأعلى ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر المسار $T \leftarrow B$ للصمام E وصولاً للخزان ، ويمكن إيقاف الاسطوانة عند أى موضع بإعادة ذراع تشغيل الصمام الانجّاهى E على وضع E) .

وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (2) يمر الزيت المضغوط عبر المسار B → B ووصولاً للاسطوانة 1 فيزداد الضغط أمام مكبس الاسطوانة حتى يصل الضغط الخارج من الاسطوانة إلى الضغط اللازم لفتح الصمام التتابعي لصمام معاكسة الوزن 2 ، فتتراجع الاسطوانة لأسفل ويمر الزيت الراجع من الاسطوانة عبر



المسار T ← A في الصمام الانجاهي 3 وصولاً للخران ، لذلك يقال إن مكبس الاسطوانة محسوك هيدروليكيا بين قوتين الأولي نانجه عن الضغط القادم من وحدة القدرة الهيدروليكية والقوة الثانية : نانجة عن الضغط العكسي المتولد من صمام معاكسة الوزن ، ولذلك فإن حركة المكبس تكون منتظمة إذا كان حمل الاسطوانة ثابتاً .

ملاحظة:

يعاير صمام معاكسة الوزن على ضغط أكبر من الضغط المتولد نتيجة للثقل الخارجى حتى يمنع تراجع الاسطوانةوقت الراحـــة (أثناء التوقف) .


والشكل (٣ – ١٤) يعسرض دائرة هيدروليكية للتحكم في اسطوانة تدفع ثقالاً لأسفل مستخدمة صمام معاكسة الوزن ، لمنع التقدم الجبرى للاسطوانة .

الشكل (٣ _ 14)

علماً بأن محتويات الدائرة الهيدروليكية لا تختلف عن مثيلتها في الشكل السابق .

ملاحظات:

۱ — الفرق بين الدائرة الهيدروليكية للتحكم في اسطوانة تدفع ثقالاً لأعلى مستخدمة صمام معاكسة الوزن ، ومثيلتها التي تتحكم في اسطوانة تدفع ثقالاً لأسفل هو مكان صمام معاكسة الوزن ، ففي الدائرة الأولي وصل صمام معاكسة الوزن بالفتحة A ، وفي الدائرة الثانية وصل صمام معاكسة الوزن بالفتحة B للاسطوانة.



الشكل (٣ _ 10)

٢ - يفضل استخدام صحمامات معاكسة الوزن لمنع التراجع والتقدم الجبسرى للاسطوانات بفعل الأوزان الخارجية الثابتة القيمة .

۳/٤/۳ – منع التـــراجع والتقدم الجبرى باستخدام الصمامات اللارجعية المعاكسة للوزن:

الشكل (٣ - ١٥) يعرض دائرة هيدروليكية لمنع التراجع الجبرى لاسطوانة بفعل وزن خارجى مستخدماً صمام معاكسة الوزن وصماماً لارجعياً بإشارة محكم ...


محتويات الدائرة الهيدروليكية :

- أسطوانة ثنائية الفعل
- صمام معاكسة الوزن 2
- صمام لارجعي بإشارة مخكم 3
- صمام 4/3 بذراع تشغيل وبوضع تعادل
 - ائم ،
 - وحدة القدرة الهيدروليكية 5

فكرة تشغيل الدائرة:

يقوم صمام معاكسة الوزن 2 Counter Weight Valve والصمام اللارجعي ذو إشارة التحكم 3 بمنع تراجع الاسطوانة عند توقفها في أي نقطة خلاف التراجع التام حيث لا يمكن تراجع الاسطوانة إلا عند وضع ذراع تشغيل الصمام 4 على وضع (2) وعندما يصبح الضغط خلف مكبس الاسطوانة (عند الفتحة A للاسطوانة) قادراً على التغلب على الضغط المعاير عليه الصمام التتابعي الخاص بصمام معاكسة الوزن 2 .

أما الشكل (٣ - ١٦) فيعرض دائرة هيدروليكية أخرى ، لمنع التقدم الجبرى لاسطوانة بفعل وزن خارجى ، وهي لا تختلف عن المبينة في الشكل (٣ - ١٥) فيما عدا أن الصمام اللارجعي ذو إشارة التحكم 3 وكذلك صمام معاكسة الوزن 2 يوصلان بالطرف B للاسطوانة بدلاً من الطرف A .



الشكل (٣ - ١٦)

ملاحظة :

تستخدم الصمامات اللارجعية ، وكذلك صمامات 2 معاكسة الوزن معاً لمنع التراجع والتقدم الجبرى للاسطوانات عند التوقف وكذلك منع التسارع أثناء الحركة.

٣/٥ - التشغيل التتابعي للاسطوانات:

يلزم الأمر أحياناً تشغيل بعض الاسطوانات الهيدروليكية بالتتابع مثل تقدم أسطوانة بعد أخري أو وهناك طريقتان لتحقيق

ذلك وهما :

استخدام صمامات نهايات المشوار ذات البكرات .

٢ – باستخدام الصمامات التتابعية .
 وسوف نتناول ذلك في الفقرات التالية :

۳/٥/۳ - التشغيل التتابعي المعتمد على الموضع :

الشكل (T - V) يعرض دائرة هيدروليكية بسيطة لتشغيل الاسطوانتين 1,2 بالتتابع عند الذهاب ، فعند وضع ذراع تشغيل الصمام 5 على الوضع (1) تتقدم الاسطوانة 2 إلى اليمين حتى تضغط الكامة المثبتة على ذراع الاسطوانة على بكرة الصمام 3 فيتغير وضع تشغيل الصمام ، ويتدفق الزيت الهيدروليكي عبر المسار $A \leftarrow P$ للصمام 3 فتتقدم الاسطوانة الميمين .




أما عند وضع ذراع التشغيل للصمام 5 على وضع 2 تتراجع الاسطوانتان 1,2 معاً

لليسار إذا كانت أحمالهما متساوية، أما إذا كان حمل إحداهما أكبر من الآخر فتتراجع الاسطوانة ذات الحمل الأقل أولاً ثم بعد الوصول لنهاية الشوط تتراجع الأخرى .

والشكل (٣ – ١٨) يعرض دائرة هيدروليكية أخرى لتشغيل الاسطوانتين 1,2 بالتتابع عند الذهاب والعودة، فعند وضع ذراع تشغيل الصمام 7 على الوضع (1) تتقدم الاسطوانة 2 لليمين حتى تضغط على بكرة الصحماء 5 فيمر السائل الهيدروليكى خلال المسار $P \rightarrow A$ للصماء 5 فتتقدم الاسطوانة 1 لليمين وعند وضع ذراع تشغيل الصماء 7 على الوضع 2 تتراجع الاسطوانة 1 لليسار حتى تضغط على بكرة الصماء E فيمر السائل الهيدروليكى خلال المسار E لهذا الصماء ، فتتراجع الاسطوانة 2 لليسار أيضا .

٣/٥/٣ - التشغيل التتابعي المعتمد على الضغط:

الشكل (٣- ١٩) يعسرض دائرة هيدروليكية بسيطة لتشغيل الاسطوانتين 1,2 بالتتابع عند الذهاب ، فعند وضع ذراع تشغيل الصمام 5 على وضع 1 تتقدم الاسطوانة 2 أولاً ، وعند وصولها لنهاية شوط الذهاب يزداد الضغط عند المدخل A للاسطوانة 2 فيعمل الصمام التتابعي 3 على إمرار الزيت الهيدروليكي وصولاً للقتحة A للاسطوانة 1 فتتقدم الاسطوانة 1 للأمام .



الشكل (٣ ـ ١٨)


وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 5 على وضع 2 تتراجع الاسطوانتان 1,2 معاً في نفس اللحظة إذا تساوت أحمالهما ، بينما تتراجع الأسطوانة ذات الحمل الأقل إذا اختلفت أحمال الاسطوانتين .

ملاحظة :

الصمام اللارجعي 4 يعمل كمسار للزيت الراجع من الاسطوانة 1 عند العودة.

فى الشكل (٣ – ٢٠) دائرة هيدروليكية لتشغيل الاسطوانتين 1.2 بالتتابع فى شوطى الذهاب والعودة . فعند وضع ذراع التشغيل للصمام 7 على وضع (1) تتقدم الاسطوانة 1 أولا ، وعند وصول الاسطوانة لنهاية شوط الذهاب تزداد ويرتفع الضغط ليصل للقيمة المعاير عليها الصمام التتابعي 4 فيقوم بإمرار الزيت الصمام التتابعي 4 فيقوم بإمرار الزيت الهيدروليكي للفتحة A للاسطوانة 2 فتتقدم الاسطوانة 2 فتتقدم الاسطوانة 2 هى الأخرى .

وعند وضع ذراع التشغيل للصمام7 على وضع (2) تتراجع الاسطوانة 2 أولاً وعند وصولها لنهاية شوط العودة يزداد الضغط عند الفتحة B للاسطوانة 2 فيعمل الصمام التتابعي ، على امرار الزيت الهيدروليكي للفتحة B للأسطوانة 1 فتراجع الاسطوانة 1 هي الأخرى .



الشكل (٣ _ ٩٩)

ملاحظة :

الصمام اللارجعي 5 يعمل كمسار للزيت الراجع من الاسطوانة 1 عند الذهاب .والصمام اللارجعي 3 يعمل كمسار للزيت الراجع من الاسطوانة 2 عند العودة.

7/۳ - تقلیل سرعــة الاسطوانات :

يمكن تقليل سرعة الاسطوانات الهيدروليكية وذلك إما في شوط الذهاب أو شوط العودة باستخدام الصمامات الخانقة أو الصمامات الخانقة اللارجعية ، ويوجد ثلاث طرق لتقليل سرعة الاسطوانات في شوطى الذهاب أو العودة وهي كما يلى :

١ - خنق تدفق الزيت الداخل
 للاسطوانة .

٢ - خنق تدفق الزيت الراجع من الاسطوانة .


٣ – خنق تدفق زيت المصدر .

۱/٦/۳ - خنق تدفق الزيت الداخل :

الشكل (٣ ـ ٢٠)

يمكن تقليل سرعة الاسطوانات في الذهاب أو العسودة بخنق تدفق الزيت

الداخل للاسطوانات من وحدة القدرة . والشكل (٣- ٢١) يعرض دائرتين هيدروليكيتين إحداهما لتقليل سرعة الاسطوانة عند الذهاب بخنق تدفق الزيت الداخل (أ) ، والثانية لتقليل سرعة الاسطوانة عند العودة بخنق تدفق الزيت الداخل (ب) .



الشكل (٣ ـ ٢١)

فكرة تشغيل الدائرة الهيدروليكية الموضحة بالشكل أ :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) يتغير وضع التشغيل للصمام للوضع الأيسر فيتدفق الزيت من وحدة القدرة عبر المسار A + P للصمام 3 ثم مروراً بالصمام الخانق للصمام الخانق اللارجعي 2 وصولاً للفتحة A للاسطوانة فتتقدم الاسطوانة ببطء نتيجة لخنق تدفق الزيت الداخل ، ويعود الراجع من الفتحة B للاسطوانة عبر المسار A للصمام 3 وصولاً للخزان .

أما عند إعادة ذراع تشغيل الصمام 3 لوضع (0) يعود الصمام لوضعه الابتدائي الأيمن فيمر الزيت من وحدة القدرة عبر المسار $B \leftarrow B$ للصمام 3 وصولاً للفتحة B للاسطوانة ، فتتراجع الاسطوانة للخلف ويعود الراجع من الفتحة A للاسطوانة عبر الصمام اللارجعي للصمام اللارجعي للصمام اللارجعي للخزان .

فكرة تشغيل الدائرة الهيدروليكية الموضحة بالشكل ب:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) يتغير وضع التشغيل للصمام للوضع الأيسر فيتدفق الزيت المضغوط من وحدة القدرة 4 عبر المسار $P \rightarrow A$ للصمام 3 وصولاً للاسطوانة 1، فتتقدم الاسطوانة 1 للامام بينما يعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر الصمام اللارجعي للصمام اللارجعي الخانق 2 ومروراً بالمسار $P \rightarrow B$ في الصمام 3 وصولاً للخزان .

وعند إعادة ذراع تشغيل الصمام 3 لوضع (0) يعود الصمام لوضعه الابتدائى الأيمن فيمر الزيت من وحدة القدرة الهيدروليكية 4 عبر المسار $A \rightarrow D$ للصمام 3 مروراً بالصمام الخانق في الصمام الخانق اللارجعي 2 ووصولا للاسطوانة فتتراجع الاسطوانة ببطء نتيجة لخنق الزيت الداخل ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر المسار $T \rightarrow A$ للصمام 3 وصولاً للخزان .

والشكل (٣ - ٢٢) يعرض دائرة هيـدروليكيـة بسـيطة ، لتـقليل سـرعـة الاسطوانة في شوطي الذهاب والعودة بخنق تدفق الزيت الداخل .

فكرة تشغيل الدائرة :

 ا ـ يقوم الصمام اللارجعى الخانق القابل للمعايرة 2 بخنق الزيت الداخل عند تقدم الاسطوانة لأعلى ، فتتقدم الاسطوانة ببطء .

٢ - يقوم الصمام اللارجعى الخانق القابل للمعايرة 3 بخنق الزيت الداخل عند تراجع الاسطوانة ببطء.
 ٣ - يقوم الصمام اللارجعى ذو وصلة التحكم 4 بمنع التراجع الجبرى للاسطوانة نخت تأثير الوزن المثبت ، على الاسطوانة أثناء التوقف .


۲/٦/۳ - خنق تدفق الزيت الراجع

يمكن تقليل سرعة الاسطوانات في الذهاب أو العسودة بخنق تدفق الزيت الراجع من الاسطوانات إلى وحدة القدرة الهيدروليكية . والشكل (٣ – ٢٢)

الشكل (٣ - ٢٢)

يعرض دائرتين هيدروليكيتين إحداهما لتقليل

سرعة الاسطوانة عند الذهاب بخنق تدفق الزيت الراجع (أ) والثانية لتقليل سرعة الاسطوانة عند العودة بخنق تدفق الزيت الراجع (ب) .



الشكل (٣ - ٢٣)

فكرة تشغيل الدائرة الموضحة بالشكل أ :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام E على وضع (1) يمر الزيت المضغوط عبر المسار $P \rightarrow P$ وصولاً للاسطوانة ، بينما يقوم الصمام الخانق للصمام الخانق اللارجعى $P \rightarrow P$ بخنق تدفق الزيت الراجع من الاسطوانة ، فتتقدم الاسطوانة ببطء وعند وضع ذراع تشغيل الصمام $P \rightarrow P$ على وضع (0) يمرر الزيت المضغوط من وحدة القدرة $P \rightarrow P$ عبر اللسار $P \rightarrow P$ للصمام $P \rightarrow P$ للصمام اللارجعى $P \rightarrow P$ للصمام اللارجعى $P \rightarrow P$ وصولاً للاسطوانة فترجع الاسطوانة بالسرعة الطبيعية حيث يعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر المسار $P \rightarrow P$ للصمام $P \rightarrow P$ وصولاً للخزان .

فكرة تشغيل الدائرة الموضحة بالشكل ب :


عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 4 عبر المسار $A \leftarrow P$ للصمام 3 ثم مروراً بالصمام اللارجعي للصمام الخانق اللارجعي 2 وصولاً للاسطوانة فتتقدم الاسطوانة بالسرعة الطبيعية ، حيث يعود الزيت الراجع مباشرة عبر المسار $A \leftarrow B$ في الصمام وصولاً للخزان ، وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (0) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 4 عبر المسار $A \leftarrow P$ وصولاً للاسطوانة ، بينما يقوم الصمام الخانق للصمام الخانق اللارجعي 2 بخنق تدفق الزيت الراجع من الاسطوانة فتتراجع الأسطوانة بعطء.

وفى الشكل (٣ - ٢٤) دائرة هيدروليكية بسيطة لتقليل سرعة الاسطوانة 1فى شسوطى الذهاب والعودة بخنق تدفق الزيت الراجع.

فكرة تشغيل الدائرة :

 ١ – يقوم الصمام اللارجعى الخانق القابل للمعايرة 3 بخنق تدفق الزيت الراجع من الاسطوانة عند تراجع الاسطوانة لأعلى ، فتتراجع الاسطوانة ببطء .

٢ - يقوم الصمام اللارجعى الخانق القابل للمعايرة 2 بخنق تدفق الزيت الراجع عند تقدم الاسطوانة لأسفل فتتقدم الاسطوانة ...



الشكل (٣ - ٢٤)

٣ - يقوم الصمام اللارجعي ذو وصلة التحكم ، وفتحة التصريف الخارجية 4 بمنع التقدم الجبرى للاسطوانة تحت تأثير الوزن الخارجي ، علماً بأن الضغط عند الفتحة A للصمام 4 يكون كبيراً نتيجة لتأثير الصمام الخانق اللارجعي القابل للمعايرة 2 ، لذلك يلزم استخدام هذا النوع أى المزود بوصلة تصريف خارجية .


٣/٦/٣ - خنق تدفق زيت المصدر:

الشكل (٣ - ٢٥) يعرض دائرة هيدروليكية بسيطة لتقليل سرعة الاسطوانة 1 في الذهاب والعودة بخنق تدفق زيت المصدر القادم من وحدة القدرة القيدروليكية 6 قبل مروره بالصحام 4 بواسطة الصمام الخانق القابل للمعايرة 5. ويعاب على هذه الطريقة أنه لا يمكن ضبط سرعة العودة وأيضاً سرعة الذهاب كلاً على حدة فكلتاهما تعتمد على معايرة الصمام الخانق القابل للمعايرة 5.

للاحظة :

صمام معاكسة الوزن 2 والصمام اللارجعى ذو إشارة التحكم 3 يمنعا التراجع الجبرى للاسطوانة 1 تحت تأثير الحمل الخارجي ، وذلك أثناء التوقف .

وكذلك فإن صمام معاكسة الوزن 2 يمنع تسارع الاسطوانة أثناء العودة تحت تأثير الوزن الخارجي .



الشكل (٣ - ٢٥)

٧/٣- تنظيم وتنعيم حركة الاسطوانات :

فى بعض التطبيقات الهيدروليكية يلزم الأمر الحصول على سرعة منتظمة وناعمة للاسطوانات بغض النظر عن الحمل ، كما هو الحال فى آلات الورش وذلك للحصول على تشطيب جيد للمشغولات ، ولتحقيق ذلك تستخدم صمامات تنظيم التدفق بتعويض الضغط مزدوجة كانت أو ثلاثية ، وذلك لان معدل تدفق الزيت فيها يعتمد فقط على معايرتها ولا يتغير بتغير الحمل على الأسطوانة وذلك لشبوت فرق الضغط على جانبى هذه الصمامات وهذا بالطبع لا يتحقق عند استخدام الصمامات اللارجعية الخانقة والقابلة للمعايرة (أنظر الفقرة ٣ - ٢) .

وهناك عدة طرق مختلفة لتوصيل صمامات تنظيم التدفق المزدوجة والثلاثية بتعويض الضغط ، لتنظيم وتنعيم حركة الاسطوانات كما يلي :

خل

أ – تنظيم تدفق الزيت الداخل

Meter in Flow Control

Meter out Flow Control

ب – تنظيم تدفق الزيت الراجع

Bleed off Flow Control

جـ – تنظيم تدفق الزيت المستنزف

: الذيت الداخل : تنظيم تدفق الزيت الداخل

من أجل معرفة خواص هذا النوع من التنظيم سنتعرض رياضياً إلي العلاقة بين

ضغط وحدة القدرة الهيدروليكية وقوة الحمل المؤثرة على الاسطوانة (FL)

فىفى الشكل (٣ - ٢٦) اسطوانة هيدروليكية لتنظيم تدفق الزيت الداخل حيث إن :

مساحة المكبس . المساحة الحلقية للمكبس. و

ضغط وحدة القدرة الهيدروليكية . وح

ضغط الزيت الراجع. القوة الناشئة من الضغط الواقع على

الشكل (٣ - ٢٦)

القوة الناشئة من الضغط الواقع على المساحة الحلقية للمكبس . قوة الحمل . قدة الحمل . وفيما يلى المعادلات الرياضية المستنتجة من التحصيل الاتجاهى للقوى :

F1 = F2 + FL

P1A1 = P2A2 + FL

وحيث إن قيمة الضغط P2 تقريباً تساوى صفراً وبالتالى فإن : P1A1= FL في اتجاه حركة الاسطوانة وذلك بوضع الاسطوانة رأسياً فإذا كانت القوة FL في اتجاه حركة الاسطوانة وذلك بوضع الاسطوانة رأسياً لأسفل يصبح الحمل سالباً وبالتالى فإن :

 $P_1 = \frac{F_L}{A_1}$

وينتج عن ذلك ظاهرة التكهف Cavitation في الخط الواصل مع الفتحة A للاسطوانة ، والذى فيه صمام تنظيم التدفق بتعويض الضغط ويؤدي ذلك لحدوث تآكل في هذا الخط ، وكذلك في الاسطوانة .

ومن أجل هذا يجب عمل الاحتياطات اللازمة عند تنظيم تدفق الزيت الداخل؛ لمنع حدوث ظاهرة التكهف .

والشكل (٣ _ ٢٧) يعرض دائرة هيدروليكية بسيطة لتنظيم حركة اسطوانة ثنائية الفعل باستخدام صمام تنظيم تدفق مزدوج بتعويض ضغط لتنظيم تدفق الزيت الداخل .

فكرة تشغيل الدائرة الهيدروليكية :

عندوضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (2) يتدفق الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية 4 عبر المسار $B \leftarrow P$ لهذا الصمام، ثم عبر صمام تنظيم التدفق 2 وصولاً للفتحة A للاسطوانة 1 ، بينما يمر الزيت الراجع من الاسطوانة من الفتحة B عبر الصمام التتابعي لصمام معاكسة الوزن 4 ،وذلك عند وصول الضغط أمام المكبس للضغط المعاير عليه الصمام التتابعي ، فينتج عن ذلك ضغط معاكس أمام المكبس ، وبذلك يحدث مسك هيدروليكي للمكبس ، ثم يمر الزيت بعد ذلك في الصمام اللارجعي ذي وصلة التحكم، حيث إن الصمام سيكون مفتوحاً

نتيجة لوصول ضغط لوصلة التحكم x ثم أخيراً يمر الزيت عبر المسار T للصمام 3 وصولاً للخزان ، فتتقدم الاسطوانة ببطئ لأسفل بحركة منتظمة خالية من الارتعاش والاهتزاز .

أما عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 7 عبر المسار $A \leftarrow 1$ للصمام نفسه ، ثم مروراً بالصمام اللارجعى 5 ثم مروراً بالصمام اللارجعى لصمام معاكسة الوزن 4 وصولاً للفتحة A عبر الصمام اللارجعى 3 في حين يعود الزيت الراجع من الاسطوانة من الفتحة A عبر الصمام اللارجعى 3 ثم عبر المسار A للصمام 6 وصولاً للخزان ، وبالتالى تتراجع الاسطوانة بالسرعة المعتادة .


ملاحظات:

ا ــ صمام تنظيم التدفق بتعويض الضغط لايقوم بتنظيم تدفق الزيت المار في انجاه السهم فقط .

٢ _ صمام معاكسة الوزن 4 يمنع
 حـدوث تسارع للاسطوانة عند النزول
 بفعل الثقل الخارجي

٣ ـ صمام معاكسة الوزن 4 والصمام
 اللارجعى ذو إشارة التحكم 5 يقومان
 بمنع التقدم الجبرى للاسطوانة عند
 التوقف .


٤ ـ تستخدم طريقة تنظيم الزيت الداخل عسادة في تنظيم حسركة الاسطوانات ذات الأحمال الثابتة مثل الروافع .



الشكل (٣ - ٢٧)

٣/٧/٣ تنظيم تدفق الزيت الراجع:

من أجل معرفة خواص هذا النوع من التنظيم سنستنتج العلاقة بين P1 مع FL مفي الشكل (٣ ـ ٢٨) اسطوانة هيدروليكية بتنظيم تدفق الزيت الراجع .



حيث إن :
مساحة المكبس . مساحة المكبس .
المساحة الحلقية للمكبس . مخط وحدة القدرة الهيدروليكية . ومنط الزيت الراجع . ومنط الزيت الراجع . القوة الناشئة من الضغط الواقع على المكبس . ومناسئة من الضغط الواقع على القوة الناشئة من الضغط الواقع على

وفيما يلي المعادلات الرياضية المستنجة من التحصيل الاتجاهي للقوى:

F1 = F2 + FL

P1A1 = P2A2 + FL

فإذا كانت القوة FL في اتجاه حركة الاسطوانة وذلك بوضع الاسطوانة رأسياً لأسفل يصبح الحمل سالباً وبالتالي فإن :

P1 A1 = P2 A2 - FL P1A1 + FL = P2 A2 $P2 = \frac{P1 A1 + FL}{A2}$

وبالتالى لن يحدث تكهف أمام الاسطوانة . مما سبق يتضح أن تنظيم الزيت الراجع يكون خالياً من ظاهرة التكهف ، ولكن يعاب على هذا النوع من التنظيم

كبر الإجهادات الميكانيكية على موانع التسريب للاسطوانة .

والشكل (٣ ـ ٢٩) يعرض دائرة هيدروليكية بسيطة لتنظيم حركة اسطوانة ثنائية الفعل مستخدماً صمام تنظيم التدفق بتعويض الضغط لتنظيم تدفق الزيت الراجع .

فكرة تشــخــيل الدائرة الهيدروليكية :

عند وضع ذراع تشسغسيل الصمام 6 على وضع (2) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 7 عبر المسار ط ← P للصمام نفسه ، وصولاً للفتحة A للاسطوانة 1، بينمسا يعود الزيت الراجع من الفتحة B عبر صمام

الشكل (٣ _ ٢٩)

تنظيم التدفق المزدوج بتعويض الضغط ، والقابل للمعايرة 2، وعند وصول الضغط للضغط المعاير عليه الصمام التتابعي لصمام معاكسة الوزن 4 ، يفتح الصمام التتابعي لإمرار الزيت الراجع ، وبعد ذلك يمر الزيت الراجع عبر الصمام اللارجعي ذك إشارة التحكم الخارجية 5 نتيجة لوصول ضغط للفتحة X وأخيراً مروراً بالمسار A

⊤ للصمام 6 ، وصولاً للخزان ، فتتقدم الاسطوانة ببطء بسرعة منتظمة خالية من الارتعاش والارتجاف .

أما عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) يمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 7 عبر المسار A → P للصمام نفسه ثم عبر الصمام اللارجعي ذي إشارة التحكم 5 ، ثم مروراً بالصمام اللارجعى لصمام معاكسة الوزن 4 ، ثم مروراً بالصمام اللارجعى 3 وصولاً للفتحة 8 للاسطوانة ، بينما يعود الزيت الراجع من الاسطوانة من الفتحة A ومروراً بالمسار $T \leftarrow P$ للصمام B ، وصولاً للخزان فتتراجع الاسطوانة 1 بالسرعة المعتادة .

ملاحظات:

١ _ صمام معاكسة الوزن 4 يمكن الاستغناء عنه في هذه الدائرة ،وذلك لأن صمام تنظيم التدفق المزدوج بتعويض الضغط والقابل للمعايرة يمنع حدوث تسارع للاسطوانة عند النزول .

٢ ــ الصمام اللارجعى ذو إشارة التحكم 5 يمنع حدوث تقدم جبرى عند
 السكون .

٣ ـ تستخدم طريقة تنظيم الزيت الخارج عادة في تنظيم حركة عناصر الفعل
 ذات الأحمال المتغيرة كما في آلات الورش مثل: المثاقيب ، والمخارط ، والفرايز
 والمقاشط ... إلخ ؛ للحصول على تشطيب جيد أى : أسطح ناعمة .


٣/٧/٣ ـ تنظيم تدفق الزيت المستنزف :

تستخدم هذه الطريقة للتحكم في الاسطوانات التي تعمل بمعدل تدفق كبير يزيد عن 1 gal/sec أي (38 L/Sec) مثل : المقاشط .

وتعتمد دقة هذه الطريقة على التدفق ، فكلما زاد معدل التدفق ازدادت الدقة ، وعلى كل حال لاتستخدم هذه الطريقة بنفس القدر الذي تستخدم فيه الطريقتان . السابقتان .

والشكل (٣ ـ ٣٠) يعرض ثلاث دوائر هيدروليكية ، لتنظيم سرعة اسطوانة مستخدماً طريقة الاستنزاف .

فى فى (الشكل أ) دائرة هيدروليكية لتنظيم سرعة اسطوانة عند الذهاب باستنزاف الزيت الداخل ، وفي (الشكل ب) دائرة هيدروليكية لتنظيم سرعة



الشكل (٣٠ ـ ٣٠)

سطوانة عند العودة باستنزاف الزيت الداخل أيضاً ، وفي (الشكل ج) دائرة هيدروليكية ، لتنظيم سرعة اسطوانة عندالذهاب والعودة باستنزاف زيت المصدر . ملاحظة :


إذا استنزف الزيت من الخط الراجع ، فإن هذا سيكون بدون فائدة ، لذلك فإن الاستنزاف دائماً يكون من خط الضغطّ .

٣ / ٨ زيادة سرعة الاسطوانات :

في أي دائرة هيدروليكية فإن حاصل ضرب الضغط في معدل التدفق يحدد القدرة الهيدروليكية الداخلة للدائرة .

وعادة فإن الحاجة للقوة العظمي والسرعة العظمي للاسطوانات لايجتمعان معآ، وهناك تغييرات كثيرة في الدائرة الهيدروليكية يمكن عملها لزيادة السرعة في الوقت الذي لانحتاج فيه لقوة كبيرة والعكس صحيح . وعادة تستخدم دوائر زيادة سرعة الاسطوانات في المكابس الهيدروليكية حيث إن من متطلبات المكابس الهيدروليكية زيادة السرعة على حساب القوة ، وزيادة القوة عند التوقف . وفي الفقرات التالية ، سنتناول أهم الطرق المستخدمة لزيادة سرعة الاسطوانات .

الشكل (٣ ـ ٣١) يبين فكرة عمل الدوائر الاسترجاعية ، وهو إعادة الزيت الراجع من أمام المكبس في شوط الذهاب ، للدخول مرة أخرى مع الزيت القادم من المصحفة (الشكل ب) . أما (الشكل أ) فيوضع التدفقات اللازمة لعودة الاستاوانة



الشكل (٣ ـ ٣١)

	حيث إن :
A1	مساحة مكبس الاسطوانة .
A2	المساحة الحلقية للمكبس.
V1	سرعة الاسطوانة عند الذهاب .
V2	سرعة الاسطوانة عند العودة .
Qp	تدفق المضخة .
Q1	التدفق الداخل أو الخارج من غرفة المكبس .
Q2	التدفق الداخل أو الخارج من غرفة العمود .
مكبس ضعف المساحة الحلقي	وعادة ما تستخدم اسطوانات لها مساحة $A_1 = 2$ A_2

وتبعاً فإن :

ولذلك فإنه عند الذهاب (عند إعادة الزيت الراجع من أمام المكبس للدخول

وعند العودة فإن :

$$V_2 = \frac{Q_2}{A_2} = \frac{Q_p}{\frac{A_1}{2}} = \frac{2Q_p}{A_1}$$
 (Y)


ومن ۲ ، ۲ ينتج أن = 1⁄2

أي أن : سرعة الذهاب تساوى سرعة العودة في الدائرة الاسترجاعية ، وبالطبع

طالما أن سرعة الذهاب تزداد للضعف مقارنة بالوضع الطبيعي ، فإن قوة الدفع في الذهاب ستقل للنصف مقارنة بالوضع الطبيعي أيضا ؛ وذلك لأن القدرة الهيدروليكية التي تدخل الاسطوانة ثابتة . وفي الشكل (٣ _ ٣٢) دائرة استرجاعية بسيطة .

فكرة تشغيل الدائرة :

عند وضع ذراع تشغيل الصحام 6 على وضع (1) ينتقل الصحام لوضع التشغيل الأيسر فتتقدم الاسطوانة بسرعة نتيجة للدورة الاسترجاعية الناشئة في هذه الحالة ، أما عند إعادة ذراع تشغيل الصمام 2 على وضع (٥) يعود الصمام لوضع التشغيل الابتدائي (الأيمن) فتعود الاسطوانة للخلف بالسرعة المعتادة.



الشكل (٣ - ٣٢)

وفي السكل (٣ - ٣٣) دائرة استرجاعية بملاشاة اتوماتيكية للاسترجاع في نهاية شوط الذهاب .

فكرة تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) ينتقل الصمام لوضع التشغيل الأيسر فيمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 7 عبر المسار A ← P وصولاً للاسطوانة ويمر الزيت الراجع من الاسطوانة في المسار A - P للصمام 2، ثم عبر الصمام اللارجعي 3 ثم يعبود للاسطوانة مرة أحرى ، وبذلك تكتمل دورة الاسترجاع ، فتزداد سرعة الذهاب للاسطوانة ، وبمجرد وصول الاسطوانة لنهاية شروط الذهاب يزداد ضعط التشغيل، فيعمل الصمام التتابعي 4 على إمرار الزيت الراجع للخزآن بدلاً من المرور عبر الصمام 2 ، والصمام اللارجعي 3 ، وبدلك تتلاشى الدورة الاسترجاعية وتصبح



الشكل (٣ ـ ٣٣)


قوة دفع الاسطوانة هي القوة الطبيعية أي تتضاعف قوة دفع الاسطوانة والسبب في ذلك : أنه أثناء الدورة الاسترجاعية فإن الضغط أمام المكبس يساوى الضغط خلف المكبس يساوى ضغط الدائرة ، وبالتالي فإن القوة تساوى (FR = P (A1 - A2) وعند ملاشاة الدورة الاسترجاعية فإن الضغط أمام المكبس سيساوى صفرأ لاتصال غرفة عـــمود المكبـس بالخـزان ، وبالتالي تصـــبع القوة مساوية PA1 6 وحيث إن . Fn = 2FR فإن A1 = 2 A2

وعند إعادة ذراع تشغيل الصمام 6 لوضع (٥) يعود الصمام لوضع التشغيل الابتدائي (الأيمن) فيمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة 7عبر المسار B → B للصمام 6 ثم عبر الصمام اللارجعى 5 ، وصولاً للاسطوانة ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة عبر المسار $A \leftarrow P$ للصمام 6 وصولاً للخزان ، فتتراجع الاسطوانة للخلف بالسرعة الطبيعية .

ملاحظة:

وضع تشغيل الصمام 2 سيتغير نتيجة لوصول إشارة ضغط إليه أثناء تراجع الاسطوانة للخلف ، وبالتالى ينقطع الاتصال بين الفتحة B والفتحة A للاسطوانة في شمط العودة .

۲/۸/۳ ـ دائرة الضغط العالى والمنخفض ۲/۸/۳ . دائرة الضغط العالى والمنخفض الشخط عالي ومنخفض ، ويستخدم الشكل (٣ ـ ٣٤) يعرض دائرة هيدروليكية بضغط عالي ومنخفض ، ويستخدم



الشكل (٣ ـ ٣٤)

فى هذه الدائرة وحدة قدرة هيدروليكية تختوى على مضختين : المضخة 6 بضغط عال HP وحجم هندسى صغير LP ، أما المضخة 7 بضغط منخفض LP وحجم هندسى كبير HV ، وترتبط المضختان معاً ميكانيكياً مع محرك كهربى واحد ، وتستخدم هذه الدائرة لزيادة سرعة الاسطوانة فى شوطى الذهاب والعودة مع عدم تساوى سرعة الذهاب والعودة .

فكرة تشغيل الدائرة :

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 2 على وضع (1) ينتقل الصمام لوضع التشغيل الأيسر ، فيمر الزيت المضغوط من المضختين 6,7 عبر المسار A → P لهذا الصمام وصولاً للاسطوانة فتتقدم الاسطوانة 1 بسرعة عالية ، ويعود الزيت الراجع من الاسطوانة للخزان عبر المسار T → B للصمام 2 ، وعند وصول الاسطوانة لنهاية شوط الذهاب يزداد الضغط عند المدخل A للاسطوانة نتيجة للمقاومة الهيدروليكية فيقوم صمام تصريف الضغط بتصريف خرج المضخة 7 للخزان ، بينما يقوم الصمام اللارجعي 5 بمنع مرور تدفق المضخة 6 للمضخة 7 ، ويصل كل خرج المضخة 6 إلى الفتحه A للاسطوانة فيزداد بذلك الضغط خلف المكبس إلى أن يصل للقيمة المعاير عليها صمام التصريف 3 ، حينئذ يعود خرج المضخة 6 عبر صمام التصريف 3 للخزان مروراً بالمرشح 9. فإذا حدث انسداد لفتحات عنصر الترشيح لهذا المرشح يمر الزيت الراجع عبر الصمام اللارجعي 10. أما عند إعادة ذراع تشغيل الصمام 2 لوضع (٥) يعود الصمام لوضعه الابتدائي الأيمن فيمر خرج المضختين عبر المسار B → P لهذا الصمام ، وصولاً للفتحة B للاسطوانة ، فتتراجع الاسطوانة بسرعة عالية ، وعند وصول الاسطوانة لنهاية شوط العودة تعمل المضخة 6 تماماً كما حدث في الحالة السابقة (عند التقدم) علماً بأن الزيت الراجع من الاسطوانة يعود عبر المسار T → A وصولاً للخزان .

ملاحظات:

١ ـ يتم ضبط كلا من صمام تصريف 4 وصمام التصريف 3 على ضغوط مختلفة فالصمام 4 يضبط على ضغط منخفض والصمام 3 يضبط على ضغط عالي.
 ٢ ـ أحياناً تستخدم مضخة مزدوجة لها خط سحب واحد وخطى طرد بحيث

تحقق متطلبات هذه الدائرة .


Prefill Circuit الماء المسبق للضغط $\pi/\Lambda/\pi$

الشكل (٣ - ٣٥) يبين دائرة هيدروليكية بملء مسبق .

نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام ، على وضع (1) تتقدم الاسطوانة 4 للامام وتتقدم الاسطوانة 3 أيضاً نتيجة للربط الميكانيكي بين الاسطوانتين 4, 3 فينتج خلخلة خلف مكبس الاسطوانة 3 فيتدفق الزيت الهيدروليكي من الخزان 1 عبر الصمام اللارجعي ذي وصلة التحكم 2 إلى الاسطوانة 3 وعند وصول الاسطوانة 4 لنهاية شوط الذهاب تكون الغرفة الموجودة

خلف مكبس الاسطوانة 3 قد



الشكل (٣ ـ ٣٥)

ضغط المضخة حينئذ ، حتى يصل للحد الذي يسمح بعمل الصمام التتابعي 5 ، فيمر الزيت المضغوط من المضخة إلى الاسطوانة 3 ويزداد الضغط للحد المعاير عليه وحدة القدرة .


وعند إعادة ذراع تشغيل الصمام ، للوضع (٥) تتراجع الاسطوانة 4 ومعها الاسطوانة 3 المتصلة معها ميكانيكياً ، ويعود الزيت الهيدروليكي من خلف مكبس الاسطوانة 3 عبر الصمام اللارجعي 2

(نتيجة لوصول اشارة ضغظ للفتحة x) إلي الخزان 1 من جديد ، بينما يعود الريت من خلف الاسطوانة 4 عبر المسار T → A للصمام 6 .

ملاحظة:

دائرة الملء المسبقسة للضغط مفيدة عند استخدام وحدة قدرة هيدروليكية صغيرة لتشغيل اسطوانة كبيرة الحجم وهذا أوفر من الناحية الاقتصادية .

4/۸/۳ - دائرة المؤازرة بالمركم -Accumulator Circuit الشكل (۳۱ - ۳۱) يعرض دائرة مؤازرة بمحرك هيدروليكي .



الشكل (٣ ـ ٣٦)

نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) يمر خرج وحدة القدرة 8 عبر الصمام اللارجعي 7 ثم عبر الصمام 6 في المسار $A \leftarrow B$ وصولاً للاسطوانة 1 فتتقدم الأسطوانة لنهاية شوط الذهاب يرتفع ضغط وحدة القدرة ، وصولاً للضغط المعاير عليه صمام التصريف الخاص بها، وبالتالي تزداد قوة دفع الاسطوانة في نهاية الشوط .

وعند إعادة ذراع تشغيل الصمام 6 للوضع (0) يعود الصمام لوضعه الابتدائي الأيمن فتتراجع الاسطوانة للخلف بالسرعة المعتادة ويشحن المركم 3 وعند وصول الاسطوانة لنهاية شوط العودة تبدأ وحدة القدرة الهيدروليكية برفع ضغط المركم ، وصولاً للضغط المعاير عليه صمام التصريف 5

٩/٣ - تزامن حركة الاسطوانات

Cylinders Synchronizing Circuits

أحيانا يلزم الأمر في العمليات الصناعية والمعدات الهيدروليكية حركة اسطوانتين أو أكشر - حركة تزامنية - والمقصود بالحركة التزامنية هي تساوى سرعة الاسطوانات مع الاتفاق في لحظة البدء ،ولحظة الانتهاء ، مهما اختلفت أحمال كل اسطوانة على حدة . وتوجد عدة طرق مستخدمة لهذا الغرض وهي كما يلى:


- ١ التزامن بتوصيل الاسطوانات على التوازي مع ربطهم ميكانيكياً .
 - ٢ التزامن بتوصيل الاسطوانات على التوالي .
 - ٣ التزامن باستخدام المراكم المتماثلة .
 - ٤ التزامن باستخدام صمامات تنظيم التدفق المزدوجة .
 - ٥ التزامن باستخدام المحركات الهيدروليكية .
 - ٦ التزامن باستخدام صمامات التزامن .

- ٧ التزامن باستخدام قناطر التوحيد الهيدروليكية .
 - ٨ التزامن باستخدام صمامات تقسيم التدفق .


۱/۹/۳ - التزامن بتوصيل الاسطوانات على التوالى أو على التوازى :

الشكل (٣ - ٣٧) يعسرض دائرة هيدروليكية بسيطة لعمل تزامن بين الأسطوانتين 1,2 وذلك بتوصيلهما بالتوازى مع عمل ربط ميكانيكي بينهما بواسطة جريدتين مسننتين وترسين كما هو واضح في الشكل ذاته .

وتستخدم هذه الطريقة مع الاسطوانات المتجاورة والتي تتحرك في نفس الاتجاه ، والتي لها نفس الحجم .



الشكل (٣ - ٣٧)



أما الشكل (٣ – ٣٨) فيعرض دائرة هدروليكية لعمل تزامن بين الاسطوانتين 1,2 ، وذلك بتوصيلهما على التوالى ، ويشترط لتحقيق شرط التزامن عدم حدوث أى تسرب للسائل الهيدروليكي المتدفق من الاسطوانة 1 وذلك في الوصلة AB وايضاً يجب أن تكون A2 . ولذلك يفضل استخدام هذه الطريقـــة مع الاسطوانات ذات ذراعي الدفع.

٣/٩/٣ - التزامن باستخدام المراكم المتماثلة :

فى المشكل (٣ - ٣٩) دائرة هيدروليكية بسيطة لعمل تزامن بين الاسطوانتين 1,2 فى شوط الذهاب فقط وذلك باستخدام مركمين متماثلين .

الشكل (٣ - ٣٨)

نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 11 على وضع (1) يتغير وضع تشغيل الصمام للوضع الأيسر ، فتصل إشارة ضغط لفتحة التحكم Z لكلا الصمامين 3.4 فيتغير وضع التشغيل لكلا الصمامين ليصبح الوضع الأيسر فيمر الزيت الهيدروليكى من كلا المركمين المتماثلين 7.8 عبر المسار $P \rightarrow A$ للصمامين 3.4 فيحدث تزامن بين الاسطوانتين 1.2 في شوط الذهاب .

أما عند إعادة ذراع تشغيل الصمام 11 لوضع (٥) يعود وضع تشغيل الصمام


للوضع الإبتدائي الأيمن ، فتتراجع الاسطوانتان 1,2معاً ، وفي نفس الوقت ويشحن المركمان 7,8 في آن واحد وصولاً للضغط المعاير عليه وحدة القدرة الهيدروليكية، علماً بأنه يمكن ضبط التزامن ، وذلك بالاستعانة بالصمامات الخانقة اللارجعية

ملاحظة:

للحصول على أداء جيد لعملية التزامن يلزم عدم حدوث أى تسربات فى الصمامات المستخدمة.

> ۳/۹/۳ - التزامن باستخدام صمامات تنظیم التدفق المزدوجة:

فى الشكل (٣ - ٤٠) دائرة هيدروليكية بسيطة دائرة هيدروليكية بسيطة الاسطوانتين 1,2 فى شوطى الذهاب والعسودة وذلك بإستخدام عدد 4 صحام تنظيم تدفق مزدوج قابل للمعايرة 3,4,5,6 للتحكم فى الزيت الهيدروليكى الخارج من الاسطوانتين .



الشكل (٣ - ٣٩)

وتحتاج هذه الدائرة إلي زيت نظيف خالٍ من الشوائب من أجل الحصول على أداء جيد لصمامات تنظيم التدفق المزدوجة وبذلك يتحقق التزامن في شوطى الذهاب والعودة علماً بان تنظيم سرعة الاسطوانتين في الذهاب والعودة يتم بتنظيم تدفق الزيت الراجع منهما.


فصمام تنظيم التدفق المزودج القابل للمعايرة 3 يقوم بتنظيم سرعة الاسطوانة 1 عند العودة والصمام 4 يقوم بتنظيم سرعة الاسطوانة عند الدهاب بتنظيم سرعة الاسطوانة 2 عند الذهاب

والصمام 6 يقرم بتنظيم سرعة الاسطوانة 1 عند الذهاب.

ويمكن بتعديل معايرة الصمامين 5.6 الوصول لتزامن الاسطوانتين عند الذهاب وأيضاً بتعديل معايرة الصمامين 3.4 يمكن الوصول لتزامن الاسطوانتين عند العودة .

ملاحظة:

يمكن استخدام صمامات تنظيم تدفق مزدوجة بتعويض ضغط ثابت التدفق (غير قسابلة المسايرة) إذا تسساوى حسجم الاسطوانتين ،وعندما لا يكون هناك حاجة لتعديل سرعة الاسطوانتين .




الشكل (٣ - ٤٠)

٣ /٩/٤ - التزامن باستخدام المحركات الهيدروليكية :

الشكل (٣ - ١ ٤) يعسرض دائرة هيدروليكية بسيطة لعمل تزامن بين الأسطوانتين 1,2 بإستخدام محركين هيدروليكيين متماثلين في الحجم 3.4 ومرتبطين معاً ميكانيكياً ، وبذلك فإن حجم وضغط الزيت الهيدروليكي الداخل والخارج من المحركين سيكون متساوياً وبالتالي تتحقق شروط التزامن وهي تساوى الحجم المتدفق لكلا الأسطوانتين وكذلك ضغط التشغيل لهما .


9/۹/۳ - التزامن بإستخدام صمام التزامن :

صمام التزامن المستخدم فى التزامن هو صمام 4/3 يعمل بإشارتى ضغط وله عدد لا نهائى من مواضع التشغيل وبالتالى يعمل كصمام اتجاهى وصمام خانق فى آن واحد تماماً مثل الصمامات المثاميية (إذا أردت معرفة المزيد من هذا الموضوع بادر بإقتناء كتاب التحكم الإليكتروهيدروليكى وتطبيقاته العملية) .



الشكل (٣ – ٤١)

والشكل (٣ - ٤٢) يعرض دائرة هيدروليكية لعمل تزامن بين الاسطوانتين




الشكل (٣ - ٤٢)

وهكذا .

7/9/٣ - التزامن باستخدام قناطر التوحيد الهيدروليكية :


فى البداية سنلقى الضوء على قناطر التوحيد الهيدروليكية المستخدمة فى التزامن ، وتتكون قنطرة التوحيد من أربعة صمامات لارجعية مع صمام تنظيم



ضغط مزدوج وتوصل هذه العناصر بالطريقة والموضحة بالشكل (7-8). عند دخول الريت المضغوط للمدخل 1 يمر في المسار +1 التدفق المزدوج ، ثم في المسار +1 ليخرج من المخرج 3 . وعند دخول الزيت المضغوط للمدخل 3 يمر في المسار +1 ليخرج من الفتحة 1 ملاحظ أنه بغض النظ عن اتحاه تدفة.

الفتحة 1 ويلاحظ أنه بغض النظر عن انتجاه تدفق الزيت الهيدروليكي فإنه لابد أن يمر في صمام تتنظيم التدفق المزدوج في الانتجاه 4 ← 2 وهو اتجاه عمل الصمام

وفى الشكل (٣ - ٤٤) دائرة هيدروليكية لعمل تزامن في شوطى الذهاب والعودة بين الاسطوانتين 1,2 مستخدماً قنطرتي التوحيد 3,4.



140


ملاحظات:

 ا تقوم قناطر التوحيد 3,4 بتنظيم تدفق الزيت الداخل للاسطوانات عند الذهاب ، وتنظيم تدفق الزيت الراجع من الاسطوانات عند العودة أى أن : عملية التزامن ستتم فى الذهاب والعودة .

 ٢ - تستخدم صحامات تنظيم تدفق قابلة للمعايرة في قناطر التوحيد 3.4 وفي حالة عدم تساوى أحجام الاسطوانات 1.2 لضبط عملية التزامن .

۷/۹/۳ - التزامن باستخدام صمامات تقسيم التدفق :

الشكل (٣ – ٤٥) يعسرض دائرة هيدروليكية بسيطة لعمل تزامن بين الاسطوانتين 1,2 مستخدماً صمامي تقسيم التدفق 3,4 وكذلك الصمامات اللارجعية 5,6,7,8 حيث يقوم صمام تقسيم التدفق بين مستخدمين بالتساوى بغض النظر عن حمل كل مستخدم



الشكل (٢ - ١٤)


فصمام تقسيم التدفق 4 يقوم بتقسيم تدفق وحدة القدرة بالتساوى على الاسطوانتين 1,2 في شوط الذهاب في حين يقوم الصمامان اللارجعيان 5,6 بسمل مسار بديل لصمام تقسيم التدفق 3 .

أما صمام تقسيم التدفق 3 فيقوم بتقسيم تدفق وحدة القدرة بالتساوى على الاسطوانتين 1,2 في شوط العودة في حين يقوم الصمامان اللارجعيان 7,8 بديل مسار بديل لصمام تقسيم التدفق 4 في هذا الشوط وبذلك يسكن الدسميل على

تزامن للاسطوانتين 1,2 فى شـوط الذهاب ، وكــذلك شوط العودة .

٣/ - دوائر التحكمفى المحركاتالهيدروليكية :

تمتاز الحركات الهيدروليكية بالمدى الواسع الهيدروليكية بالمدى الواسع وسلامتها من التلف حتى نتيجة للاحمال الكبيرة وهذا بالفعل لا يتواجد في الحركات الكهربية كما أن الحيرة مقارنة أحجامها صغيرة مقارنة بأحجامها طعركات الكهربية الكهربية التي لها نفس القدرة .



الشكل (٣ ـ ٤٦)

٣/ ١/١٠ - التحكم في المحركات ذات الاتجاه الواحد :

الشكل (٣-٤٦)) يعرض دائرة هيدروليكية للتحكم في محرك يستخدم كبادئ حركة آلة احتراق داخلي خاصة بوحدة توليد كهربية ومن المعروف أن القدرة المطلوبة لبدء حركة آله الاحتراق الداخلي تكون كبيرة ولكن لفترة زمنية قصيرة كما أن الفترة الزمنية بين كل مرتين متتاليتين للتشغيل تكون كبيرة لذلك تأخذ القدرة الهيدروليكي وأثناء توقف تأخذ القدرة الهيدروليكي وأثناء توقف محرك البدء تقوم وحدة القدرة بشحن المركم ، علماً بأنه يستخدم مضخة يدوية في الدائرة لاستخدامها كمضخة طوارئ لشحن المركم عند حدوث عطل بوحدة القدرة الهيدروليكية .

محتويات الدائرة الهيدروليكية :


1 ,	محرك هيدروليكي ثابت الحجم ويدور في اتجاه واحد
2	صمام اتجاهی 3/2 بضاغط تشغیل ویای إرجاع
3	مركم هيدروليكي بمرفقاته
4	صمام لارجعي
5	مضخة هيدروليكية يدوية
6	وحدة قدرة هيدروليكية

نظرية تشغيل الدائرة:

عند الضغط على ضاغط تشغيل الصمام 2 يتغير وضع تشغيل الصمام للوضع الأيسر ، في مر الزيت المضغوط القادم من المركم 3 وكذلك وحدة القدرة الهيدروليكية 6 عبر المسار $A \leftarrow P$ لهذا الصمام وصولاً للفتحة A للمحرك 1 فيدور الحرك ليدير معه آلة الاحتراق الداخلى وبمجرد إزالة الضغط عن ضاغط تشغيل الصمام 2 يعود الصمام لوضعه الأيمن فيحدث قصر بين مدخل ومخرج المحرك الهيدروليكي 1، فيدور المحرك بعزم القصور الذاتي له حتى يقف وفي نفس الوقت تقوم وحدة القدرة الهيدروليكية 6 بشحن المركم الهيدروليكي ويلاحظ أن المركم الهيدروليكي ويلاحظ أن المركم الهيدروليكي يصاحبه محبسان يدوبان ، وصمام تصريف ضغط مباشر فالحبس الأيسر يكون عادة مفتوحاً ويسمى بمحبس الشحن والحبس الأيمن عادة يكون مغلقاً ويسمى بمحبس المشحن والمحبس الأيمن عادة يكون مغلقاً ويسمى بمحبس المشريف المباشر يستخدم لتصريف ضغط

المركم إذا زاد عن القيمة المعاير عليها هذا الصمام.

٣/١٠/٣ - تنظيم سرعة المحركات ذات الاتجاه الواحد:



فى الشكل (٣- ٤٧) دائرة هيدروليكية لتنظيم سرعة محرك هيدروليكي ذي انجاه واحد مستخدماً صمام تنظيم تدفق مزدوج قابل المعايرة وصمام 4/3 بوضع تعادل عائم .

نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (1) فإن المحرك سوف يدور في اتجاه عقارب الساعه ويمكن ضبط سرعة المحرك عند أى سرعة بواسطة معايرة صمام تنظيم التدفق المزدوج والقابل للمعايرة 2.

وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (2) فإن الحرك سيتوقف بفرملة نتيجة لدخول الزيت المضغوط في الفتحة B للمحرك بدلاً من الفتحة A.

الشكل (٣ - ٤٧)

وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 3 على وضع (٥) فإن المحرك سوف يدور بعزم القصور الذاتي بحرية إلي أن يتوقف طبيعياً ، وذلك لعمل قصر بين مدخل المحرك A مع مخرج المحرك B .

٣/١٠/٣ - توصيل المحركات الهيدروليكية على التوالى :

المات المات

بالشكل (٣ – ٤٨) دائرة هيدروليكية يوصل فيها ثلاثة محركات هيدروليكية بالتسوالي مسعساً وهي 1,2,3 ويمكن التحكم في تشغيل وإيقاف المحركات الثلاثة بواسطة ثلاثة صمامات انجاهيـة 2/2 وهـــــى 7,8,9 وثلاثة صمامات تتابعية سابقة التحكم ، وهي 4,5,6 فعندما تكون الصمامات الإنجاهية على وضع (٥) تكون المحركات الثلاثة 1,2,3 في وضع التوقف ، وذلك لأن خرج المضخة يمر خلال الصمام 4 ثم الصمام 5 ثم الصمام 6 ثم إلى الخزان مرة أخرى نتيجة لوصول مدخل التحكم لهذه الصمامات بالخـــزان من خـــلال الصمامات الانجاهية 7,8,9.

الشكل (٣ ـ ٤٨)

وعند وضع ذراع تشغيل

الصمام 8 على وضع (1) ينقطع اتصال وصلة التحكم للصمام التتابعي سابقة التحكم 5 مع الخزان فيعود الصمام التتابعي مفتوحاً وبالتالي يمر تدفق وحدة القدرة عبر المحرك 2 فيدور المحرك ، ويقوم الصمام التتابعي 5 في هذه الحالة بحماية المحرك من الأحمال الزائدة ، وكذلك يقوم بعمل فرملة للمحرك عند إيقاف المحرك وذلك عند إعادة ذراع تشغيل الصمام 8على وضع (0) .

ملاحظات:

١ - يجب أن يكون ضغط وحدة القدرة الهيدروليكية مساوياً مجموع ضغوط المحركات الثلاثة معاً في آن واحد .

. ٢ – تعتبر هذه الطريقة اقتصادية لإدارة مجموعة من المحركات وتستخدم هذه الطريقة في تشغيل أوناش السفن وبعض الاستخدامات الأخرى .

*/۱۰/ = تنظيم سرعة المحركات ذات الاتجاهين :


الشكل (٣ - ٩٤) يعسرض دائرة هيدروليكية لتنظيم مسرعة محرك هيدروليكي يدور في انجاهين

نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) يدور الخسرك في إنجاه عقارب الساعة ويمكن تنظيم سرعة الحرك في هذه الحالة بمعايرة صمام تنظيم التدفق المزدوج القابل المسامة 2 على وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع القصور الخاتى للحمل إلى أن يتوقف طبيعياً وذلك نتيجة لحدوث اتصال بين التعادل للصمام 10 بواسطة وضع التعادل للصمام الانجاهي 6 .



وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (2) يدور المحرك 1 عكس عقارب



المزدوج والقابل للمعايرة 4. وفي السسكل (٣ - ٥٠) دائرة هيدروليكية أخرى لتنظيم سرعة محرك هيدروليكي يدور في انجاهين ويدير أحمال لها عزم قصور ذاتي كبير .حيث يستخدم صمام تصريف الضغط المباشر 2 لتصريف الضغط الزائد عند دوران المحرك بعزم القصور الذاتي عكس عقارب الساعة أما صمام تصريف الضغط المباشر 3 فيستخدم لتصريف الضعط الزائد عند دوران المحرك بعزم القصور الذاتي مع عقارب الساعة والصمام اللارجعي 4 يستخدم لإمداد خط السحب المتصل بالفتحة A للمحرك بالزيت ر الهيدروليكي عند دوران المحرك بعزم القصور الذاتي جهة اليمين ، أما الصمام اللارجعي 5 فيستخدم

الشكل (٣ _ ٥٠)

لإمداد خط السحب المتصل بالفتحة B للمحرك بالزيت الهيدروليكي عند دوران المحرك بعزم القصور الذاتي جهة اليسار ، وصمام تنظيم التدفق المزدوج والقابل للمعايرة يستخدم للتحكم في سرعة المحرك عند دورانه جهة اليمين ، أما صمام تنظيم التدفق المزدوج والقابل للمعايرة 7 فيستخدم للتحكم في سرعة المحرك عند دورانه جهة اليسار .

ملاحظة :

لا تختلف دوائر التحكم في الاسطوانات الدوارة عن الدوائر المستخدمة في التحكم في الحركات الهيدروليكية التي تدور في انجاهين .

: (الدوائر المغلقة) الإدارة الهيدروستاتيكية (الدوائر المغلقة) Hydrostatic Transmission (Closed Circuit)

تعتبر وسائل الإدارة الهيدروستاتيكية أهم الوسائل التي يمكن الحصول منها على عزوم عالية وسرعات منخفضة أو العكس وعادة فإن أقصى قدرات يمكن الحصول عليها عند السرعات المنخفضة وتستخدم هذه الوحدات في المعدات الثقيلة المستخدمة في الإنشاءات ، وتتكون الدوائر المغلقة للوسائل الهيدروستاتيكية من مضخة بمخرجين ومحرك هيدروليكي يدور في انجاهين وهناك عدة تصميمات لوسائل الإدارة الهيدروستاتيكية هي كالاتي :

 ١ ــ وسائل الإدارة الثابتة العزم وتتكون من : دائرة مغلقة بمضخة بمخرجين متغيرة الحجم ومحرك ذى اتجاهين ثابت الحجم وبالطبع فإن قيمة العزم تعتمد على ضغط النظام وهذا النوع هو الأكثر إنشاراً .

 ٢ ـ وسائل الإدارة الثابتة القدرة وتتكون من : دائرة مغلقة بمضخة بمخرجين ثابتة الحجم ، ومحرك ذى اتجاهين متغير الحجم ، علماً بأن القدرة تتناسب طردياً مع الضغط .

٣ ـ وسائل الإدارة ثابتة العزم والقدرة ، وتتكون من دائرة مغلقة بمضخة بمخرجين متغيرة الحجم ومحرك ذى اتجاهين متغير الحجم ونادراً ما يستخدم هذا النوع


وفى الشكل (٣ - ٥١) دائرة مغلقة لوسيلة إدارة هيدروستاتيكية من النوع الأول (ثابتة العزم) وتتكون الدائرة المغلقة من مضخة بمخرجين متغيرة الحجم الهندسي 11 ومحرك باتجاهين ثابت الحجم الهندسي 11 ومحرك باتجاهين ثابت الحجم الهندسي 1 ويوجد بعض العناصر الهيدروليكية للوصول للأداء الأمثل لهذه الدائرة المغلقة مثل :

أ_ عناصر الحماية من ارتفاع الضغط عن الحد الآمن ، ويستخدم في ذلك كلاً من :

ا - صمامات تصريف الضغط المباشر 2.3 حيث تقوم بحماية المحرك من الأحمال الزائدة وذلك بتصريف الضغط من الجهة ذات الضغط المرتفع إلى الجهة ذات الضغط المنخفض وكذلك فإن صمامات تصريف الضغط تقوم بعمل فرملة للمحرك عند إنقطاع تدفق المضخة .

٢ - الصمام الاتجاهى 3/3 رقم
 5 مع صمام تصريف الضغط المباشر 4 حيث يقوم الصمام الاتجاهى 5 بتوصيل جانب الدائرة المغلقة ذات الضغط العالى بصمام تصريف الضغط 4 لتصريف الضغط الزائد إلى الخزان .

وتصمم هذه الدائرة باستبدال 25% من الزيت المار فيها بزيت آخر من الخزان مرشح ومبرد ، وذلك باستخدام مضخة التعزيز 9



الشكل (٣ ـ ٥١)

والمرتبطة ميكانيكيا مع المضخة الرئيسية جيث تقوم مضخة التعزيز بضخ الزيت الهيدروليكي من الخزان إلى خط الضغط المنخفض من خلال الصمامات اللارجعية 6,7 فإذا كان خط الضغط الأيسر هو خط الضغط المنخفض يمر تدفق مضخة التعزيز عبر الصمام اللارجعي 6 بينما يكون الصمام اللارجعي 7 مغلقاً بسبب الضغط الزائد في الخط الأيمن .

ملاحظة :

سميت هذه الدائرة بالدائرة المغلقة لأن الزيت الخارج من المضخة 11 يذهب للمحرك 1 والزيت الراجع من المحرك 1 والزيت الراجع من المحرك 1 ويوجد خزان وسيط في هذه الدائرة غير أنه يتم استبدال %25 من زيت هذه الدائرة بواسطة المضخة 9 (مضخة التعزيز) من خزان معد لذلك لتبريد وترشيح زيت الدائرة المغلقة .

الباب الرابع تطبيقات

8		

تطبيقات

1/1/ - المكابس الهيدروليكية :

تتوافر المكابس الهيدروليكية بأحجام وتصميمات مختلفة وهي تستخدم للقطع والتشكيل على البارد أو الساخن ، وهناك عدة مميزات للمكابس الهيدروليكية عن المكابس الميكانيكية يمكن تلخيصها فيما يلى :

- · . تختوى على أجزاء متحركة قليلة مما يقلل من تكاليف الصيانة .
- ٢ يمكن تعديل قوة الدفع وطول مشوار المكبس بالقيم المطلوبة .
- ٣ سرعة المكابس يمكن التحكم فيها بسهولة ويمكن تكرار الأشواط إلى
 6000 شوط في الدقيقة وذلك بتصميمات خاصة .
- ك قوة دفع المكبس تتواجد في أى نقطة من نقاط شوط الذهاب وتختلف المكابس الهدوليكية من حيث الحجم والشكل الهندسي والسعة ، ويعرف حجم المكبس بالطن وكذلك تختلف الأغراض المستخدمة فيها المكابس فبعض المكابس تستخدم في الأغراض العامة والبعض تستخدم في أغراض خاصة مثل :

السحب العميق والحدادةالخ

فيما يلى أهم أنواع مكابس التشكيل حسب نوعية الفعل بها :

١ - المكابس الأحادية الفعل بمعنى أن الأسطوانات المستخدمة سواء كانت واحدة أو أكثر تقوم بعملية التشكيل فقط .

٢ - مكابس ثنائية الفعل بمعنى أن الاسطوانات المستخدمة لها عملان :
 الأول هو القيام بتثبيت الشغلة ، والثانى القيام بعملية التشكيل على سبيل المثال مكابس السحب العميق .

مكابس ثلاثية الفعل بمعنى أن الاسطوانات المستخدمة لها ثلاثة أعمال:
 الأول عملية التثبيت ، والثانى عملية التشكيل ، والثالث عملية طرد الشغلة المشكلة من قالب التشكيل على سبيل المثال: (بعض مكابس السحب العميق الضاً).

وفيما يلى عرض لأهم أنواع المكابس حسب شكل الهيكل والفرشة فتصنع المكابس في العادةبشكلين مختلفين للهياكل وهما :


ا - مكابس بهياكل على شكل حرف C تصل أحجام هذه المكابس إلى 200 TONS

يوجد عدة أنواع من هذه المكابس أهمها موضع بالشكل (٤ - ١) وهي كالآتي :

أ_ المكابس ذات الفرشة الثانية ويطلق عليها Gap

ب _ المكابس ذات الفرشة المتحركة ، ويطلق عليها Knee

جـ _ المكابس ذات الفرشة الاسطوانية ويطلق عليها Horn




الشكل (١-٤)

مكابس بهياكل ذات جوانب مستقيمة Straight - Side وتتميز هذه المكابس بأن لها فرشات كبيرة ، ومزودة باسطوانات لها مشاوير كبيرة .
 وتصل أحجام هذه المكابس إلى looo tons ويوجد عدة أنواع من هذه المكابس أهمها موضح بالشكل (٤ - ٢) وهي كالآتى :

أ_ المكابس ذات الاعمدة ، وتحتوى هذه المكابس في العادة على أربعة أعمدة تعمل كدلائل لحركة القالب المتحرك ، وتحتوى على اسطوانة أو أكثر للقيام بعملية التثبيت والتشكيل ويطلق عليها Pillar

ب _ المكابس الثابتة ويكون هيكلها مقفلاً ويطلق عليها Solid



الشكل (٤-٢)

وهناك بعض الاحتياطات الأمنية المستخدمة في أكثر المكابس مثل:

١ - لا يعمل المكبس إلا إذا تم الضغط على ضاغطى تشغيل فى آن واحد أو
 دفع ذراعى تشغيل فى آن واحد ، وذلك لحماية أيدي الشغل .


لا يعمل المكبس إلا عند غلق غرفة المكبس بواسطة شبكة متحركة،
 يمكن تحريكها باليد أو وسيلة كهربية أو بالهواء المضغوط .

 ٣ - يتوقف المكبس عن العمل بمجرد اقتراب أى جسم غريب فى المنطقة الخطرة بواسطة خلية ضوئية .

وسوف نتناول في الفقرات القادمةبعض الدوائر الهيدروليكية المستخدمة في المكابس .

١/١/١ – المكبس ذو المضختين (عالية – منخفضة) :

الشكل (3-7) يعرض دائرة هيدروليكية لمكبس مزود بمضختين إحداهما بضغط عال وحجم هندسي صغير ،والثانية بضغط منخفض وحجم هندسي كبير .



الشكل (٤-٣)

	محتويات الدائرة الهيدروليكية :
1	اسطوانة المكبس .
2	ر صمام 4/2 هيدروليكي يعمل بإشارة هوائية وياى
3	مركم هيدروليكي .
4, 5, 6, 7	صمام لارجعي .
8	، صدام 4/2 هيدروليكي يعمل بإشارة هيدروليكية وياى .
9	صمام تصريف ضغط مباشر .
10, 11	صام 3/2 هوائی بضاغط ویای إرجاع .
12	وحٰدة خدمة هوائية (لترشيح وتجفيف وتنظيم ضغط
	وتزييت الهواء المضغوط) .
13	وحدة قدرة هيدروليكية .
	نظرية تشغيل الدائرة :

عند الضغط على ضاغط الصمام 10 وضاغط الصمام 11 في آن واحد (لتشغيل) ذراعى المشغل أثناء تشغيل المكبس من أجل السلامة) تصل إشارة ضغط هوائية من وحدة توليد الهواء المضغوط ماراً بوحدة الخدمة 12 ، ثم مروراً بالمسار $A \leftarrow P$ للصمام الهوائى 11 ، ثم مروراً بالمسار $A \leftarrow P$ للصمام الهوائى 10 ، وصولاً لمدخل التحكم $E \rightarrow P$ للصمام الهيدروليكى 2 ، فيتغير وضع التشغيل لهذا الصمام للوضع الأيسر ، فيمر الزيت الهيدروليكى المضغوط من المضختين $P \in P$ المركم الهيدروليكى 3 عبر المسار $E \rightarrow P$ لهذا الصمام ، وصولاً للاسطوانة 1 المركم الهيدروليكى عبر المسار $E \rightarrow P$ للمطوانة للخزان عبر المسار $E \rightarrow P$ للصمام نفسه .

وعند الوصول لنهاية شوط الذهاب يزداد الضغط خلف الاسطوانة ، فيرتفع ضغط المضخة ذات الضغط العالى P1 للحد الذى عنده يفتح الصمام التتابعى 9 ليصل إشارة ضغط هيدروليكية للمدخل z للصمام الهيدروليكي 8 ، فيتغير وضع الصمام للوضع الأيسر، فيمر تدفق المضخة P2 ذات الضغط الصغير والحجم الكبير


عبر المسار B → P للصمام 8 ومروراً بالصمام اللارجعي 6 لشحن المركم 3 بينما يمر خرج المضخة P_1 عبر الصمام اللارجعي 7 ومروراً بالمسار $A \leftarrow P$ للصمام 2 ، فيزداد الضغط خلف الاسطوانة للحد المعاير عليه صمام تصريف الضغط الخاص بالمُضخة ٢٠ ، علماً بأن الصمامات الارجعية 5 ,4 ستكون مغلقة أمام تدفق المضخة P2 نتيجة للضغط الكبير الموجود خلفها ، والناتج عن المضخة P1، وبذلك يمكن الحصول على قوة كبيرة للمكبس .

وبمجرد تخرير ضواغط التشغيل يتدفق الزيت الهيدروليكي من المضختين والمركم لإعادة الاسطوانة من جديد للخلف ، وعند الوصول لنهاية شوط العودة يزداد الضغط أمام الأسطوانة فيعمل الصمام التتابعي 9 فيتغير وضع تشغيل الصمام 8 فتقوم المضخة P1 بزيادة الضغط عند الفتحة B للاسطوانة بينما تقوم المضخة P2 بشحن المركم استعداداً لدورة تشغيل جديدة وهكذا .

١/١/٤ - المكبس ذو الاسطوانتين المتتاليتين :

	الشكل(٤ ـ ٤) يعرض الدائرة الهيدروليكية لهذا المكبس.
	محتويات الدائرة :
1, 2	اسطوانات هيدروليكية مرتبطة ميكانيكياً .
3	صمام لارجعي .
4	صمام تتابعی مباشر .
5	صمام لارجعي بوصلة تخكم .
6	صمام 4/3 هيدروليكي يعمل بإشارتي ضغط هواء مضغوط .
. 7	صمام هوائی 3/2 ببكرة ویای إرجاع (نهایة مشوار الشبكة
	المعدنية) .
8, 9	صمام هوائي 3/2 يعمل بضاغط تشغيل وياى إرجاع .
10	وحدة الخدمة الهوائية لتجفيف وترشيح وتنظيم ضغط الهواء
	المضغوط.

وحدة القدرة الهيدروليكية .




الشكل (٤ - ٤)

نظرية عمل الدائرة الهيدروليكية:

عند تخريك الشبكة المعدنية يدوياً لغلق غرفة المكبس تضغط الكامة المثبتة على الشبكة المعدنية على بكرة الصمام الهوائي 7 فيتغير وضع التشغيل له للوضع الأيسر. وعند الضغط على ضاغط تشغيل الصمام 8 يمر الهواء المضغوط القادم من وحدة الخدمة 10 عبر المسار A → P لكلا الصمامين 8 ,7 فتصل إشارة ضغط هوائية لوصلة التحكم z للصمام 6 فيتغير وضع التشغيل للصمام للوضع الأيسر ،فيمر الزيت الهيدروليكي من وحدة القدرة 11 عبر المسار A → P لهذا الصمام وصولاً للاسطوانة 1 ، بينما يعود الزيت الراجع من الاسطوانة 1للخزان عبر المسار T → B ، فتتقدم الاسطوانة 1 للأمام لتسحب معها الاسطوانة 2 فيحدث تفريغ في الغرفة الموجودة خلف مكبس الاسطوانة 2، فينتقل الزيت الهيدروليكي من الخزان عبر الصمام 5 ليملئ هذه الغرفة ، وعند وصول الاسطوانة 1 لنهاية شوط الذهاب يزداد ضغط وحدة القدرة للحد الذي يفتح الصمام التتابعي ، 4 في الزيت الهيدروليكي إلى الاسطوانة 2، ليزداد الضغط خلف الاسطوانة للحد المعاير عليه صمام تصريف وحدة القدرة الهيدروليكية . وبعد الانتهاء من عملية الكبس يقوم المشغل بالضغط على ضاغط الإيقاف للصمام 9 ، فيمر الهواء المضغوط من وحدة الخدمة 10 عبر المسار A → P للصمام 9 وصولاً لوصلة التحكم Y للصمام 6 ، فيمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية 11 عبر المسارB → P للصمام 6 وصولاً للاسطوانة 1 ، بينما يعودالزيت الراجع من الاسطوانة 1 للخزان خلال المسار T → A، فتتراجع الاسطوانة 1 للخلف ؛ لتدفع معها الاسطوانة 2، وفي نفس الوقت يفتح الصمام5 نتيجة لوصول ضغط لوصلة التحكم X له والقادمة من الفتحة B للصمام الانجاهي 6 ، فيندفع الزيت الموجود خلف مكبس الاسطوانة 2 للخزان مرة أخرى .

١/١/٤ ـ المكبس المزود باسطوانة تكبير الضغط:

الشكل (٤ - ٥) يعرض الدائرة الهيدروليكية لمكبس هيدروليكي مزود باسطوانة لتكبير الضغط .



الشكل (٤ - ٥)


وفيما يلى محتويات الدائرة الهيدروليكية : اسطوانة هيدروليكية لتكبيرالضغط . خزان زيت هيدروليكي .

197

3	صمام لارجعي .
4, 5	صمام تصريف ضغط مباشر قابل للمعايرة .
6	اسطوانة وحيدة الفعل .
7	صمام 4/3 هيدروليكي يعمل بإشارتي ضغط هوائيتين .
8	صمام 3/2 هوائي يعمل كصمام نهاية مشوار ببكرة لشبكة الأمان .
9, 10	صمام 3/2 هوائي يعمل بضاغط يدوى وياى إرجاع .
11	وحدة الخدمة الهوائية .
12	وحدة القدرة الهيدروليكية .
	نظرية تشغيل الدائرة :

عند تحريك شبكة الأمان الخاصة بالكبس لتغلق غرفة الكبس تضغط الكامة المثبتة في غرفة الأمان على بكرة الصمام 8 ، فيتغير وضع تشغيله للوضع الأيسر ، وعند الضغط على ضاغط الصمام 9 ، يمر الهواء المضغوط من وحدة الخدمة 11 ، ثم عبر المسار A \leftarrow P لكلا الصمامين 8,9 وصولاً لمدخل التحكم z للصمام 7 ، فيتغير وضع تشغيل الصمام للوضع الأيسر ، فيمر الزيت المضغوط من وحدة القدرة الهيدروليكية 12 عبر المسار A \leftarrow P لهذا الصمام وصولاً لاسطوانة التكبير 1 ، بينما يعود الزيت الراجع من اسطوانة التكبير للخزان عبر المسار \rightarrow 8 فتتقدم اسطوانة التكبير، ليندفع الزيت المضغوط من غرفة تكبير الضغط إلى الاسطوانة 6 فتتقدم الاسطوانة 6 فتقدم تصريف الضغط عال جداً ، ويحدد أقصى ضغط خلف الاسطوانة 6 صمام تصريف الضغط المباشر 4 وعند إزالة الضغط عن ضاغط تشغيل الصمام 9 والضغط على ضاغط الإيقاف للصمام 10 تصل إشارة ضغط لمدخل التحكم y للصمام 7 وذلك من وحدة الخدمة الهوائية 11 ، ثم عبر المسار A \leftarrow P للصمام 10 ، فيتغير وضع التشغيل للصمام 7 للوضع الأيمن فتتراجع اسطوانة تكبير الضغط للخلف، أما الاسطوانة 6 فتعود بفعل الياى ، علماً بأنه يمكن تعويض النقص في الزيت في غرفة تكبير الضغط للاسطوانة 10 متعود بفعل الياى ، علماً بأنه يمكن تعويض النقص في الزيت في غرفة تكبير الضغط للاسطوانة 1 بواسطة الخزان 2 والصمام اللارجعي 3.

والشكل (٤ _ ٦) يعرض دائرة هيدروليكية أخرى لمكبس مزود باسطوانة لتكبير الضغط .



الشكل (٤ _ ٦)

محتویات الدائرة الهیدرولیکیة :
اسطوانة تکبیر الضغط .
اسطوانة المکبس .
صمام تتابعی مباشر .
صمام لارجعی .
صمام لارجعی .
صمام اتجاهی 4/3 هیدرولیکی بذراع تشغیل .
وحدة قدرة هیدرولیکیة .


نظرية تشغيل الدائرة:

عند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع (1) يتدفق الزيت الهيدروليكي من وحدة القدرةالهيدروليكية مروراً بالمسار A → P للصمام نفسه ، ووصولاً لغرفة تكبير الضغط للاسطوانة 1، ثم تباعاً للمدخل A للاسطوانة 2 فتتقدم الاسطوانة 2 بسرعة وصولاً لنهاية شوط الذهاب ، حينئذ يزداد ضغط وحدة القدرة الهيدروليكية للحد الذي يفتح عنده الصمام التتابعي 3 فيمر الزيت الهيدروليكي لمدخل غرفة الضغط المنخفض A لاسطوانة تكبير الضغط 1 لتتقدم الأسطوانة فيتدفق الزيت الهيدروليكي المكبر من الفتحة D لاسطوانة تكبير الضغط 1 إلى الاسطوانة 2 وصولاً للضغط المعاير عليه صمام التصريف 5 ، وعند وضع ذراع تشغيل الصمام 6 على وضع 2 يتغير وضع الصمام للوضع الأيمن فتعود الاسطوانة 2 للخلف وتباعاً يتدفق الزيت الهيدروليكي منها إلى غرفة الضغط العالى لاسطوانة التكبير 1 ، فتتراجع اسطوانة التكبير هي الأخرى للخلف .

٤/١/٤ - المكبس ذو الاسطوانة العاملة بالملء المسبق :

الشكل (٤ - ٧) يعرض الدائرة الهيدروليكية لهذا المكبس .

	محتويات الدائرة الهيدروليكية :
1	اسطوانة رئيسية .
2, 3	اسطوانات ثانوية .
4	صمام لارجعي بوصلة تخكم .
5	صمام تتابعی مباشر .
6	خزان زیت .
7	صمام 4/3 هيدروليكي يعمل بإشارتين هوائيتين .
8	صمام لارجعي خانق قابل المعايرة .
9, 10, 11, 12	صمام 3/2 هوائي بضاغط وياي .
13	وحدة خدمة هوائية
14	وحدة القدرة الهيدروليكية .



الشكل (٤ ـ ٧)

نظرية تشغيل الدائرة الهيدروليكية :

عند الضغط على ضاغطي صمامي التشغيل 9,10 معا ّفي آن واحد ، ، يمر الهواء المضغوط من وحدة الخدمة 13عبر المسار A → P لكلا الصمامين 9,10 وصولاً لفتحة التحكم z للصمام 7 ، فيتغير وضع التشغيل للصمام للوضع الأيسر ، فتتقدم الاسطوانتان 2,3 معاً ليدفعاً معهما الاسطوانة الرئيسية 1 المرتبطة معهما ميكانيكيا ، فيحدث تفريغ في الغرفة الموجودة خلف الاسطوانة 1 فيمر الزيت من الخزان ، عبر الصمام اللارجعي 4 ليملئ هذه الغرفة وعند وصول الاسطوانة 2,3 لنهاية شوط الذهاب يزداد ضغط وحدة القدرة 4 فيفتح الصمام التتابعي 5 ليصل الزيت المضغوط للاسطوانة 1 ويزداد الضغط خلف الاسطوانة 1 وصولاً للضغط المعاير عليه وحدة القدرة الهيدروليكية علماً بأنه إذا تخرر أحد ضاغطي التشغيل أثناء عمل المكبس يتوقف المكبس في آخر وضع عليه ، وعند الضغط على ضاغطي صمامي الإيقاف 11,12 تمر إشارة هوائية من وحدة الخدمة 13 عبر المسار A → P لكلا الصمامين 11,12 وصولاً لوصلة التحكم y للصمام 7 ، فتتراجع الاسطوانتان 2,3 معاً ، وتباعاً تتراجع الاسطوانة 1 معهما بسرعة يمكن التحكم فيها بواسطة الصمام الخانق اللارجعي القابل للمعايرة 8 وعند الرجوع يفتح الصمام اللارجعي ذو إشارة التحكم 4 نتيجة لوصول ضغط للوصلة x من الفتحة B للاسطوانة 3 ليعود كل الزيت من الغرقة الموجودة خلف مكبس الاسطوانة 1 للخزان 6 .

٢/٤ هيدروليكا المعدات المتنقلة :

للهيدروليكا عدة مميزات عن باقى أنظمة نقل الحركة المستخدمة مما جعلها تخظى بإهتمام كبير من المختصين في مجال صناعة المعدات المتنقلة وأهم هذه المميزات ما يلى :

ارتفاع النسبة بين (القوة / الوزن) للأنظمة الهيدروليكية مقارنة بالنظم الأخري .

 ٢ - مرونة منقطعة النظير في التطبيقات المختلفة حيث يمكن تثبيت عناصر الفعل في أي مكان على المعدة ، وذلك لسهولة وصول السائل الهيدروليكي من وحدة القدرة لعناصر الفه ل عن طريق خطوط التوصيل .

٣ - سهولة استخدام الاسطوانات الهيدروليكية أو المحركات الهيدروليكية لإجراء عمليات الرفع Lifting ، الإمالة Tilting ، الجرف Shaving ، الحفر Digging القلب Tipping ... إلخ على الآلات ذات الشاسيهات .

٤ -- يمكن إدارة المضخة الهيدروليكية مباشرة بآلة الاحتراق الداخلي للمعدة .

وهناك عدة تصميمات لدوائر الصمامات المستخدمة في المعدات المتنقلة لكل منها مميزات خاصة تناسب بعض المعدات دون الأخرى ، وفيما يلي أهم هذه التصميمات :

٤/٢/١ - دوائر الصمامات للمعدات المتنقلة :

توجد ثلاثة أنواع مختلفة من الدوائر هي كما بلي :

۱ – دوائر التوازى :

حيث تحتوى جميع صمامات هذه الدوائر على مسار مشترك يسمح بمرور السائل الهيدروليكى المضيف أى عسدد من الصمامات وتسمح دوائر التوازى بالتحكم في كافة المستخدمين

(اسطوانات – محركات) فى آن واحد ويقسم معدل التدفق على المستخدمين حسب المقاومة عند كل منهم بطريقة عكسية فكلما زادت المقاومة الهردروليكية

(الحمل) مثل التدفق والعكس بالعكس

الشكل (٤ ـ ٨)

(ارجع للفــقــرة ٣-٢-٤)

والشكل (٤-٨) يعرض دائرة توازى مكونة من ثلاثة صمامات 6/3 .


۲ – دائرة التوالى :

وفيها يمر الزيت الراجع من المستهلك 1 إلى الصمام 2 والراجع من المستهلك 2 إلى الصمام 3 والراجع وهكذا ويمكن تشغيل جميع المستخدمين في آن واحد ولكن يجب أن يكون ضغط المستخدمين المستخدم المتصل الوقت فإن سرعة على سرعة المستخدم المتصل بالصمام 3 وكذلك تعتمد سرعة المستخدم المتصل بالصمام 2 على (ارجع للفقرة ٣/٢/٣)


والشكل (٤-٩) يعرض دائرة توالى مكونة من ثلاث صمامات 5/3.

٣ – دائرة التوالى المفتوح :

الشكل (٤-١٠) يعرض دائرة توالى مفتوح مكونة من ثلاثة صمامات 6/3 علماً بأن من خواص دائرة التوالى المفتوح هو عدم إمكانية تشغيل أكثر من مستهلك واحد في نفس الوقت .



الشكل (٤ ـ ٩)




الشكل (٤ ـ ١٠)

وهناك أنواع مختلفة من المعدات التي تستخدم دوائر الصمامات السالفة الذكر شل:


- ١ الجرارات الزراعية .
- ٢ السيارات الرافعة ذات التحميل الامامي والجانبي .
- ٣ معدات تشكيل الأراضى مثل الحفارات والبلدوزرات إلخ .
 - ٤ الأوناش المتنقلة .
 - ٥ معدات البناء الحديثة .

1/4/٤ دائرة الرافعة ذات الشوكة Forklift Circuit

الشكل (٤ - ١١) يعرض مخططاً توضيحياً لرافعة ذات شوكة ويتضح من هذا الشكل أن الرافعة ذات الشوكة تختوى على ثلاثة اسطوانات ، اسطوانة للرفع ــ اسطوانتان للإمالة وهي كالآتي :



الشكل (٤ ـ ١١)



الشكل (٤ ـ ١٢)


أما الشكل (٤ - ١٢) فيعرض المخطط الوصفى Lay out للدائرة الهيدروليكية علماً بأن المخططات الوصفية أحياناً تستخدم عند التعامل مع الدوائر الهيدروليكية

الشكل (٤-١٣) الدائرة الهيدروليكية للرافعة ذات الشوكة .

محتويات الدائرة الهيدروليكية:

اسطوانة الإمالة المطوانة الإمالة اسطوانة الرفع . اسطوانة الرفع . دائرة صمامات توالي مفتوح مزودة بصمامات لارجعية وصمام تصريف ضغط

وحدة القدرة الهيدروليكية .



الشكل (٤ ـ ١٣)

نظرية تشغيل الدائرة الهيدروليكية :

كما سبق وأن عرفنا أن من خواص دائرة التوالى المفتوح هو عدم إمكانية تشغيل أكثر من مستهلك واحد في نفس الوقت أي أنه لا يمكن تشغيل اسطوانة الرفع واسطوانات الإمالة في آن واحد بل كل على حدة.

الباب الخامس التركيب والتجهيز والصيانة والإصلاح

التركيب والتجهيز والصيانة والإصلاح

٥/١- تركيب الأنظمة الهيدروليكية وتجهيزها للخدمة :

إن التجميع والتركيب والتجهيز المناسب ، لمن أهم العوامل اللازمة للتشغيل الجيد للأنظمة الهيدروليكية وفي الفقرات التالية سنتناول أهم الملاحظات التي تؤخذ في الاعتبار عند تركيب العناصر المختلفة .

٥/١/١ - تركيب الدوائر الهيدروليكية :

تعد الخططات الهيدروليكية (الدوائر الهيدروليكية) للأنظمة الهدروليكية في غاية الأهمية للقائمين بأعمال الصيانة كما يجب على القائمين بعملية تركيب الأنظمة الهيدروليكية بتوفير الخططات الهيدروليكية المطابقة للنظام ووضعها في مكان ظاهر في الماكينة الهيدروليكية تماماً مثلما يحدث عند الانتهاء من التركيبات الكهربية وبجب أن يكون الخطط الهيدروليكي مطابقاً للواقع ويحتوى على نفس رموز الوصلات الموجودة بالفعل من العناصر المستخدمة وذلك لسهولة متابعة النظام الهيدروليكي من واقع الدائرة الهيدروليكية وهناك عدة ضوابط عند التركيب وهي كما يلى:

 ا جبب وضع أجهزة قياس ضغط ليس فقط عند مخرج المضخة ولكن عند كل النقاط التي تختاج لاختبار الضغط عندها ، ويزود كل جهاز قياس ضغط بمحبس يدوى لتشغيل الجهاز وقت الحاجة فقط لزيادة عمر الجهاز .

. 25 μ بحب عمل ترشيح للسائل الهيدروليكي المستخدم بحد أدنى μ .

٣ - يجب تجميع العناصر الهيدروليكية في مكان خال من الأتربة وكذلك يجب أن تكون المضخةوالعناصر الهيدروليكية الجديدة مزودة بسدادات عند فتحاتها ووصلاتها المختلفة ولا نفك هذه السدادات إلا عند التركيب فقط.

 ٤ - يجب اختبار المرشحات المستخدمة في الدائرة الهيدروليكية بصفة دورية وتنظيف عناصر الترشيح لها باستخدام جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية وتغيير

عناصر الترشيح إذا لزم الأمر .

٥/١/٥ - تركيب الخطوط وأدوات التوصيل:

تستخدم المواسير الصلب المسحوب على البارد والخاضعة للمواصفات العالمية في التركيبات الهيدروليكية أما أدوات التوصيل فيجب اختيارها بما يناسب نوع الخطوط ، وضغط التشغيل ، وقطر المواسير .

- ويجب أن يراعي عند اختيار قطر المواسير المستخدمة الشروط التالية :
- ۱ سرعة تدفق السائل في خطوط المداخل لا تتعدى الحدود 1:1.5 m/s
- ٢ سرعة تدفق السائل في خطوط الراجع لا تتعدى الحدود 1. 5:4 m/s
- ٣ سرعة تدفق السائل في خطوط الضغط لا تتعدى الحدود 8 m/s : 4:
 - ٤ تستخدم أقل قيم للسرعات في تركيبات الضغوط المنخفضة .
- ه يجب أن تكون خطوط المداخل قصيرة قدر الإمكان ويجب نجنب الثنى المفاجئ .
- ٦ يجب تثبيت المواسير بركائز تثبيت وتكون المسافة بين كل ركيزة وأخري
 ١.5 m في خطوط الضغط العالى 3m في خطوط الضغط المنخفض .
 - ٧ استخدام لواكير عند الأماكن التي يحتمل الفك عندها .
- ٨ عند استخدام خراطيم مرنة يجب المحافظة على قطر الانحناء بما لا يقل
 عن 5 مرات من قطر الخراطيم .
 - 9 يجب منع لي الخراطيم نتيجة لقصرها عن التركيب .
- ١٠ يجب أن تكون الخراطيم المستخدمة معدة لتحمل ضغط يساوى ضعف ضغط التشغيل المعتاد لتحمل فقرات الضغط التي تخدث بالنظام والتي لا يمكن تجنبها ويمكن معرفة بيانات كافية عن الخطوط وأدوات التوصيل من الفقرة ٩/١.

٥/ ١/٥ - تركيب الخزانات الهيدروليكية :

عادة تختار الخزانات بأحجام تساوى من 2:4 مرة من معدل تدفق المضخة فى الدقيقة على سبيل المثال : إذا كان معدل تدفق المضخة 25L/MIN فينصح بأن تكون سعة الخزان تتراوح ما بين (100L - 50) .

أما إذا كان المطلوب هو تقليل حجم الخزان نتيجة لاعتبارات معينة في هذه الحالة يجب أن يزود الخزان بوسائل تبريد مناسبة مثل التبريد بالهواء المضغوط ويجب استخدام مرشحات للمحافظة على الزيت الهيدروليكي نظيف وبحالة جيدة ويعتمد خواص وعدد المرشحات المستخدمة على نوع النظام الهيدروليكي ففي الأنظمة الصغيرة يجب ألا يزيد معدل الترشيح عن 40 وفي الأنظمة الصناعية فإن معدل الترشيح المطلوب يساوى على الأقل 42 ، أما في الدوائر التي تحتوى على صمامات مؤازرة فإن الترشيح المطلوب يساوى على الأقل 54 ، وتوضع المرشحات إما عند مدخل المضخة أو خط الراجع أو عند خط الضغط للمضخة وينصح أن تجرى عمليات صيانة للمرشحات بطريقة دورية كل أسبوع مع تزويد المرشحات بعينات إنسداد .أما بالنسبة للزيت الهيدروليكي المستخدم فيجب أن يكون بجودة عالية ولوبة لووجة عالية .

وتعرف رتبة اللزوجة Viscosity Index بأنها عدد عملى يشير لمعدل تغير لزوجة الزيت في مدى حرارى معين فعندما تكون رتبة اللزوجة منخفضة دل على ان اللزوجة تتغير تغيراً كبيراً عند تغير درجة الحرارة والعكس بالعكس وتحسب رتبة اللزوجة من المعادلة التالية :

$$VI = \frac{L - U}{L - H} \times 1000$$

حيث إن:

L : اللزوجة عند درجة حرارة °C 38 لزيت هيدروليكي له رتبة لزوجة ·C .


U : اللزوجة عند درجة حرارة °C 38 للزيت المطلوب تعيين رتبة اللزوجة له .

H : اللزوجة عند درجة °C 38 للزيت له رتبة لزوجة 100.

وتختار لزوجة الزيت بحيث تكون مناسبة للمضخات والمحركات المستخدمة وعادة فإن معظم مصنعى المضخات والمحركات يجدون أن أفضل ظروف تشغيل عند لزوجة حوالى 28 CST (علماً بأن سنتى ستوك CSt = mrn2/s .

عند درجـة حرارة التـشـغـيل حـيث إن حـرارة التـشـغـيل المتـوسطة للأنظمـة الهيدروليكية تساوى 50 درجة مئوية .

والشكل (٥ – ١) يعرض العلاقة بين اللزوجة ودرجة الحرارة لأهم الزيوت المعدنية المستخدمة في الأنظمة الهيدروليكية والمعطاة بالمنحنياتA,B,C



الشكل ٥ _ ١

الجدول ٥ ـ ١


الشركات	أنواع الزيوت الخاضعة لمواصفات الجموعات الثلاثة A.B,C			
المنعة	المجموعة A	المجموعة B	المجموعة C	
AGIP	AGIP	AGIP	AGIP	
IP	IP	IP	IP	
ВР	BP	BP	ВР	
CASTROL	CASTROL	CASTROL	CASTROL	
ESSO	ESSO	ESSO	ESSO	
MOBIL	MOBIL	MOBIL	MOBIL	
SHELL	SHELL	SHELL	SHELL	
CHEVRON	CHEVRON	CHEVRON	CHEVRON	

حيث إن لزوجة المجموعة A عند درجة حرارة C° 50 تترواح ما بين . (16:20CST) ولزوجة المجموعة B عند درجة حرارة C° 50 تتراوح ما بين (CST) . ولزوجة المجموعة CST عند درجة حر ارة C° 50 تترواح ما بين (CST) . (31:39 CST)

ويجب ترشيح الزيت الهيدروليكي قبل وضعه في الخزان باستخدام وحدات الملء وشكل (٥ - ٢) يعرض صورة لأحد وحدات الملء المتنقلة .

علماً بأنه يجب تغيير الزيت كل 3000 : 2000 ساعة تشغيل وينصح بأخذ عينات من الزيت لاختبار الخواص الكيمائية والطبيعية للزيت بصفة دورية كما يراعى عدم خلط نوعين أو أكثر من الزيوت معاً لمنع حدوث مشاكل في الأداء .

وفى الأنظمة الهيدروليكية الجديدة فإنه لا يمكن تقليل الشوائب الموجودة بالنظام بدون عمل دورة تشطيف Flushing وذلك باتباع الآتي :



الشكل ٥ _ ٢

- عمل قصر على الاسطوانات والمحركات ولوحات الصمامات الهيدروليكية .
 - فتح صمامات الخنق تماماً والموجودة في الخط .
- فصل المراكم من الدائرة مع استخدام مرشحين في خط الراجع لهما معدل ترشيح به 125 والآخر به 25: 10 للحصول على ترشيح جيد عن المستخدم في التشغيل المعتاد ، ويمكن تشطيف النظام مستخدماً نفس وحدة القدرة الهدروليكية . ويجب اختيار زيت تشطيف له جودة عالية ومطابق للمواصفات المنصوص

عليها في مواصفات الشركة المصنعة وذلك لأنه بعد الانتهاء من عملية التشطيف فإنه لا يمكن التخلص من كل زيت التشطيف من الدائرة الهيدروليكية .

ويجب ألا تزيد سرعة التشطيف عن 5.6 ويجب ان تكون درجة حرارة زيت التشطيف $^{\circ}$ 40 $^{\circ}$ 0 ساعة وبمتابعة انسداد عناصر الترشيح للمرشحات يمكن تخديد وقت انتهاء عملية التشطيف .

٥/١/٤ - تجهيز الوحدة للخدمة :

عند إدارة المضخة الهيدروليكية يجب اتباع هذه التعليمات لتأمين حدوث تزيت جيد للأجزاء الداخلية للمضخة :

- ١ التأكد من أن المحابس اليدوية عند مداخل ومخارج المضخة مفتوحة .
 - ٢ التأكد من أن المضخة يمكن إدارتها باليد بدون أى مقاومة تذكر .
 - ٣ ملء غلاف المضخة بالزيت من خط الطرد
- خبط صمام تصریف الضغط عند أقل ضغط ممكن حتى تعمل المضخة
 في البداية بدون حمل .
- اختبر انجّاه دوران المضخة وتأكد أنه في انجّاه عقارب الساعة ، وتغييره إذا كان غير صحيح ثم اختبر صوت دوران المضخة بالضغط لحظياً على ضاغط تشغيل المحرك الكهربي مع مراقبة ضغط الخرج ، والتأكد من أن صوت المضخة أصبح هادئاً بعد الدوران المبدئي .
- التأكد من أن تدفق السائل بدون أى هواء وذلك بمراقبة تدفق السائل الراجع الذى يجب ان يكون خالياً من الفقاعات (وذلك بواسطة مبين مستوي الزيت) .
- ٧ اختبار مستوى الزيت في الخزان بعد الدوران المبدئي واستكمال النقص إن لزم الامر ثم شغل المضخة واضبط جميع صمامات تصريف الضغط عند الضغط المطلوب .
- ٨ إذا كانت درجة حرارة الزيت منخفضة بالحد الذي يجعل صوت المضخة مرتفعاً يجب تسخين الزيت في البداية للدرجة المطلوبة تبعاً لمواصفات الزيت

باستخدام سخان کهربی .

9 - بعد عدة ساعات من بداية التشغيل نظف المرشع واختبر مستوى الزيت مرة أخرى في الخزان ، واختبر حالة موانع التسريب لادوات التوصيل .

٥/٢- صيانة الأنظمة الهيدروليكية:

أى نظام هيدروليكى جيد يظل فترة طويلة بدون أى مشاكل تذكر ولا يحتاج لأى عناية خاصة والعنصر الأساسى للأداء الجيد لأى نظام هيدروليكى هو المتابعة المستمرة باختبار حالة وحدة القدرة الهيدروليكية والتأكد من خلو الزيت من الشوائب، وفي الحقيقة فإن السبب الرئيسي لأى مشكلة في النظام الهيدروليكى هو انسداد العناصر الهيدروليكية نتيجة لزيادة الشوائب في الزيت بفعل ارتفاع درجة حرارة الزيت أو عامل التقادم حيث يؤدى ذلك لاختلال الخواص الطبيعية والكميائية للزيت لذلك كان من الضروى عمل صيانة دورية مع كتابة تقارير بعالة الماكنية وكذلك أنواع المشاكل وزمن حدوثها وهذا مفيد عند تصميم وحدة جديدة مشابهة والأعمال الآتية يجب عملها بطريقة دورية .

١ - النظافة الخارجية :

يجب فحص الدائرة الهيدروليكية بالنظر والبحث عن أماكن تراكم القاذورات أو الأماكن التي يوجد بها بقعات زيتية وبالتالي يمكن اكتشاف أماكن التسريب في الدائرة الهيدروليكية .

٢ - اختبار مرشحات الهواء:

ويتم ذلك شهرياً حيث يستبدل قلب مرشح الهواء إذا لزم الأمر ويمكن تغيير زمن اختبار مرشحات الهواء تبعاً للخبرة والظروف المحيطة .

٣ - صيانة مرشحات الزيت :

ويتم ذلك اسبوعياً على الأقل ويتم تنظيف عنصر الترشيح للمرشح باستخدام جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية بينما يتم استبدال عنصر الترشيح كل مرة يتم فيها تغيير الزيت أو عندما يكون عنصر الترشيح تالفاً ويجب التأكد من سلامة مبين الانسداد وغطاء جسم المرشح مع القيام بتغيير الجزء التالف

٤ - فحص مستوى الزيت واستبداله في الوقت المناسب :

يجب أن يكون مستوى الزيت بين المستوى الأدنى والأعلى وفى بعض الأنظمة الكبيرة نستخدم مفاتيح عوامات كهربية لمراقبة مستوي الزيت وإعطاء إشارة خطأ فى غرفة التحكم عند انخفاض مستوى الزيت ، ويجب استخدام نفس نوع الزيت المستخدم عند الإضافة حيث يكتب عادة نوع الزيت المستخدم على الخزان ، كما يجب تغيير الزيت كل 3000 ساعة تشغيل أو بعد استخدامه لمدة عامين أيهما أقل ويتم التغيير كما يلى .:

- ارفع غطاء مرشح التعبئة والتنفيس ثم فك شبكة الترشيح .
- اسحب الزيت الهيدروليكي القديم خارج الخزان باستخدام وحدة ملء وتفريغ مناسبة وذلك من مكان فتحة التعبئة والتنفيس .
- لتجميع المتبقى في الخزان فك الطبة السفلية للخزان وضع إناء مناسباً لتجميع الزيت المتبقى بالخزان .
- ارفع عنصر الترشيح ومصيدة الشوائب واستبدل عنصر الترشيح ونظف مصيدة الشوائب وافحص مبين الانسداد وغطاء وجسم المرشح ومانع تسريب غطاء المرشح واستبدل التالف منهم .
 - نظف الخزان من الداخل بقطعة قماش قطنية .
- اعد تثبيت الطبة السفلية وكذلك مجميع المرشع والمصيدة مع الحرص على
 عدم إتلاف مانع التسريب وأيضاً اعد تثبيت شبكة ترشيح فتحة التعبئة والتنفيس .
- استخدم وحدة إعادة ملء مناسبة لملء الخزان بالزيت الجديد وصولاً للعوامة التي تشير لاعلى مستوى (إن وجدت) وبعد تمام الملء اقفل فتحة المرشح بغطائه ويجب بصفة دورية فحص الخواص الكيميائية والطبيعية للزيت الهيدروليكي ، وكذلك معدل وجود الشوائب واستبدال الزيت إن لزم الأمر حتى ولو لم يكن موعد الاستبدال قد حان .

٥ - المبادلات الحرارية :

يجب عمل نظافة شاملة للمبادلات الحرارية (المبردات) كل ٦ شهور تقريباً

ويتغير هذا الزمن تبعاً لنوع الماء المستخدم والخبرة المباشرة ويجب مراقبة الماء باستمرار كما ان المتابعة اليومية لدرجة حرارة الزيت تعطى دلالة على مدي كفاءة المبادل الحرارى علماً بأن زيادة درجة حرارة الزيت 0 10 عن درجة الحرارة القصوى المسموح بها وهي 0 60 يضاعف من معدل الكربنة للزيت عن المعتاد ويمكن عمل صيانة للمبادلات الحرارية بدون إيقاف النظام وذلك بعمل مسار بديل للمبرد الحرارى بواسطة المحابس اليدوية .

٦ - المضخات والصمامات وعناصر التنظيم :

يجب التعامل مع كل عنصر من هذه العناصر منفرداً ، ولاتوجد هناك دقة في تخديد العمر المتوسط لكل عنصر ، ولكن هناك بعض الاختبارات المبدئية لمعرفة معدل التسرب للعناصر المختلفة والتي تقرر بأن الصيانة مطلوبة وسوف نتناول هذه الاختبارات في الفقرة (٥/٥) ، وتتم هذه الاختبارات كل ٦ شهور ، ومن أكبر المشاكل التي تتعرض لها المضخات : ظاهرة التكهف وذلك عند وجود تسريب في خط السحب للمضخة لدخول هواء في الدائرة الهبدروليكية ويسبب التكهف حدوث تآكل بخطوط سحب المضخة كما يسبب ارتفاع درجة حرارة الزيت مع اهتزاز الاسطوانات عند الحركة وسماع صوت ضوضاء عالي ويمكن التأكد من وجود هواء في الدائرة بمراقبة الزيت في الخزان من خلال زجاجة البيان فهي تظهر في صورة فقاعات في الزيت ويؤدي ذلك لأكسدة الزيت. .

٥/٣- الأعطال (أسبابها - مصدرها) :

إن جداول الأعطال المرفقة في هذا الباب كافية لإعطاء بيان كافي عن أغلب المشاكل التي تتعرض لها العناصر الهيدروليكية علماً بأن الصيانة الدورية تساعد على اكتشاف الأعطال الصغيرة وإصلاحها قبل أن تتفاقم ، وتؤدى إلى كوارث كبيرة وجداول الأعطال تساعد على تدريب الفنيين الجدد على أعمال الصيانة، ومن أهم النصائح التي يجب إعطاؤها للفنيين هو التدرب على تمييز صوت التكهف والبعد عن إخراج النظام من الخدمة قدر الإمكان أثناء اكتشاف الأعطال لأن إخراج النظام عن الخدمة يؤدي لضياع الأموال .

مصدرها	الأسباب المحتملة	العطل
,		
١ - أ) صمام تصريف الضغط غير مضبوط	ا - مشكلة بصمام	الضــــغط
ب) تآكل مقاعد موانع التسريب .	تصريف الضغط	
جـ) يوجد شوائب څت مقعد الصمام		أو أقسل مسن
د) انکسار الیای		القيمة المقننة
٢ – انظر النقاط من ٥ : ١١ .	٢- المضخة بها مشكلة	
٣ - أ) تأكل موانع التسريب في الاسطوانات	٣ - يوجـــد تـــــريب	
والمحركات والصمامات .	داخلی کبیر	
ب) فتح صمام تصريف الضغط نتيجة	:	
لوجود شوائب بداخله .		
جـ) انخفاض كبيرفي لزوجة الزيت		
لارتفاع درجة الحرارة .		
٤ - أ) لزوجة كبيرة جداً لانخفاض درجة	٤ ـ انخفاض كبير في	
الحرارة .	الضغط	
ب) أحجام غير مناسبة للمواسير		
جـ) يوجد انسداد في مسارات المواسير		
د) عداد ضغط تالف		
٥ – أ) مرشح المدخل به انسداداً	٥ _ خنق المدخل	نقص أو انعدام
ب) خط الدخل به انسداد.		التحدفق أو
جــ)خرطوم الدخول حجمه صغيراًو ملفوف		تذبذبه
٦ – أ) دخول هواء من خرطوم الدخل	٦ ـ رغساوي في الزيت	
ب) دخول هواء في أدوات التوصيل		
جــ) نظام تخضير المضخة تالف		
د) دخول هواء عند موانع التسريب لعمود		
المضخة .		

		1
مصدرها	الأسباب المحتملة	العطل
١٢ أ) الدخل مخنوق راجع النقطة ٥	۱۲ – تکهف	ضوضاء عالية
ب) لزوجة عالية نتيجةلانخفاض درجة حرارة		عن المألوف
الزيت عن المسموح به .		
جـ) لزوجة منخفضة نتيجة لارتفاع درجة		
حرارة الزيت عن المسموح به		
١١٣ ــ انظر النقطة ٦.	۱۳ - رغــاوی فی	
	الزيت	
۱۶ – تآكل داخلي أو انكسار أجزاء داخلية	١٤ – تلف المضخة	
١٥ تثبيت غير جيد	١٥ – اهتزاز المواسير	
١٦ أ) عدم استقامة محور المضخة والمحرك	١٦ - مشكلة في نظام	
ب) محرك كهربي تالف	الإدارة	
۱۷ – تلف الصمام	۱۷ - تذبذب صمام	
	تصريف الضغط	
١٨ _ صمام تصريف الضغط معاير عند	١٨ – الضغط الأقصى	ارتفاع سخونة
قيمة كبيرة جدأ	كبير جدأ	
۱۹ أ) محابس التشغيل اليدوي بها مشكلة	۱۹ - سوء استخدام	الحــــدود
ب) إعادة الزيت للخزان في نهاية الدورة لا	القدرة الهيدروليكية	المسموح بها
يتم بالصورة الصحيحة .		من :60 أ 60 : 50
جـ) الدائرة الهيدروليكية يختاج لتعديل		
۲۰_ انظر للنقطة ٣	۲۰ - تسریب داخلی	
	كبير	
٢١_ انظر للنقطة ٤	۲۱ - انخفاض كبير	
	في الضغط	
۲۲ _ مستوى الزيت منخفض عن الحد	۲۲ – كمية الزيت	
المسموح به .	الهيدروليكي غير كافية	
٢٣ - أ) نظام التبريد يحتاج لصيانة أو	۲۳ - التبريد غير	
تعديل	كاف .	
ب) سائل التبريد غير كافٍ		
ج) انسداد فتحة التنفيس		

مصدرها	الأسباب المحتملة	العطل
٢٤ أ) تجميع خاطئ للمضخة	۲۶ – احتكاك زائد	
ب) نقص التزييت في الأماكن المختلفة		
جـ) نقص في الزيت الهيدروليكي		
د) تلف الزيت الهيدروليكي		
هـ) حجم غير مناسب للمواسير والأدوات		
٢٥ – انظر النقطة ٦	٢٥ – هواء في الدائرة	1 1
٢٦ أ) زرجنة الصمامات عند الغلق بواسطة	٢٦ - الصمامات	صحيحة
مطاط أو أشياء أخرى	مزرجنة	العناصر الفعل
ب) انکسار یای الصمام		في الدائرة
جـ) الصمام لا يفتح كاملاً لوجود شوائب		
فى الزيت أو خلل فيه .		
٢٧ أ) توجد مشكلة في التجميع الداخلي	۲۷ – الاسطوانة مزرجنة	
للاسطوانة .		
ب) اعتراض میکانیکی		
جـ) تدفق غير كافٍ انظر النقاط ٥ : ١١		
د) مشكلة في ركائز الاسطوانة	۲۸ – انخفاض کبیرفی	
۲۸) انظر النقطة ٤	الضغط المعاص تبيرقي ا	
٢٩ أ) سعة المركم غير صحيحة	۲۹ – ضغط متغير في المركم .	
ب) الدائرة بها تسرب داخلي		
۳۰ أ) الزيت قديم	۳۰ – يوجــد شــوائب بالزيت	1
ب) المرشحات لا تعمل بكفاءة	بريت	كبير عن المعتاد
		المعاد

مصدرها	الأسباب المحتملة	العطل
٣١ – أ) نوعية الزيت غير جيدة	۳۱ – تزییت غیر کاف	•
ب) انخفاض لزوجة الزيت عند درجة حرارة التشغيل المعتادة		
جـ) نقص مستوى الزيت في الخزان		
٣٢) ضغط تشغيل عالٍ عن المقنن للمضخة والصمامات	۳۲ – ضغط تشغیل عال	
 ٣٦) زيادة الأحمال على المستخدمين مثل الاسطوانات والمحركات الهيدروليكية مع ارتفاع ضغط التشغيل للنظام عن المسموح به 	٣٣ – أحمال زائدة	

٥/٤ - أجهزة فحص الأنظمة الهيدروليكية :

يوجد نوعان من أجهزة الفحص وهما :

1 - جهاز المسار البديل BY Pass Tester

وهذا الجهاز هو جهاز ميكانيكي لفحص الأنظمة الهيدروليكية ويتكون من عداد لقياس التدفق ، وآخر للضغط ، وآخر لدرجة الحرارة ويحتوى كذلك على صمام يتحكم في التدفق . وعادة يستخدم هذا الجهاز كمسار بديل عند اختبار الدائرة الهيدروليكية .

وعند استخدام هذا الجهاز يجب التأكد من أن أقصى ضغط أو أقصى تدفق مسموح للجهاز أكبر من قيم مثيلتهما للنظام المختبر فإذا كان تدفق مضخة النظام أكبر من تدفق الجهاز يمكن استخدام صمام تقسيم تدفق عند مدخل الجهاز يقوم بتقسيم تدفق الدائرة الهيدروليكية فيمرر نصف التدفق فى الجهاز ويسمح للنصف الثانى بالعودة للخزان مباشرة ، وبالتالى تضرب قراءة عداد قياس التدفق ، للجهاز فى 2. وللجهازفتحتان إحداهما توصل مباشرة بأى نقطة فى الدائرة الهيدروليكية ، والثانية توصل مباشرة بالروليكية ،


وعند استخدام هذا الجهاز يجب فتح صمام التحكم الخاص به ، ويوصل خط الضغط بفتحة Inlet للجهاز .

والشكل ($\sigma = T$) يعرض صورة لجهاز المسار البديل من صناعة شركة (Owatonna Tool Co) .

r - جهاز الفحص المباشر in line Lester:

يوصل هذا الجهاز على التوالى مع الدائرة الهيدروليكية لقياس التدفق والضغط ودرجة الحرارة ، وهو مزود أيضاً بصمام تحكم في التدفق .

وعادة يفضل هذا الجهاز عن الجهاز السابق في الاستخدام وذلك لأن استخدامه أسهل ولاتوجد خذيرات عند استخدامه كما هو الحال في السابق ، ويراعي عند ببطء وذلك بإدارة يد صحصام التحكم في التدفق لمنع حدوث تفزات شديدة في الضغط ، وعدم السماح لنضغط في الدائرة المختبرة للمضخة الهيدروليكية لمنع حدوث الهيدروليكية لمنع حدوث الهيدروليكية لمنع حدوث الهيدروليكية .



الشكل (٥ - ٣)

والشكل (٥ ــ ٤) يمرض صورة لصمام فحص مباشر من صناعة شركة (.Owatonna Tool Co

ملاحظة:

صمام التحكم في التدفق الموجود في جهاز المسار البديل أو صمام الفحص المباشر هو صمام خانق قابل للمعايرة وبالطبع فإن خنق تدفق السائل الهيدروليكي المار بالجهاز يرفع الضغط والعكس بالعكس.



الشكل (٥ ـ ٤)

٥/٥ - الفحص باستخدام جهاز المسار البديل :


١/٥/٥ _ فحص صمام التصريف :

فيما يلى الخطوات المتبعة لفحص صمام التصريف :

ا ـ وصل جهاز المسار البديل
 كما بالشكل (٥ ـ ٥) .

٢ ــ اربط خسرطوم الراجع فى الخسزان بقسوة بواسطة حسبل من النيلون .

٣ ـ تأكد من أن صمام
 التحكم في التدفق للجهاز مفتوح
 كاملاً



الشكل (٥ _ ٥)


٤ - ادر وحدة القدرة الهيدروليكية عند السرعة المقننة تبعاً لتوصيات الشركة المستعة .

. (65 $^{\circ}$ c) 150 $^{\circ}$ F $_{\rm c}$ J $_{\rm c}$ $_{\rm c}$

٦ اغلق صمام النحكم في التدفق للجهاز تدريجياً حتى يقرأ عداد قياس التدفق ٥ فتكون قراءةعداد الضغط هو الضغط المعاير عليه صمام تصريف الضغط للوحدة .

٧ ـ عدل الضغط المعاير عليه صمام تصريف الضغط للوحدة وصولاً للضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة (ثم اعد الخطوات السابقة مرة أخرى) .

٨ ـ أى رفرفة (تذبذب) في مؤشرات الأجهزة تعنى وجود تسريب عند
 مدخل المضخة . عالج هذا التسرب لمنع حدوث تكهف .



9 ـ يجب أن يكون تدفق المضخة قبل الوصول إلى الحد المعاير عليه صمام تصريف الضغط يساوى تدفق المضخة عند اللاحمل فإذا كان هناك اختلاف كبير دل على أن صمام تصريف الضغط للوحدة به تسريب ، في هذه الحالة يجب فك الصمام والتأكد من ارتكاز قفاز الصمام في مقعده ، وعدم وجود كسر لياى الصمام.

الشكل (٥ ـ ٦)

٧/٥/٥ ـ فحص المضخة الهيدروليكية :

وفيما يلى الخطوات المتبعة لفحص المضخة الهيدروليكية .

١ _ وصل جهاز المسار البديل كما بالشكل (٥ _ ٦) .

٢ _ اعد الخطوات من ٢ : ٤ المتبعة في الاختبار السابق .

٣ ـ سجل قراءة جهاز قياس التدفق عندما تكون الوحدة غير محملة علماً بأن
 تدفق المضخة المعابة عادة يساوى القيمة المقننة عند اللاحمل .

٤ _ اغلق ببطء صمام التحكم في التدفق للجهاز للوصول للضغط المقنن للدائرة مع ثبات سرعة دوران المضخة عند السرعة المقننة .

٥ _ سجل قراءة جهاز التدفق عند الضغط المقنن ويجب أن لا يزيد الانخفاض

P0 O

في التدفق الحادث عن 25% من قيمة التدفق عند اللاحمل وهذا الاختبار هو الاختبار الأمثل لمدى صلاحية

٦ ـ اهتزاز مؤشر جهاز قياس التدفق يدل على وجود تسريب في خط السحب للمضخة (عالج هذا التسريب لمنع حدوث تكهف) .

٣/٥/٥ _ فحص الصمام الاتجاهى:

فيما يلي الخطوات المتبعة لفحص الصمام الانجاهي :

١ _ وصل جهاز المسار البديل كما بالشكل (٥ ـ ٧).

الشكل (٥ ـ ٧)


٢ _ اعد نفس الخطوات من ٢ : ٤ المتبعة في الاختبار السابق .

٣ _ تأكد من أن الصمام الانجاهي يقوم بتوجيه كل التدفق إلى جهاز المسار

٤ _ سجل قراءة جهاز التدفق عند اللاحمل ، وهذه القراءة يجب أن تساوى تدفق المضخة المقنن .

٥ _ اغلق صمام التحكم في التدفق لجهاز المسار البديل إلى أن تصل لضغط أقل من ضغط صمام التصريف بحوالي 3.5 bar.

٦ _ سجل قراءة جهاز التدفق ، وقارن هذه القراءة بالقراءة عند اللاحمل فإذا كان هناك انخفاض يصل إلى %50 أو أكثر دل ذلك على أن الصمام يحتاج



الإصلاح أو استبدال .

 ٧ - ممنوع تغيير وضع صمام التحكم الاتجاهى عندما يكون تحت ضغط كبير.

10/0ء ـ تمرین عملی :

فى المشكل (٥ ـ ٨) دائرة هيدروليكية يجرى عليها فحص للتدفق باستخدام جهاز المسار البديل عند النقاط II, II, وكانت نتائج همذه الاخستسبارات مدونة فى الجدول (٥-٢)

الشكل (٥ _ ٨)

الجدول (٥ - ٢)

التدفق عند 100 bar	1 1		الجهاز موصل بــ
0	5.2 L/min	6 L/min	I
0	3.5 L/min	6 L/min	11
0	3 L/min	6 L/min	111

شرح الجدول السابق :

١ ـ تقوم المضخة بتسريب 0.5 L/min (2 لتر / دقيقة) عند ضغط 100 bar .

Y _ يقوم صمام تصريف الضغط بتسريب 2 L/min عند ضغط . 9.2 bar

٣ ـ يقوم الصمام الاتجاهي بتسريب 0.5 L/min عند ضغط 9.2 bar .

٤_ الفقد الكلى في الدائرة الهيدروليكية المسالة عند ضغط 9.2 bar عند ضغط المائرة الهيدروليكية

١ _ كفاءة هذه الدائرة %50.


٢_ تستغرق الاسطوانة ضعف الزمن
 المقنن لعمل شوط واحد.

٣ _ يستبدل صمام التصريف في الحال .

٤ _ يستبدل الصمام الانجاهى فى أقرب فرصة .

م المضخة سليمة وتعمل بكفاءة .
 ٥/٥/٥ ـ فحص الأنظمة الهيدروليكية المؤودة بوصلات T :

تزود بعض الأنظمة الهيدروليكية بوصلات سريعة على شكل حرف T فى جميع النقاط التى تحتاج لإجراء فحص عندها ، وفيما يلى خطوات الفحص التى تجرى على وصلة سريعة بجوار صمام التصريف للدائرة الهيدروليكية .



الشكل (٥ ـ ٩)

١ ــ وصل جهاز المسار البديل كما بالشكل (٥ ــ ٩) .

٢ _ اعد نفس الخطوات ٢ : ٥ المتبعة في الحالات السابقة .


٣ ـ قم بتشغيل الصمام الانجاهي يدوياً . واغلق ببطء صمام التحكم في
 التدفق لجهاز المسار البديل ، حتى تصل الاسطوانة لنهاية شوط الذهاب .

 افتح صمام التحكم في التدفق لجهاز المسار البديل ثم سجل قراءة جهاز التدفق عند اللاحمل ثم اغلق صمام التحكم في التدفق للجهاز بعد ذلك إلى ضغط أقل بقليل من الضغط المعاير عليه صمام تصريف الدائرة الهيدروليكية ، ثم سجل قراءة جهاز قياس التدفق ثم قارن بين القراءتين ، وفي حالة وجود فرق فإن هذا يعني أنه من المحتمل وجود مشكلة في صمام تصريف الضغط للدائرة.

ويعد اختبار T من الاختبارات المعروفة في الدوائر الهيدروليكية ، والتي بجرى عند إجراء الصيانة الوقائية ، لأنها توفر الوقت والتكاليف ، وبالطبع فإن هذا الاختبار غير قادر على إعطاء معلومات كافية عن المشكلة ، ولكنه قادر على تحديد أي الأعمال التي تبدأ بها عند أول وقفة للنظام خصوصاً إذا كان الوقت المفترض التوقف فيه غير كافي لاختبار جميع عناصر الدوائر الهيدروليكية في المنشأة .

3/0 ـ الفحص باستخدام جهاز القياس المباشر:

لاتختلف طريقة فحص الدوائر الهيدروليكية باستخدام جهاز الفحص المباشر عن استخدام جهاز المسار البديل سوى في طريقة التوصيل فقط والشكل (٥ _ ١٠) يبين طريقة توصيل جهاز الفحص المباشر لاختبار صمام التصريف (أ) والمضخة (ب) والصمام الانجاهي (جـ) .



الشكل (٥ ـ ١٠)

الباب السادس الحسمابات الهيدروليكية

الحسابات الهيدروليكية

١/٦ - المعاملات الفاصة بالمضخات والمحركات الهيدروليكية : في الجدول (٦ - ١) رموز ووحدات الكميات المختلفة المستخدمة .

V cc/rev n rpm p bar Δpm bar Q L/min T N. m wo KW wi Kw ην η Πλάμεις Ιλωνίως Α. Πλάμεις Ιλωνίως Α. Πλάμεις Ιλωνίως Α. Να μου	الرمز	الوحدة	الكمــــية
1 1 1	n p Δp _m Q T wo wi η _V η _m	rpm bar bar L / min N. m KW	السرعة الدورانية . ضغط وحدة القدرة الهيدروليكية . في الضغط بين مدخل ومخرج المحرك . معدل التدفق . معدل التدفق . العزم . القدرة المعطاة بواسطة المحرك . القدرة المستهلكة بواسطة المصخة . القدرة المستهلكة بواسطة المصخة . الكفاءة الحجمية . الكفاءة الميكانيكية .

وفيما يلي المعادلات الخاصة بالمضخات :

$$Q = \frac{Vn \eta_V}{1000} (L/min) \rightarrow 6.1$$

$$wi = \frac{QP}{600 \eta_m} (kw) \rightarrow 6.2$$

 $\eta = \eta_V \eta_m \rightarrow 6.3$

وفيما يلي المعادلات الخاصة بالمحركات الهيدروليكية :

$$Q = \frac{Vn}{1000 \, \eta_V} \quad (L / min) \rightarrow 6.4$$

$$wo = \frac{Q \Delta P_m \eta}{600} \quad \text{(kw)} \Rightarrow 6.5$$

$$T = \frac{V \Delta p_m \, \eta_m}{62.8}$$
 (N. m) \rightarrow 6. 6

مثال 1 :

وحدة إدارة هيدروستاتيكية تتراوح سرعة محركها ما بين 0: 2000 rpm ، وكان أقصى عزم لمحركها 80 Nm يدور المحرك في الانجاهين وضغط التشغيل للمحرك 100 bar

والمطلوب تعيين إزاحة المحرك وأقصى تدفق للمضخة والقدرة المستهلكة في المضخة إذا كانت الكفاءة الحجمية للمحرك والمضخة 0.9 ، وكفاءة وصلة المحرك والمضخة 0.95

الإجابة :

يتم حساب إزاحة المحرك باستخدام المعادلة 6.6

$$T = \frac{V \Delta P_m \eta}{62.8}$$

$$\Delta 80 = \frac{V(100)(0.95)}{62.8} = \frac{V(100)(0.95)}{62.8}$$
 = 0 Lie if $\Delta 80 = \frac{V(100)(0.95)}{62.8}$

ويتم حساب أقصى خرج للمضخة بمعرفة أقصى تدفق يحتاجه المحرك باستخدام
$$Q = \frac{V \, n}{1000 \, \eta_V} = \frac{(53) \, (2000)}{(1000) \, (0.9)} = \frac{118 \, \text{L/MIN}}{(1000) \, (0.9)}$$


$$W i = {6.2 \over 600 \, \eta} \over {600 \, (100) \over (600) \, (0.0) \, (0.95)} = {23 \, \mathrm{KW} \over (600) \, (0.90) \, (0.95)}$$

7/۲ - المعادلات الخاصة بالاسطوانات الهيدروليكية : في الجدول (٦ - ٢) رموز ووحدات الكميات المختلفة المستخدمة :

ىلدول (٣-٦)	الج
---------------	-----

الرمز	الوحدة	الكمية
F ₁	N	قوة الدفع في التقدم (الذهاب) .
F ₂	N	قوة الدفع في (العودة) .
p1	bar	الضغط في غرفة المكبس .
p2	bar	الضغط في غرفة عمود المكبس .
A1	cm ²	مساحة المكبس .
A2	cm ²	المساحة الحلقية للمكبس.
D	mm	قطر المكبس .
d	mm	قطر عمود المكبس .
a	L/min	معدل التدفق .
V1	m/sec	سرعة الاسطوانة في التقدم .
V2	m/sec	سرعة الاسطوانة في العودة .

والشكل (٦-٦) يعرض الكميات المختلفة المستخدمة في الاسطوانات



الشكل (٦ _ ١)

وفيما يلي المعادلات الخاصة بالاسطوانات :

F1 = 9.8 (P1 A1 - P2 A2) (N) 6.7
F2= 9.8 (P2 A2 - P1 A1) (N) 6.8
V 1=
$$\frac{Q}{6 A1}$$
 (M/S) 6.9
V 2= $\frac{Q}{6 A2}$ (M/S) 6.10
A 1= $\frac{D^2}{400}$ (C M²) 6.11
A 2= $\frac{\pi (D^2 - d^2)}{400}$ (CM²) 6.12

مثال ۲ :

اسطوانة لها مكبس قطره mm 100 وضغط التشغيل لها 50 bar إحسب قوة الدفع عند التقدم إذا كان معدل التدفق 150L / min

الإجابة :

يتم حساب القوة عند التقدم باستخدام المعادلة : 6.7

$$F_1 - 9.8 (p_1A_1 - p_2 A_2)$$

$$p_2 = 0$$

$$11 = 9.8 \times 50 \times \frac{\pi (100)^2}{400} = \frac{38499.9 \text{ N}}{400}$$

$$6.9 \text{ identified as the limit of the limit o$$


١/٢/٦ - تعيين قطر عمود الاسطوانة تبعاً لطوله والحمل الميكانيكي :

لمنع حدوث انحناء لعمود الاسطوانة يجب أن يختار قطر العمود بما يتناسب مع طوله والحمل المؤثر عليه ، وطريقة تثبيت الاسطوانة والشكل (٦ - ٢) يوضح

طرق التثبيت المختلفة للاسطوانات ومعامل التركيب Fc لكل طريقة ، وفي نفس الشكل علاقة بيانية بين طول العمود الفعال Lef والقوة المؤثرةعليه عند قيم مختلفة لقطر العمود .

مع العلم بأن العـلاقـة بين الطول الفـعـال للعـمـود وطول شـوط الاسطوانة Ls ومعامل التركيب Fc نحصل عليها من المعادلة التالية :

 $L_{ef} = L_{s}. F_{c}$ (mm) 6. 13



الشكل (٦ ـ ٢)

مثال ٣ :

اسطوانة مثبتة بفلانجة أمامية وكان طول مشوارها 600 mm احسب قطر العمود المناسب إذا علمت أن الحمل المعرض له العمود يساوى N 50000 .

الإجابة :

من الشكل (٦ - ٢) نجد أن معامل التركيب للفلانجة الأمامية يساوى 2 وبالتعويض في المعادلة 6.13 نحصل على الطول الفعال للعمود :

Lef = Ls . Fc

= 600 X 2 = 1200 mm

ومن العلاقة البيانية الموضحة بالشكل (7-7) نجد أن نقطة تقاطع الخط الرأسي عند قوة 8000 5×104 الرأسي عند قوة 8000 5×104 الأفقى عند طول عمود فعال 8000 1200 mm أعلى المنحني الخاص بالقطر 8000 36 أصفل المنحني الخاص بالقطر 8000 العمود علماً بأن القطر الداخلي للاسطوانة عادة يساوى ضعف قطر العمود أي أن قطر الاسطوانة المناسب يساوى 8000 .

7/7 المعادلات الخاصة بالمراكم الهيدروليكية ذات الكبس الغشائى :

إن مبدأ التشغيل للمراكم الهيدروليكية ذات الكبس الغشائي يعتمد على قانون « بويل » للغازات ، والذي ينص على أن حجم الغاز يتناسب عكسياً مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة أي أن :

$$\frac{p_1}{v_1} = \frac{p_2}{v_2} = \frac{p_3}{v_3}$$

حيث إن :

p 1, p 2, p3 ثلاثة ضغوط مختلفة و ٧3 و ٧٦ ثلاثة أحجام مختلفة لكمية واحدة من الغاز .

وعادة يتم تفريغ المركم من شحنته إما بثبوت درجة الحرارة Isothermal وذلك إذا كان زمن تفريغ المركم أكبر من ثلاث دقائق وتكون معادلة المركم في هذه الحالة كما يلي :

 $p_1v_1 = p_2v_2$ 6.14 وإما بثبوت كمية الحرارة Adiabatic ويحدث ذلك إذا كان التفريغ سريعاً في زمن أقل من ثلاث دقائق وتكون معادلة المركم كما يلي : p_1v_1 1.4 $= p_2v_2$ 1.4 \longrightarrow 6.15

مثال ٤ :

احسب حجم المركم اللازم لتغذية اسطوانة بزيت هيدروليكي حجمه 10L في زمن مقداره 5min مع انخفاض في الضغط من 200 bar إلى 130 bar علماً بأن ضغط المركم وهو فارغ يساوى 100 bar (ملاحظة : يستخدم الضغط المطلق عند التعامل مع الغازات) .

الإجابة :

إن عملية تفريغ المركم تتم بثبوت درجة الحرارة لأن زمن التفريغ أكثر من ثلاث دقائق . لذلك تستخدم المعادلة 6.14 لتعيين حجم المركم ، والذي يساوى حجم الكبس الغشائي عندما يكون المركم فارغاً .

 $p_1 v_1 = p_2 v_2 = p_3 v_3$

p₁ = 100 bar

 $p_2 = 130 \text{ bar}$ v2 = v3 + 10

v1=?

 $p_3 = 200 \text{ bar}$ v3 = ?

 $\mathsf{p}_2\mathsf{v}_2=\mathsf{p}_3\,\mathsf{v}_3$

130 ($v_3 + 10$) = $200v_3$

 $v_3 = 18.6L$

 $v_2 = v_3 + 10$

= 18.6 + 10 = 28.6 L

 $\mathsf{p}_1\mathsf{v}_1=\mathsf{p}_2\mathsf{v}_2$

 $100 \text{ v}_1 = 130 \text{ x } 28.6$

 $V_1 = 37 L$

٦/٤- مفاقيد الضغط نتيجة للاحتكاك في المواسير المستقيمة:

في الجدول (٦ – ٣) رموز ووحدات الكميات المختلفة المستخدمة :

الجدول (٦ ـ ٣)

الرمز	الوحدة	الكمية
sg	-	الكثافة النوعية
ρw	kg/l	كثافة الماء
ρο	kg/l	كثافة الزيت
Δр	bar	فقد الضغط في المواسير المستقيمة
Fs	-	معامل الإحتكاك في المواسير في حالة السريان الدقائقي
ft	-	معامل الإحتكاك في المواسير في حالة السريان المضطرب
l I	m	طول الماسورة
v	m/s	سرعة التدفق للزيت في المواسير
dp	mm	قطر الماسورة الداخلي
γ	cs (mm2/s)	اللزوجة الكيناميتكية للزيت
μ	سنتی بواز CP	اللزوجة المطلقة للزيت
Q	I/ min	معدل التدفق للزيت
WF	kw	القدرة المستهلكة نتيجة للاحتكاك
NRe		رقم رينولد

وفيما يلي المعادلات المستخدمة :

فإذا كان NRe أصغر من 2000 كان السريان رقائقى وإذا كان أكبر من 2000 كان السريان مضطرباً

$$\mu = v Sg \quad (cp) \qquad \longrightarrow 6.19$$

$$F_{S} = \frac{64}{NRe} \qquad \rightarrow 6.20$$

$$F_{I} = \frac{0.3164}{\sqrt{NRe}} \qquad \rightarrow 6.21$$

$$\Delta p = \frac{5 \text{ fo flu2}}{dp} \quad (bar) \rightarrow 6.22$$

$$w_{I} = \frac{Q \quad \Delta P}{\sqrt{NRe}} \quad (kw) \rightarrow 6.23$$

مثال ٥ :

خط هيدروليكى طوله 10 M وقطره 25 mm وقطره 25 يتدفق فيه زيت هيدروليكى بمعدل 25 L/ min أن الكثافة النوعية للزيت 1.2 ولزوجة الزيت الكيناميتيكية 200CS اوجد الفقد في الضغط نتيجة للاحتكاك .

الاجابة :

باستخدام المعادلة 6.16 نعين كثافة الزيت :

Sg =
$$\frac{\rho_0}{\rho_W}$$

$$1.2 = \frac{\rho_0}{1}$$

$$\rho$$
0 = 1.2 kg / L

$$V = \frac{21.21 \text{ Q}}{\text{DP}^2}$$

$$= \frac{21.21 \times 225}{(25)^2} = 7.6 \text{ m/S}$$

$$= \frac{1000 \text{ V dp}}{v}$$
NRe = $\frac{1000 \times 7.6 \times 25}{200} = 950$

وحيث إن NRe أصغر من 2000 لذلك فإن السريان رقائقي وبالتالي فإن معامل الاحتكاك سيعين باستخدام المعادلة 6.20 كما يلي :

Fs =
$$\frac{64}{\text{NRe}}$$

= $\frac{46}{950}$ = 0.067

وباستخدام المعادلة 6.22 نعين الفقد في الضغط نتيجة للاحتكاك :

$$\Delta P = \frac{5 F 0 F_{LV}^2}{dp}$$

$$= \frac{5X1.2X0.067 \times 10X(7.6)^2}{25} = \frac{9.3 \text{ Bar}}{25}$$

٦/٥ مفاقيد الضغط في أدوات التوصيل وصمامات التحكم:

يوجد جداول تعطى المعامل k ويساوى (Le dp حيث إن Le هو الطول المكافئ لأداة التوصيل أو صمام التحكم من المواسير المستقيمة ، dp هو قطر أداة التوصيل أو الصمام مستخدماً نفس وحدات Le علماً بأن المعامل k يكون في حالة السريان المضطرب .

والجدول (٦ - ٤) يعطى المعامل k لأنواع مختلفة من أدوات التوصيل والصمامات

الجدول (٦ ـ ٤)

(Le/dp)t	أدوات التوصيل أو الصمامات
340	صمام کروی بساق عمودی مفتوح کاملاً
160	صمام کروی علی شکل ۲ مفتوح کاملاً
145	صمام زاوی مفتوح کاملاً
13	صمام بوابي مفتوح كاملأ
35	صمام بوابی 3/4 فتح
160	صمام بوابی 1/2 فتح
900	صمام بوابی 1/4 فتح
135	صمام لارجعي دوار مفتوح كاملأ
150	صمام لارجعی کروی مفتوح کاملاً
30	كوع 90 قياسى
20	كوع 45 قياسى
57	كوع 90 بركن مربع
20	تيه قياسي يعطى تدفقاً خطياً
60	تيه قياسي يعطي تدفقاً متفرعاً

وفى الجدول (7-0) المعامل 8 للمنحنيات القائمة للخطوط المستقيمة بمعلومية النسبة بين نصف قطر الانحناء 9 وقطر الماسورة 1

الجدول (٦ _ ٥)

r/d	Le/d	r/d	Le/d	r/d	Le/d	r/d	Le/d
1	20	5	16	9	27	13	37
2	12	6	18	10	30	14	39
3	12	7	21	11	32	15	41
4	14	8	24	12	34.5	16	43
ı	1				l	Ì	

ولتعيين $\left(rac{\mathsf{Le}}{\mathsf{dp}}
ight)$ في السريان الرقائقي تستخدم المعادلة التالية :

$$\left(\frac{L_e}{d_p}\right)_s = \left(\frac{L_e}{d_p}\right)_t \left(\frac{NR_e}{1000}\right) \rightarrow 6.24$$

وعادة تقوم الشركات المصنعة لصمامات التحكم في التدفق والصمامات اللارجعية والصمامات اللارجعية الخانقة وصمامات تنظيم التدفق والصمامات الانجاهية بتزويد كتالوجاتها بعلاقات بيانية تبين معدل التدفق وفرق الضغط على جانبي هذه العناصر وهذه المنحنيات مفيدة لتعيين فقد الضغط في هذه العناصر نتيجة للاحتكاك .

7/٦ المعلومات الفنية اللازمة لاختيار العناصر الهيدروليكية :

- أولاً : المعلومات الفنية لاختيار المضخة المناسبة :
- ١ نوع المضخة (ترسية ريشية مكبسية الخ)
 - displacement بوحدات (cc/rev) بوحدات
- ٣ ضغط التشغيل الأقصى Max . pressure بوحدات (bar)
- ٤ السرعة القصوى والصغرى عند ضغط التشغيل بوحدات (٢.٥.m)
 - ٥ مقاس فتحات السحب والضغط
- ٦ نوع الزيت ومدي درجات الحرارة له ومدى اللزوجة وأقصى درجة تلوث

وتزود الكتالوجات بمنحنيات بيانية تعطى قدرة الآلة المديرة بدلالة السرعة وكذلك التدفق بدلالة ضغط التشغيل .

ثانياً: المعلومات الفنية لاختيار صمامات التحكم في التدفق والصمامات اللارجعية والصمامات للارجعية الخانقة وصمامات تنظيم التدفق والصمامات الانجاهة:

- ۱ أقصى تدفق Max . flow بوحدات (L/min)
- ۲ أقصى ضغط max . Pressure بوحدات (bar)
 - ٣ مقاس فتحات الصمام .
- ٤ نوع الزيت ومدى درجات الحرارة لهذا الزيت وكذلك مدى اللزوجةله
 وأقصى درجة تلوث له .

وتزود الكتالوجات بمنحنيات بيانية تعطى فرق الضغط على جانبي الصمام بدلالة معدل التدفق . ثالثاً : المعلومات الفنية لاختيار صمام تصريف الضغط والصمام التتابعي :

- ۱ ضغط التشغيل op . pressure بوحدات (bar)
- ۲ أقصى تدفق Max . flow بوحدات (L/min)
 - ٣ مقاس فتحات الصمام
- ٤ نوع الزيت ومدى درجات الحرارة لهذا الزيت وكذلك مدى اللزوجة له
 وأقصى درجات تلوث له .

وتزود الكتالوجات بعلاقات بيانية مفيدة لتعيين ضغط التشغيل للصمام عند أى تدفق بدلالة الضغط المعابر عليه الصمام .

رابعاً : المعلومات الفنية لاختيار صمام تصريف الضغط والصمام التتابعي :

- ا ضغط التشغيل عند المدخل op . pressure بوحدات (bar)
 - ۲ -- تدفق Max. fow بوحدات (L/ min).
 - ٣ ــ مقاس فتحات الصمام .
- ٤ ـ نوع الزيت ومدى درجات الحرارة لهذا الزيت وكذلك مدى اللزوجة له وأقصى درجات تلوث له .

تزود الكتالوجات بعلاقات بيانية مفيدة لتعيين ضغط التشغيل للصمام عند أى تدفق بدلالة الضغط المعابر عليه الصمام .

- رابعاً : المعلومات الفنية لاختيار صمام تقليل الضغط :
- ا _ ضغط التشغيل عند الدخل (Op. pressure (Inlet) بوحدات (bar) .
- ٢ _ ضغط التشغيل عند المخرج (Op. pressure (Outlet) بوحدات (bar) .
 - ۳ ـ أقصى تدفق Max. Flow .
- ٤ ــ نوع الزيت ومدى درجات الحرارة لهذا الزيت ، ومدى اللزوجة له وأقصى
 درجة تلوث له .

تزود الكتالوجات بعلاقات بيانية مفيدة لتعيين الضغط الثانوى (الضغط عند المخرج عند أى قيمة للتدنق بدلالة الضغط المعاير عليه الصمام . خامساً : المعلومات الفنية لاختيار وحدات القدرة الهيدروليكية :

. Tank Capacity سعة الخزان

. Line Connections عطر خط الضغط وخط الراجع

٣ ـ نوع الزيت ومدى درجات الحرارة لهذا الزيت ومدى اللزوجة له وأقصى
 درجة تلوث له.

٤ _ معدل الترشيح Filtration .

م جهد المحرك الكهربي المستخدم في إدارة المضخة Motor Voltage.

٦ _ نوع المضخة Pump type .


. Operating Pressure حفظ التشغيل _ V

. Displacement الإزاحة ٨ ـ الإزاحة

٧/٦ - تطبيق على الحسابات الهيدروليكية :

المثال ٦ :

في الدائرة الهيدروليكية الموضحة بالشكل (٦ _ ٣) الاسطوانة 1 مثبتة بمفصل ارتكاز أمامي وطول مشوارها m m 1000 فإذا كان الحمل المعرض له عمود الاسطوانة 2 3. المطلوب المواسفات الفنية لجميع عناصر الدائرة الهيديدروليكية إذا علمت أن الطول الكلي للمواسير المستخدمة m 40 ويوجد ستة أكواع وتيه يعطى تدفقاً متفرعاً وذلك في خط الضغط للمضخة بفرض أن كثافة الزيت المستخدم تساوى 0.89 Kg/L و 2000.



الشكل (٦ - ٣)

من الشكل (٦ _ ٢) نجد أن معامل التركيب Fc للمفصل الأمامي يساوى 1، لذلك فإنه بالتعويض في المعادلة 6.13 نحصل على الطول الفعال لعمود الاسطوانة:

Lef = Ls. Fc

= 1000 x 1 = 1000 mm

ومن العلاقة البيانية في الشكل ٦ ـ ٢ نجد أن نقطة تقاطع الخط الرأسي عند قوة 20000 N والخط الأفقى عند طول عمود فعال 1000mm تكون على المنحنى الخاص بقطر عمود mm وعادة فإن قطر الاسطوانة الداخلي يساوى ضعف قطر العمود أي أن قطر الاسطوانة يساوى .

D = 2d

D = 2x28 = 56 mm

ويمكن معرفة الضغط اللازم لتشغيل الاسطوانة من المعادلة 6.7:

F1 = 9.8 (P1A1 - P2A2)

D2 _ 0

20000 N = 9.8 x p₁ x $\frac{\pi x (5.6)^2}{400}$

P1 = 83 bar

وباستخدام المعادلة 6.9 نحصل على التدفق اللازم لتشغيل الاسطوانة .

 $V1 = \frac{Q}{6A1}$

Q = 6 A1 Q1 ناك فإن

وحيث إن سرعة الاسطوانة عند التقدم تساوى

 $V_1 = \frac{L}{T} = \frac{1000 \times 2}{1000 \times 2} = 0.5 \text{ m/s}$

وبالتالى فإن التدفق اللازم لتشغيل الاسطوانة

Q = $6x \frac{\pi}{4} (5.6)^2 \times 0.5$ = 74 L/min وبفرض أن الكفاءة الحجمية للمضخة 0.9 لذلك فإن الحجم الهندسي للمضخة نحصل عليه من المعادلة 6.1

$$Q = \frac{V_n \eta_n}{1000}$$

$$V = \frac{1000 Q}{N \eta v}$$

وبفرض أن سرعة المحرك الكهربي 1480RPM

$$V = \frac{1000 \times 74}{140 \times 0.9} = \frac{57 \text{ CC/ rev}}{}$$

وتختار حجم مواسير مدخل المضخة بحيث إن سرعة الزيت عند المدخل تتراوح بين ١m/s فلو فرضنا أن سرعة الزيت في خط السحب للمضخة يساوى ١m/s فإن قطر السحب نحصل عليه من المعادلة 6.17

$$V = \frac{21.21 \text{ Q}}{d^2}$$

$$d = \sqrt{\frac{21.21 \text{ Q}}{V}} \quad d = \sqrt{\frac{21.21 \times 74}{1}} = \frac{40 \text{ M M}}{1}$$

وتختار مواسير خط الضغط للمضخة بحيث إن سرعة الزيت تتراوح بين /m 4:8 s فلو فرضنا أن سرعة الزيت في خط الضغط 8m/s فإن قطر خط السحب يساوى

$$dp = \sqrt{\frac{21.21 \times 74}{4}} = \frac{20 \text{ mm}}{}$$

وتختار مواسير خط الراجع بحيث إن سرعة الزيت تتراوح ما بين 4 m/s : 1.5 وبأخذ السرعة 4 m/s يصبح قطر مواسير الضغط أى: 20mm أيضاً. وعادة يختار حجم الخزان مساوياً ثلاثة أضعاف تدفق المضخة أى يساوى (222L)

تعيين فقد الضغض في الدائرة:

(Le dp) t	العنصسر
6 X 30	6 كوع قياس
1 X 60	1 تيه يعطى تدفقاً متفرعاً

240

وباستخدام المعادلة 6.18 نعين رقم رينولد

NRe =
$$\frac{1000 \text{ v dp}}{\text{v}}$$
= $\frac{1000 \times 4 \times 20}{200}$ = 400

وحيث إن رقم رينولد أصغر من , 2000 لذلك فإن السريان رقائقى وبإستخدام المعادلة 6.24 نعين $\left(\frac{Le}{dp}\right)_S$ عند السريان الرقائقى

$$\left(\frac{\text{Le}}{\text{dp}}\right)_{S} = \left(\frac{\text{Le}}{\text{dp}}\right) t \left(\frac{\text{NRe}}{1000}\right)$$

= 240 × 400 × 96 وبالتالى فإن الطول المكافئ للأدوات يساوى :

Le =96 dp

$$=\frac{96 \times 20}{1000} = 1.92 \text{ m}$$

لذلك يصبح الطول الكلمى المكافئ للمواسير والأدوات مساوياً : 1.92 + 40 = 41.2 m

وباستخدام المعادلة 6.20 نعين معامل الاحتكاك :

$$F_S = \frac{64}{NRe} = \frac{64}{400} = 0.16$$

وباستخدام المعادلة 6.22 نعين فقد الضغط الناتج عن الاحتكاك:

$$\Delta p = \frac{5 \text{fo FsLv}^2}{d_0}$$

 $= \frac{5 = 0.89 \times 0.16 \times 41.9 \times (4)^{2}}{30}$

= 23. 86 bar

وبإهمال فقد الضغط في الصمام الإنجاهي فإن الضغط عند مخرج المضخة يساوي

23.86 + 81 = 105 bar

لذلك نختار مضخة هيدوليكية لها ضغط تشغيل أكبر من 105 bar وليكن 110 bar وبالتالى فإن المواصفات الفنية للمضخة كالآتى :

57 cc/ rev 110 ba

ونظراً للمميزات المتعددة للمضخات الترسية فإنه يفضل استخدام مضخة ترسية اذا كانت تفى بالغرض. وبالرجوع للمضخات الترسية الفقرة (١ / ٤ / ١) نجد أنها يحقق هذه المواصفات لذلك نختار مضخة ترسية لانها بسيطة فى التركيب ورخيصة وتتراوح كفاءة هذه المضخات فى العادة و.0 : 0.85 وبفرض أن الكفاءة الميكانيكية للوصلة بين المحرك الكهربى والمضخة 0.9 لذلك فإن قدرة المحرك الكهربى نحصل عليها بالمعادلة 6.2.

$$wi = \frac{Qp}{6000 \eta}$$

wi =
$$\frac{74 \times 110}{600 \times 0.9 \times 0.9}$$
 = 1.67 k w

لذلك نختار محركاً كهربياً قدرته أكبر من 16.7 kw ، وليكن 18.5 kw ، ويختار صمام تصريف ضغط مباشر له معدل تدفقه أكبر من 741/min وضغطه يتراوح ما بين 130 bar : 0 ، وعادة يضبط صمام التصريف عند ضغط يكافئ 110% من ضغط تشغيل المضخة .

ويختار صمام انجاهي 4/3 مزود بوضع تعادل تتابعي لإعادة خرج المضخة للخزان وقت الراحة والمواصفات الفنية للصمام الاتجاهي تتشابه مع المواصفات الفنية لصمام التصريف ، أما طريقة تشغيله فتعتمد على التطبيق ، وفي هذه الحالة سنختار صمام 4/3 بذراع تشغيل يدوى .

أما مرشح خط الطرد ، فيختار له معدل تدفق أكبر من مرة ونصف من تدفق المضخة أى أكبر من 110 L/min ، ومعدل ترشيح 20 µ م.

للاحظة :

عند اختيار العناصر الهيدروليكية من الكتالوجات نختار العناصر ذات المواصفات الفنية المساوية أو الأكبر من المطلوبة ، وذلك من أجل السلامة .

على سبيل المثال عند اختيار المضخة المناسبة نجد أن المواصفات الفنية الموجودة في كتالوج شركة Mannesmann Rexroth للمضخة الترسية المستخدمة القريبة من المواصفات الفنية المستنتجة كالآتي :

displacement 63.8cc/rev

flow

80 l/min

Pressure 10 : 210 bar

power 21.1 kw at 1450 r. p . m

Mineral oil (Hfd - u)

fluid temp range - 10: + 70° c.

Viscosity Range 20 : 3000 (mm² / sec)

ملحق الوحدات المستخدمة

ب ب الجدول التالى يعرض الكميات المختلفة ووحداتها المختلفة ومعامل التحويل من الوحدة الثانية :

		T		7	T
Pressure	Bar	bar	 		
Pressure	Bar	+	Atmosphere	atm	0,9869
		bar	Kilogram force/cm²	kgl/cm²	1,0197
Pressure	Bar	bar	Pound force/Sq. inch (PSI)	fbf/in²	14,5053
Force	Kilogram force	kgf	Newton	N	9,8066
Force	Kilogram, force	kgf	Pound force	lbf	2,2045
Weight	Kilogram	kg	Grarnme	9	1000
Weight	Kilogram	kg	Pound	lb	2,2045
Viscosity	Centistoke	cSt	Engler degree	*E	•
Temperature	Centigrade	•c	Fahrenheit	•F	••
Volume (Displacement)	Cubic centimetre	cm ³	Litre	1.1	100,0
Volume (Displacement)	Cubic centimetre (10-6 m³)	cm ³	Cubic inch (ft3/1728)	in ³	0,0610
Length	Centimetre (10-2 m)	cm	Inch (ft/12)	in	0,3937
Area (Section)	Square centimetre (10-4 m²)	cm²	Square Inch (117/144)	in ²	0,1550
Capacity	Litre	1	Gallon, UK	UK gal	0,2199
Capacity	Litre	1	Gallon, US	US gal	0,2641
Angle	Degree		Radian	rad	0,0174
ower	Kilowatt	kW	Horse power	HP	1.36
tomentum orque)	Kilogram force metre	kgfm	Newton metre	Nm	9,8066
lomentum orque)	Kilogram force,metre	kgfm	Pound force inch	lbf in	86.7845
ngular Speed	Revolution per minute	RPM	Radian per second	rad/sec	0,1047
low	Litre per minute	Vmin	Gallon (UK) per minute	(UK) GPM	0,2199
low	Litre per minute	limin	Gallon (US) per minute	(US) GPM	0.2641

القوما N ملحق – ٢ : الرموز الهيدروليكية أولاً : – رموز المضخات والمحركات الهيدروليكية :

- 🗘 مضخة لها تدفق ثابت بمخرج واحد .
 - 🗘 مضخة لها تدفق ثابت بمخرجين .
- مضخة لها تدفق متغير بمخرج واحد .
 - مضخة لها تدفق متغير بمخرجين .
- 🕥 محرك هيدروليكي يدور في انجماه واحد
- 🕥 محرك هيدروليكى يدور فى اتجاهين .
- 🧪 محرك هيدروليكي متغير التدفق وبانجماه واحد .
 - 🧷 محرك هيدروليكي متغير التدفق وبائتجاهين .
 - 🖈 محرك أو مضخة هيدروليكية بتدفق ثابت .
- محرك بانجاه محدد للتدفق أو مضخة بانجاه آخر للتدفق .
 - 🗘 محرك أو مضخة هيدروليكية بتدفق ثابت وبانجماهين .
 - حرك أو مضخة هيدروليكية متغير التدفق وبائجماه واحد
- ﴿ محرك بتدفق متغير في انجّاه ومضخة بتدفق في الانجّاه الآخر (بتدفق متغير) .
 - 룾 محرك أو مضخة هيدروليكية بتدفق متغير وباتجاهين .

ثانياً : رموز الصمامات اللارجعية :

- 💠 🔻 صمام لارجعى بدون ياي .
 - 🧲 صمام لارجعی بیای .
- صمام لارجعي بوصلة تحكم .
- صمام لارجعي بوصلة تخكم ومخرج تصريف للفائض.
 - صمام لارجعي خانق
 - - ثالثاً : رموز عامة :
 - مصدر الضغط .
 - =(EM) محرك كهربي .
 - = M آلة احتراق داخلي .
 - = عمود الإدارة .
 - == وحدة ربط ميكانيكية .
 - ----- خط الضغط .
 - ------ خط الراجع
 - ----- خط التحكم .

مرمز صمام بثلاثة مواضع a,o,b

رمز كامل لصمام 4/3 حيث ان عدد فتحات الصمام ا وعدد مواضع الصمام ثلاثة مواضع .	
صمام 2/2 أى بوضعى تشغيل وفتحتين .	
صمام 3/2 أى بوضعى تشغيل وثلاث فتحات .	
صمام 4/3 أى بثلاثة مواضع تشغيل وأربع فتحات .	
صمام 6/3 أى بثلاثة مواضع تشغيل وست فتحات .	
خامساً رموز عناصر تشغيل الصمامات الاتجاهية :	
ذراع تشغيل يعمل باليد .	
ضاغط تشغيل يعمل باليد .	-
بدال يعمل بالقدم .	H
خابور تشغيل يعمل بالدفع بكامة متحركة .	· =_
بكرة تعمل بالدفع بكامة متحركة .	—
تشغیل بیای	~
صمام بثلاثة مواضع يعود للوضع المركزى بفعل يايات	~ <u></u> ~
صمام يعمل بملف كهربي ويعود للوضع الأيمن بياى	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
صمام يعمل بملفين كهربيين ، ويعود للوضع المركزى بياى .	

____ إشارة ضغط هيدروليكية . _---- إشارة ضغط هوائية .

سادسا : رموز الصمامات الكهربية والتناسبية والمؤازرة:

الرمز المفصل لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى الرمز المفصل لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى الرجاع بتحكم مسبق .

الرمز المختصر لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى الرمز المختصر لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى الرمز المختصر لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى الرمز المختصر لصمام 4/3 يعمل بملفين كهربيين وياى

صمام اتجاهی 4/2 بملف کهربی ویای إرجاع بتحكم مسبق .

صمام انجاهي 2/2 مؤازر يعمل ببكره دفع ويستخدم كصمام انزان للتدفق .

. صمام 4/3 تناسبی . سمام 4/3 تناسبی


صمام 4/3 مؤازر يعمل بملفين كهربيين ويعود بياى الرجاع .

سابعاً: رموز صمامات الضغط:

صمام ضغط مفتوح طبيعياً .

صمام ضغط مغلق طبيعياً .







صمام حد ضغط (تصريف ضغط) سابق التحكم بوصلة تخكم خارجية ، ووصلة تصريف خارجية (رمز



صمام حد ضغط (تصریف ضغط) سابق التحکم بوصلة مخكم خارجية ووصلة تصريف خارجية (رمز



صمام حد ضغط (تصريف ضغط) سابق التحكم وصلة ٰتحكم خارجية ووصلة تصريف داخلية .



صمام تنظيم ضغط سابق التحكم بوصلة تخكم خارجية ووصلة تصريف داخلية



صمام تنظيم ضغط مباشر بوصلة تصريف خارجية .



صمام تتابعي (سابق التحكم) بوصلة تصريف خارجية




صمام تتابعي (سابق التحكم) بوصلة تصريف داخلية



مفتاح ضغط کهربی .

ثامناً: الصمامات الخانقة:



ملحق - ٣ : أهم المصطلحات الهيدروليكية وتعريفاتها

Absolute Pressure الضغط المطلق ويساوى الضغط المقاس مضافآ إليه الضغط الجوى .

درجة الحرارة المطلقة وتساوى درجة الحرارة Absolute temperature

المقاسة منسوبة إلى الصفر المطلق والذي يساوى

Accumulator

المركم وهو وعاء يخزن فيه الزيت المضغوط لوقت الحاجة .

Actuator عنصر الفعل وهو جهاز يقوم بتحويل طاقة

الضغط لطاقة حركة مثل الاسطوانات الهيدروليكية.

Additive مركب كيمائي يضاف على السوائل

الهيدروليكية للتحسين من خواصها .

Air bleeder

Ambient Automatic Control

Back Pressure

Barometer

جهاز يستخدم لاستنزاف الهواء الموجود في النظام الهيدروليكي وهو يمكن أن يكون صماماً بإبرة أو أنبوبة شعرية أو قابس استنزاف

الوسط المحيط مثل الهواء الجوى .

یخکم ذاتی (أتوماتیکی)

هو الضغط المعاكس للضغط الرئيسي الذي

يعمل على تدفق السائل الهيدروليكي .

جهاز قياس الضغط الجوي .

Bernoullis principle مبدأ « برنولي » وينص على أنه عند مرور تدفق السوائل في الأنابيب بمنطقة خنق تزداد السرعة

ويقل الضغط.

Calibrate	ضبط أي جهاز قياس للحصول على قراءة صحيحة للكمية المقاسة
entigrade	تدريج درجة الحرارة باعتبار أن نقطة بجمد الماء صفر ونقطةغليان الماء 100 وهذا التدريج مقسم إلى
	100 قسم كل قسم يسمى درجة .
Check Valve	صــمـــام لارجــعى يـــــمح بـمـرور تدفق الزيت المضغوط في اتجاه واحد فقط .
Chemical Chanage	تغير كيميائي أي تغير التركيب البنائي ، وعادة
	يقـال ذلك عند حـدوث تغـيـر فى خـواصّ الزيوت الهيدروليكية عند ارتفاع درجة حرارتها .
Contamination	أجسام غريبة (شوائب) توجد في الزيوت الهيدروليكية عند تلفها أو ارتفاع درجة حرارتها
Corrosion	التآكل البطىء للمواد نتيجة عوامل كيميائية
Counter balance Valve	صمام معاكسة الوزن ويستخدم لمنع التقدم
	والتراجع الجبرى للاسطوانات وكذلك منع ارتعاش الاسطوانات عند تنظيم تدفق الزيت الداخل لها
Density	الكثافة وهي الوزن لوحدة الحجوم
Directional Control Valve	صمام تحكم اتجاهي يستخدم في التحكم في انجاه تدفق الزيت المضغوط .
Displa Coment	حجم السائل الهيدروليكي الذي يمر خلال مضخة أو محرك .
Double acting cylinder	اسطوانة ثنائية الفعل تعطى قوة دفع فى شوطيها (شوط الذهاب – شوط العودة)
Efficiency	الكفاءة وهى النسبة بين القدرة الخارجة والقدرة الداخلة كنسبة مئوية .

تدريج مقياس درجة الحرارة باعتبار ان نقطة تدريج مقياس درجة الحرارة باعتبار الله 212 مقسم إلى 180 قسما يسمى درجة .

التغذية المرتدة وهي نقل الطاقة من مخرج الجهاز

Filter مرشح يقوم بتنقية الزيت المضغوط من الشوائب Fixed Displacement وتطلق على المضخة أو المحرك الذي له حجم ثابت للسائل الهيدروليكي في كل لفة .

Flash Point

Friction

درجة حرارة الوميض وهى درجة الحرارةالتى يتحول عندها الزيت الهيدروليكى لبخار يشتعل بمجرد حدوث أى شرر .

Flow Control Valve ليت المضغوط الزيت المضغوط الايت المضغوط مقسم تدفق

جهاز قياس معدل تدفق الزيت المضغوط

 Fluid
 . وهو سائل أو غاز

 Fluid Power
 القدرة المنقولة بواسطة المواثع

القوة وتقوم بتغيير حالة الأجسام من السكون

تدفق بدون أى معوقات وذلك بإهمال المؤثرات الخارجية مثل الاحتكاك .

الحارجيمتن الاحتكاك . وهو احتكاك جسم بآخر على سبيل المثال

ر و المسائل الهيدروليكى عند مروره داخل المواسير بالجدران الداخليه لها .

هو مقدار النقص في ضغط السائل الهيدروليكي Friction Pressure Drop المتدفق في الأنابيب نتيجة للاحتكاك .

Gage Pressure	الضغط المقاس منسوبأ للضغط الجوى
Gasket	أحمد أنواع موانع التسريب وتسمى بجوان
	ويوضع بين الأجسام الثابتة
Heater	سخان
Horsepower	وحدة قياس القدرة ، وتسمى حصاناً ميكانيكياً.
Hydraulic	الهيدروليكا وهو علم يدرس – تأثير القوى على
	الموائع وكذلك تدفق الموائع .
Inhibitor	أي مادة تمنع التفاعلات الكيميائية للسوائل
	الهيدروليكية مع الأجسام الملامسة لها والتي تسبب
	تآكل وأكسدة .
Kelvin Scale	تدريج كلفن باعتبار أن نقطة بجمد الماء تساوى
	273 ونقطة غليان الماء تساى 373 وكل قسم يسمى
	درجة
Kinetic energy	طاقة الحركة
Lamina	طبقة من الماثع
Limina Flow	تدفق رقائقى
Line	أنبوبة أو ماسورة أو خرطوم مرن يستخدم لنقل
	السائل الهيدروليكي .
Lever Operated	التشغيل بذراع يدوى .
Manual Control	مخکم یدوی
Mass Production	طريقة الإنتاج لعدد معين من شغلات متماثلة
	نى فترة زمنية محددة .
Meter - in	تنظيم تدفق الزيت الداخل لعناصر الفعل .
Meter - out	تنظيم تدفق الزيت الخارج من عناصر الفعل .

نوع من موانع التسريب يمنع التسريب بين جسمين يتحرك أحدهما بالنسبة للآخر . Packing

Passage Hydraulic

صمام إشارة يتحكم في صمام آخر رئيسي صمام تصريف ضغط سابق التحكم Pilot Operated Relief Valve

صمام تنظيم ضغط سابق التحكم Pilot Operated preddure reduci-

nyg valve

Pilot Valve

صمام تتابعي سابق التحكم . Pilot Operated Sequence valve

اسطوانة عمود مكبسها له مساحة مقطع أقل من نصف مساحة مقطع المكبس . Piston type cyllinder

فتحة دخول أو خروج الزيت المضغوط في Port

العناصر الهيدروليكية.

صمام نطاط (قفاز) Poppet Valve

Power القدرة Pressure

فرق الضخط بين نقطتين في الدائرة Pressure Differential

الهيدروليكية

وسائل منع التسريب عند زيادة الضغط Pressure Seals صمام تنظيم الضغط للتحكم في ضغط Pressure Regulating Valve

ضاغط تشغيل يعمل باليد عند الضغط عليه Push Button

مصدر القدرة الميكانيكية المستخدم لإدارة
المضخة .
صمام تناسبي
مضخة
وصلة سريعة لربط خراطيم الزيت المضغوط
المرنه مع الأدوات المختلفة في لحظات .
اسطوانة لها عمود مكبس مساحةمقطعة أكبر
من نصف مساحة مقطع المكبس .
صممام تصريف الضغط الزائد في الدائرة
الهيدروليكية
خــزان الزيت الهــيــدروليكي في الدائرة
الهيدروليكية
صمام خانق يقوم بتقليل معدل التدفق
خط الراجع للخزان
صمام تتابعي يسمح بمرور الزيت المضغوط
عند وصولٌ ضغطه للضغط المعاير عليه الصمام .
صمام مؤازر
صمام ترددي وهو يكافئ بوابة أو المنطقية
محبس يدوى للفتح والغلق .
اسطوانة أحادية الفعل تعطى قوة دفع في شوط
الذهاب فقط .
التشغيل بملف كهربي .
العنصر المنزلق في الصمامات الانجاهية
المنزلقة.

تدفق رقائقي له شكل ثابت . Stream Line Flow .

غرفة ضبط موانع التمسريب للعناصر Stuffing box الهيدروليكية .

خط تغذية الزيت الهيدروليكي من الخزان Supply Line . للمضخة .

Surge . ارتفاع عابر للضغط .

Synchronize . تزامن على سبيل المثال حدوث تزامن للاسطوانات أى يعملان في نفس اللحظة .

ويتحركان بنفس السرعة .

مركبات كيميائية صناعية. Synthetic material.

صمام خانق . Throttle Valve .

صمام خانق لارجعي . Throttle check valve . Turbulence .

حالة التدفق المضطرب.

نوع المضخة أو الحرك حيث يمكن تغيير Variable displacement . حجم السائل الهيدروليكي لهما في كل دورة السرعة .

اللزوجة وهي المقاومة الداخلية للموائع Velocity .

Viscosity. والتي تخاول منعها من التدفق .

Refrences

1 - Harry L. Stewart , Pneumatic and Hydraulics .

New York: Macmillan Publisher Co. 1987.

2 - J. R. Fawcett . Hydraulic Circuits and Control Systems .

Trade and Technichal press Ltd.1970.

3 - Bureau of navell personnel. Fluid Power .

Puplisher: U. S. Government printing office . 1970 .

4 -E. W Reed,L. S. Larman .Fluid power with microprocessor Control (An Introduction) .

Puplisher: Prentice - Hall International. 1985.

- 5 George R. Keller . Hydraulics and pneumatics magazine . 1969 .
- $\mbox{\bf 6}$ Harry L., Stewart, John M., Storer . a b c . S of Hydraulic Circuits .

Publisher: Haward W. sams and Co., INC

The Bobbs - Merrill Co, INC . 1972 .

7 - Atos Co., General technical catalogue Kt .

Publisher: Atos Co. 1990.

8 - L. S. Mcnlckle, JR.Simplified Hydraulics .

Publisher: Mc GraW - Hill book Co. 1966.

- 9 Mannesmann Rexroth Co. Hydraulic Components Catalogue. Publisher: Mannesmann Rexroth. Gmbh . 1991 .
- 10 Stewart Harry L . Hydraulic and pneumatic power for production . New York : Industrial press .
 - 11 _ Hydraulic and pneumatics magazine .
 - 12 Frank Yeaple, Fluid power design Hand book .

New York: Marcel Dekker, Inc. 1970.

13 - John Pippenger, Tyler Hicks . Industrial .

Hydraulics . New York: Mc Graw - Hill book Co .1979 .

14 - Dudley A. Pease, John J. Pippenger.

Basic fluid power . Prentice Hall , Inc. 1987 .

15 - Ronaid E. Glenn, James E. Blinne,.

Mobile hydraulic testing . American technical society . 1970 .

16 - Donald G. Newton,

Fluid power for technicians . 1971 .

17 - Jon Oster,

Basic applied fluid power: Hydraulics.

New York: Mc Graw - Hill Book Company . 1969 .

صدر من سلسلة التحكم العملية

- (١) دوائر التحكم في الآلات الكهربية والأنظمة الأتوماتيكية.
 - (٢) أجهزة التحكم المبرمج وتطبيقاتها العملية.
 - (٣) التحكم النيوماتيكي وتطبيقاته.
 - (٤) التحكم الالكترونيوماتيكي وتطبيقاته.
 - (٥) التحكم الهيدروليكي وتطبيقاته.
 - (٦) التحكم الالكتروهيدروليكي وتطبيقاته

يصدر قريبا

حموسوعة الإلكترونيات الصناعية العملية

- (١) المدخل العملي للالكترونيات الصناعية.
- (۲) الالكترونيات الرقميـــة وتطبيقاتها العمليـــة.
- (٣) الكترونيات القدرة وتطبيقاتها العملية.
- (٤) التحكم الالكتروني في الآلات الكهربية والعمليات الصناعية.

■ميكرويــف الحــــالـة الصـــلبة

د. صابر محمد على

رقم الايداع: ٥٥٧٧ / ١٩٩٧ م

I.S.B.N: 977 - 5526 - 57 - 4